

Ustawienia modemu dla wybranych operatorów:

Konfiguracja modemu (wewnętrznego lub zewnętrznego) w [kasach Online Novitus](#):

Menu: **4511 – COM5 (USB modem) → 4.modem** (Nr **COM5** może się różnić dla różnych modeli kas)

45151 – Internet: 3. GPRS → (najlepiej) 2.Ping do adresu → 008.008.008.008 (w przypadku wybrania 1. Ping do bramy strzałki w prawym dolnym rogu wyświetlacza zawsze będą przekreślone, gdyż w sieci GSM pingowanie bramy jest domyślnie wyłączone)

451523 – Interfejsy/modem → 2.Zawsze połączony → Host pinga (puste) → **Prędkość: 115200 bps** → ... dalsze ustawienia uzależnione od operatora użytej karty SIM:

Konfiguracja modemu (wewnętrznego lub zewnętrznego) w [drukarkach Online Novitus](#):

2.Ustawienia → 2.Konfiguracja → 2.Komunikacja → 4. Połączenia Portów → COM7 (USB Modem) → 6.Modem (nr **COM7** może się różnić dla różnych modeli drukarek)

2.Ustawienia → 2.Konfiguracja → 2.Komunikacja → 6.Ustawienia sieci → 1.Internet → Interfejs: 3.modem → (najlepiej) 2.Ping do adresu → 008.008.008.008 (w przypadku wybrania 1. Ping do bramy strzałki w prawym dolnym rogu wyświetlacza zawsze będą przekreślone, gdyż w sieci GSM pingowanie bramy jest domyślnie wyłączone)

2.Ustawienia → 2.Konfiguracja → 2.Komunikacja → 6.Ustawienia sieci → 2.Ustawienia Interfejsów → 3.Modem GPRS → 3.Konfiguracja → 2.Zawsze połączony → Host pinga (puste) → **Prędkość: 115200 bps** → ... dalsze ustawienia uzależnione od operatora użytej karty SIM:

Ustawienia dla kart SIM poszczególnych operatorów:

ORANGE

PPP Użytkownik/Login: internet

PPP Hasło: internet

Numer do wybrania: *99***1#

APN: internet lub vpn (wyłączona kompresja - opcja dostępna w taryfach post-paid, opcja wymaga aktywacji u operatora)

ORANGE APN NOVITUS

Instalowane w zewnętrznych modemach dla kas Novitus – dostęp tylko do CRK oraz serwera Novitus

PPP Użytkownik/Login: brak

PPP Hasło: brak

PIN: brak

Numer do wybrania: *99#

APN: Novitus

Prędkość: 115200 bps

CYFROWY POLSAT (infrastruktura PLUS)

PPP Użytkownik/Login: brak

PPP Hasło: brak

Numer do wybrania: *99# lub *99***1#

APN: multi.internet

HEYAH (infrastruktura Era)

PPP Użytkownik/Login: heyah

PPP Hasło: heyah

Numer do wybrania: *99***1#

APN: heyah.pl lub internet

Netia (infrastruktura – Play)

PPP Użytkownik/Login: brak

PPP Hasło: brak

Numer do wybrania: *99#

APN: internet

PLAY

PPP Użytkownik/Login: brak

PPP Hasło: brak

Numer do wybrania: *99***1#

APN: internet

PLUS

PPP Użytkownik/Login: plusgsm (przy optimizer brak)

PPP Hasło: plusgsm (przy optimizer brak)

Numer do wybrania: *99***1#

APN: www.plusgsm.pl lub internet lub plus

pro.plusgsm.pl (publiczny/zewn., dynamiczny adres IP - w taryfach post-paid)

m2m.plusgsm.pl (publiczny/zewn., statyczny adres IP - w taryfach post-paid)

optimizer (pobierane dane są kompresowane, by zwiększyć szybkość; po połączeniu się z APN ustawienia na stronie www.optimizer.iplus.pl)

SAMISWOI (infrastruktura Plus)

PPP Użytkownik/Login: internet

PPP Hasło: internet

Numer do wybrania: *99***1#

APN: www.plusgsm.pl

T-MOBILE

PPP Użytkownik/Login: brak

PPP Hasło: brak

Numer do wybrania: *99***1#

APN: internet

erainternet (dawniej)

erainternettt (taktak)

blueconnect (starter)

eradata (publiczny (zewnętrzny), statyczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid dla klientów biznesowych)

FAREX – karta roamingowa

PPP Użytkownik/Login: internet (lub brak)

PPP Hasło: internet (lub brak)

Numer do wybrania: *99#

APN: m2m.business

Aby sprawdzić poprawność (fizycznego) montażu w kasie modemu oraz karty SIM można wydrukować raport dla modemu: **5963. Modem** → powinny zostać wydrukowane dwa kody QR – jeden z informacją o modemie drugi o karcie SIM (dotyczy kas Link Online, Nano Online, Nano II Online)