

System ważąco-etykietujący

<u>LS-3000</u> INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA, SERWISOWA I PROGRAMOWANIA



REF: 49-MLS30PL03

ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI

ZAI	WART	ÓŚĆ INSTRUKCJI	. I
4	INCT		4
<u> </u>	11131		<u> </u>
2	MEN		1
2			•
3			2
5			<u> </u>
3.1	dru	kuj artykuł(1)	3
3.	1.1	Tymczasowa zmiana danych	4
3.	1.2	Wybór (zdefiniowane wcześniej)	4
3.	1.3	Powtórzenie ostatniej etykiety	4
3.	1.4	Kasowanie etykiet	4
3.	1.5	Tryb odejmowania	5
3.	1.6	Tryb nie akumulowany	5
3.	1.7	Tryb bez drukowania	5
3.	1.8	Tara	5
		,	
3.2	Dru	ıkuj zamOwienie(2)	6
3.	2.1	Powtórz ostatnią etykietę	6
3.	2.2	Usuń etykiety	6
3.	2.3	Tryb odejmowania	6
3.	2.4	Tryb nie akumulowany	7
3.	2.5	Etykieta tego samego artykułu w innym zamówieniu	7
3.	2.6	Natępna linia etykiety	7
3.	2.7	Nie drukuj	7
			_
3.3	Zbi	orcze artykułu (3)	7
3.	3.1	Zbiorcze artykułu	/
3.	3.2	Zerowanie	8
2.4	T		0
3.4	Try	/D liczemia sztuk	8
3.	4.1	Okreslenie masy jednostkowej	8
3.	4.2	Okresienie ilosci sztuk	8
4	PRO	GRAMOWANIE (4)	9
4.1	Art	ykuły (41)	9
4.	1.1	Format etykiety	0
4.	1.2	Typ towaru 1	0
4.	1.3	Klawisze bezpośrednie	0
4.	1.4	Dział1	1
4.	1.5	Cena 1	1
4.	1.6	Tara1	1
4.	1.7	Data przydatności 1	1
4.	1.8	Nazwa	1
4.	1.9	Nazwa 2	2
4.	1.10	Format EAN1	2
4.	1.11	Kod EAN	3
4.	1.12	Linie tekstu (1-10)	6
4.	1.13	Tekst 11	6
4.	1.14	Kontrola pochodzenia	7
4	1.15	Klasa produktu	7
4.	1.16	Numer produktu z pochodzeniem	7
4.	1.17	Data przydatności	7

4.1.1	18 Przypisanie receptury	
4.1.1	19 Przypisanie przechowywania	
4.1.2	20 Masa sztuki	
4.1.2	21 Poziom 1	
4.1.2	22 Poziom 2	
4.1.2	23 Poziom 3	
4.1.2	24 % Lodu w produkcie	
4.1.2	25 Masa minimalna	
4.1.2	26 Masa maksymalna	
4.1.2	27 Szybkość pasów transportowych	
4.1.2	28 Centrowanie	19
4.1.2	29 Kontrola stanu magazynowego	19
4.1.3	30 Kontrola ilości etykiet	
4.1.3	31 Kontrola stanu masy	19
4.1.3	32 Numer zamówienia	
4.1.3	33 Format EAN 2	
4.1.3	34 Kod EAN 2	
4.1.3	35 Kopiowanie artykułu	
4.1.3	36 Kasowanie artykułu	
4.1.3	37 Lista artykułów	
4.2	ZAMÓWIENIA (42)	
4.2.1	1 Identyfikacja	
4 2 2	2 Data	21
4 2 3	3 Kod klienta	21
424	4 Linia educii	21
424	5 Konjowanie zamówienia	
4.2.	6 Usuwanie zamówienia	
4.2.0	7 Aktualizui zamówienie	
428	8 Aktualizui wszytskie zamówienia	
1.2.0	o rikuunzuj wszytskie zunio wieniu	
43	Format etykiety (4 3)	23
4.3	Format etykiety (4 3)	
4.3 4.3.1	Format etykiety (4 3)	
4.3 4.3.1 4.3.2	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 27
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3	Format etykiety (4 3) 1 Kopiowanie formatu 2 Kasowanie formatu 3 Drukuj format	23 27 27 27 27 27 28
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4	Format etykiety (4 3) 1 Kopiowanie formatu 2 Kasowanie formatu 3 Drukuj format nagłówki (4 4)	23 27 27 27 27 27 27 28
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 27 27 27 28 28
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 27 27 28 28 28 29
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.1	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 27 28 28 28 28 29 30
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.2	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 28 28 28 28 29 30 30
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.2 4.5.3	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 28 28 28 28 29 30 30 30
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.4 4.5 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.2	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 28 28 28 29 30 30 30 30
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.2	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 28 28 29 30 30 30 30 31
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.5 4.5.5	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 28 28 28 29 30 30 30 30 31 31
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.4 4.5.5 4.5.5 4.5.5	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 28 28 29 30 30 30 30 31 31 31
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.5 4.5.2 4.5.5 4.5.2 4.5.5 4	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 27 28 28 28 29 30 30 30 31 31 31 31 31
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.5.2 4.5.5.2 4.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 28 28 28 29 30 30 30 31 31 31 31 34 34
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.5.2 4.5.5.2 5.5.2 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 28 28 29 30 30 30 31 31 31 31 34 34 34
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.4 4.5.1 4.5.2	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 27 28 28 29 30 30 30 30 31 31 31 31 34 34 34 34
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.4 4.5.2	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 28 28 28 29 30 30 30 30 31 31 31 31 34 34 34 35 35
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.4 4.5.2 4.5.4 4.5.4 4.5.4 4.5.4 4.5.4 4.5.4 4.5.4 4.5.4 4.5.4 4.5.4 4.5.5 4.5.4 4.5.5 4.5.4 4.5.4 4.5.4 4.5.5 4.5.4 4.5.5 4.5.4 4.5.5 4.5.5 4.5.6 4.5.5 4.5.6 4	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 28 28 29 30 30 30 30 31 31 31 34 34 34 35 35
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 27 28 28 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 34 34 34 34 35 35 35
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.4 4.5.5 4.5.7 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.2 4.6.2 4.6.2 4.7 4.7	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 27 28 28 28 29 30 30 30 30 30 31 31 31 34 34 34 34 35 35 35 35 35
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.4 4.5.5 4.5.4 4.5.5 4.5.7 4.6.1 4.6.2 4.6.2 4.6.2 4.7 4.7.1 4.7.1 4.7.1	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 27 28 28 28 29 30 30 30 30 30 31 31 31 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4	Format etykiety (4 3) 1 Kopiowanie formatu 2 Kasowanie formatu 3 Drukuj format 3 Drukuj format nagłówki (4 4)	23 27 27 27 27 28 28 29 30 30 30 30 31 31 31 31 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 37 37 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.7.2 4	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 27 28 28 29 30 30 30 30 31 31 31 31 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.4 4.5 4.5.2 4.7.2 4	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 27 28 28 29 30 30 30 30 31 31 31 31 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.4 4.5 4.5.2 4.7.2 4.7.3 4	Format etykiety (4 3)	23 27 27 27 27 28 28 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.4 4.5 4.5.2 4.7.2 4.7.3 4.7.3 4.8.1 4	Format etykiety (4 3) 1 Kopiowanie formatu 2 Kasowanie formatu 3 Drukuj format anagłówki (4 4)	23 27 27 27 27 28 28 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 37 37 37 37 37 37 37 37
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4	Format etykiety (4 3) 1 Kopiowanie formatu 2 Kasowanie formatu 3 Drukuj format anagłówki (4 4)	23 27 27 27 27 28 28 29 30 30 30 30 30 30 31 31 31 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 37 37 37 37 37 37 37 37
4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5.2 4.6.2 4.6.2 4.7.2 4.7.2 4.8.2	Format etykiety (4 3) 1 Kopiowanie formatu 2 Kasowanie formatu 3 Drukuj format anagłówki (4 4)	23 27 27 27 27 28 28 29 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 37 37 37 37 37 37 37 37

4.8.5	Lista receptur	
4.9	Przechowywanie (4 9)	
4.9.1	Tytuł przechowywania	
4.9.2	Tekst przechowywania	
4.9.3	Kopiowanie przechowywania	
4.9.4	Usuń przechowywanie	
4.9.5	Lista przechowywania	
4.10	Ćwiartowanie (4 10)	41
4.11	Klasyifikacja (4 11)	
		10
4.12	RODZINA (4 12)	43
5 K(ONFIGURACJA (5)	44
5.1	Data i czas (5 1)	
5.1.1	Data	
5.1.2	Czas	
5.2	Formaty globalne (5 2)	
5.2.1	Format etykiety	
5.2.2	Format etykiety zbiorczej	
5.2.3	Format poziom 1	
5.2.4	Format poziomu 2	
5.2.5	Format poziom 3	
5.2.6	Format zbiorczy klienta	
5.3	Formaty daty (5 3)	
5.3.1	Format daty pakowania	
5.3.2	Format daty przydatności	
5.3.3	Format dodatkowej daty	
5.3.4	Format daty zamrozenia	
5.3.5	Data dodatkowa	
5.3.6	Data zamrozenia	
5.4	D rukorko (5.4)	17
5.4	DI UKAI Ka (5 4)	
5 4 2	Tryh atykiat	
5/3		
544	Kontrast	48
545	Onto	48
5.4.6	Odległość wyiścia	
5.4.7	Nagłówek	
5.4.8	Typ papieru	
5.4.9	Centrowanie etvkiety	
5.4.1	0 Odległość opto głowica	
5.4.1	1 Nawijanie podładu	
5.4.1	2 Nawijanie kalki	
5.4.1	3 Typ głowicy termicznej	
5.4.1	4 Kontrola wyjścia	50
5.4.1	5 Tryb klienta	
5.4.1	6 Kontrola etykiety	
5.4.1	7 Dzielenie linii	
5.4.1	8 Justowanie linii	
5.4.1	9 Szybkość	
5.4.2	0 Gęstość EAN	
5.4.2	1 Czujnik kalki	
5.4.2	2 Reset wyboru	
5.4.2	3 Aktywowanie wejścia/wyjscia	
5.4.2	4 Centrowanie tekstu 11	

5.4.25	Tryb rodziny	52
5.5 Lic	znik (5 5)	53
5.5.1	Wartość poczatkowa	53
552	Zwiakszanie	53
553	Zmajozania	53
5.5.5		55
5.5.4		55
5.5.5	Cytry licznika.	54
5.5.6	Licznik 2	54
5.6 Eu	ro (5 6)	54
5.6.1	Faza	54
5.6.2	Zmiana	55
5.7 Ko	dy (5 7)	55
5.7.1	Operator	55
5.7.2	Producent	. 55
573	Numer zestawa	55
5.7.5	Numer Zestawu	. 55
5.8 KO	DDY EAN (5 8)	55
5.8.1	Format EAN dla etykiet	57
5.8.2	Format EAN dla etykiet zbiorczych	57
5.8.3	Format EAN poziom 1	57
5.8.4	Format EAN poziom 2	57
5.8.5	Format EAN poziom 3	57
5.8.6	Nagłówek EAN	57
587	EAN 13 A	57
588	EAN 13 B	57
5.0.0		57
5.0.9	EAN 15 C	57
5.8.10	EAN-128 Global A	57
5.8.11	EAN-128 Global B.	57
5.8.12	EAN-128 Global C	57
5.8.13	ITF-14 A	58
5.8.14	ITF-14 B	58
5.8.15	ITF-14 C	58
5.8.16	Incr. IA01 EAN128	58
5.8.17	EAN-13 d	58
5.8.18	EAN-13 E	58
5.8.19	EAN-13 F	58
5.8.20	EAN-13 G	. 58
5 8 21	EAN-13 H	58
5 8 22		50
5 9 22		59
5.0.25	EAN 120 Cl-L-1D	39
5.8.24	EAN-128 Global D	59
5.8.25	EAN-128 GIODAI E	59
5.8.26	EAN-128 Global F	59
5.8.27	EAN-128 Global G	59
5.8.28	EAN-128 Global H	59
5.8.29	EAN-128 Global I	59
5.8.30	EAN-128 Global J	59
5.8.31	Format EAN 3	59
5.9 Zhi	orcze automatyczne (5 9)	60
5.9.1	Trvb	60
592	Poziom 1	60
5.0.2	Poziom 7	. 00 60
5.7.5	Doziom 2	20
J.9.4		00
5.9.5	Inicjanzacja	60
5.9.6	Użyj w zamówieniu	60
5.9.7	STOP w etykietach zbiorczych	61
5.9.8	Poziom 1	61
5.9.9	Margines	61

5.10 Dys	krymiantor masy (5 10)	61
5.10.1	Tryb	61
5.10.2	Masa minimalna	61
5.10.3	Masa maksymalna	61
F 11 G		()
5.11 Syn	1001e (5 11)	62
5.11.1	Masa	62
5.11.2	Vella	02
5.11.5	Naleznosc	02
5.12 try	o zamówienia (5 12)	63
5.12.1	Następne zamówienie	63
5.12.2	Następna linia	63
512 have	rmikasis = DC(5.12)	()
5.13 KON	nunikacja z PC (5 13)	04
5 12 2	A drag DMS	04 64
5 13 3	Aults NND	04 64
5 13 4	Szybkosc Italisillisji	04 64
5 13 5	Bity uditycii	04 64
5.13.5	I S 2000 ID A dras	04
5 13 7	LS 3000 IF Aults	05
5 12 9	Autos r C Ir	05
5.13.0	Dow TV TCD	05
5.13.9		03
5.15.10	POIL KA TCP	03
5.15.11	Maska sieci	03
5.15.12	Aures branki	00
5.15.15	wiadomosc EAN	00
5.14 Kor	nunikacja z peryferiami(5 14)	66
5.14.1	Dowolne	66
5.14.2	Skaner	66
5.14.3	Wskaźnik	67
5.14.4	Wskażnik + ważenie wewnętrzne	68
5.14.5	Kontrola pochodzenia ze skanerem.	68
5.14.6	Master	68
5.14.7	Axiohm 630 Series Printer	68
5.14.8	Dodatkowy wyświetlacz RD-3	69
5.14.9	Skanowanie Apl1	69
5.14.10	PC	69
5.14.11	F501	69
5.14.12	SICK	70
5.14.13	Skanowanie zamówienia	70
5.15 Dor	rtanzania atribiat (5.15)	70
5.15 POV	tarzame etykiet (5.15)	70
5.16 Aut	omatyka (5 16)	70
5.16.1	Pas rozdzielający	70
5.16.2	Pas ważący	71
5.16.3	Pas drukujący	71
5.16.4	Pas sprawdzający	73
5.16.5	Przetwornik cyfrowy	74
5.16.6	Ogólne	74
5.17 WA	LUTY 2 (5 17)	75
6 PC D	АТА (6)	75
6.1 Pro	śba o pliki (6 1)	75
62 Ko	niec dnia z wymazywaniem (6.2)	76
1 101	nee ana 2 "ymazy "amon (o 2)	

6.3	Koniec dnia bez kasowania(6 3)	. 76
6.4	Prośba o początek dnia (6 4)	. 76
6.5	L.B.S. (6 5)	. 76
7 Ł4	ADOWANIE LOGOTYPÓW	.77
7.1	Drukowanie logotypów	. 77
7.2	PROGRAMowanie logotypów	. 77
7.3	Stałe logotypy	. 78
8 TF	-ST (7)	79
		13
8.1	Licznik etykiet (71)	. 79
8.1.1	Licznik całkowity	. 79
8.1.2	Licznik częściowy	. 79
8.1.3	Całkowita długość rolki	. 79
8.1.4	Częściowy licznik długości wydruku	. 79
8.1.5	Dostępne etykiety	. 79
8.2	WersJa (7 2)	. 80
8.3	Fest etykiety (7 3)	. 80
010		
8.4	Wyświetlacz (74)	. 80
8.4.1	Wyłączanie	. 80
8.4.2	Kontrast wyświetlacza	. 80
8.5	Test artykułów (7 5)	. 80
8.6	Ustawienie wagi (7.6)	. 81
861	Typ przetwornika	81
862	Działki	81
863	Krok	81
864	Kalibracia masy	82
0.0.4	Kunoracja masy	. 02
8.7	Kasowanie całości (7 7)	. 83
8.7.1	Wartości domyślne	. 83
8.7.2	Kasowanie całkowite	. 83
8.8	Fest maszyny (78)	. 84
8.8.1	Test klawiatury	. 84
8.8.2	Test EEPROM	. 84
8.8.3	Test RAM	. 84
8.8.4	Test COMPACT FLASH	. 84
8.8.5	Test ETHERNET	. 85
8.8.6	Test RS-422	. 85
8.8.7	Test RS-232	. 85
8.8.8	Test we/wy	. 85
8.8.9	Test szuflady	. 86
8.8.1) Test ADC	. 86
8.8.1	1 Test silników	. 86
8 8 1	2 Test automatyki	. 87
8 8 1	3 Test elektrozaworów	87
8 8 1	4 Test silników	. 88
8.8.1	5 Test nadmuchu etykiety	. 88
8.8.1	5 Test Aplikacji	. 88
	L U	-

9	ZBIORCZE KLIENTA (8)8	9
10	WYBÓR KLIENTÓW (9)8	9
11	DODATEK9	0
11.1	Zmiana rolki z etykietami w IS 30009)0
11.2	Tryb wyświetlania9)1
11.3 11	Złącza)1)1
11.4	Opis klawiatury9	02
11.5	Kody standardowych skŁadników9)3

1 INSTALACJA

Aby prawidłowo zainstalować i użytkować LS-3000, pamiętaj o następujących zasadach:

- **1.** Upewnij się, że linia zasilająca LS-3000 nie ma wahań napięcia większych niż 20% od wartości nominalnych.
- Upewnij się, że urządzenia o dużym poborze prądu i dużych zakłóceniach elektromagnetycznych (np. chłodnie, lodówki, krajalnice, itp) nie są podłączone do tej samej linii zasilającej.
- **3.** Platforma ważąca (jeśli występuje) powinna być umieszczona na stabilnym i suchym podłożu.
- **4.** Platforma ważąca nie może się stykać z żadnym przedmiotem.
- 5. Gniazdo zasilające musi posiadać bolec uziemiający.

2 MENU PROGRAMOWANIA

MENU	DIBAL LS-3000 V-108 0.000	Programowanie etykieciarki LS-3000 oparte jest na hierarchicznym MENU, umożliwiającym łatwy i szybki dostęp do poszczególnych funkcji programowania.
⊻	MENU GŁÓWNE 1.Drukuj artykuł 2.Drukuj zamównienie 3.Zbiorcze artykułu 4.Programowanie	 Dostęp do głównego menu programowania następuje po naciśnięciu klawisza MENU. Po wejściu do głównego menu programowania, wybrana opcja jest odznaczona czarnym tłem. Przejścia do innych opcji dokonuje się strzałkami góra i dół
ОК		Wejście do danej opcji (menu) może być dokonane poprzez wybranie klawiszami numerycznymi kodu tej opcji lub wybierając odpowiedni numer klawiszami szybkiego dostępu PLU.
		Aby wybrać daną opcję należy nacisnąć klawisz OK gdy jest ona odznaczona czarnym tłem.
→ ← .		Można również wybierać daną opcję wpisując odpowiadający jej kod.
ESC		Jeśli dane podmenu nie jest widoczne na wyświetlaczu, można przesunąć widok używając klawisza ➔. Aby powrócić do ekranu pierwszego należy nacisnąć klawisz .
		Aby wyjść z trybu programowania należy nacisnąć klawisz ESC .

1- Drukuj artykuł. 2- Drukuj zamówienie. 3- Zbiorcze artykułu. 4- Programowanie. 4.1- Artykuły. 4.2- Zamówienia. 4.3- Formaty. 4.4- Nagłówki. 4.4.1-Nagłówek 1 4.4.2-Nagłówek 2 4.4.14-Nagłówek 49 4.4.15-Nagłówek 50 4.5- KONTRŎLA POCHODZENIA. 4.5.1-Produkty 4.5.2-Tablela tekstów 4.5.3-Kontrola klasy 4.5.4-Indeksy 4.5.5-Scan load class 4.5.6-Przekroczenie masy NRA 4.6- Program MAKR. 4.7- Klienci. 4.8- Receptury. 4.9- Przechowywanie. 4.10-Ćwiartowanie 4.11-Klasyfikacja 4.12-Rodzina 5.- Konfiguracja. 5.1- Data i czas. 5.1.1-Data 5.1.1.1-Dzień 5.1.1.2-Miesiac 5.1.1.3-Rok 5.1.2-Czas 5.1.2.1-Godzina 5.1.2.2-Minuty 5.1.2.3-Sekundy 5.2-Formaty globalne 5.2.1-Format etykiety 5.2.2- Format zbiorczych 5.2.3- Format poziom 1 5.2.4- Format poziom 2 5.2.5- Format poziom 3 5.2.6-Formaty zbiorcze klienta 5.3- Formaty daty. 5.3.1-Format daty pakowania 5.3.2-Format daty przydatnosci 5.3.3-Format dodatkowej daty 5.3.4-Format daty zamrożenia 5.3.5-Data dodatkowa 5.3.6-Data zamrożenia 5.4- Drukarka. 5.4.1-Centrowanie tekstów 5.4.2-Tryb etykiety 5.4.3-Opóźnienie 5.4.4-Kontrast 5.4.5-Czujnik-Opto 5.5.6-Odległośc wyjścia 5.4.7-Nagłówek 5.4.8-Typ papieru 5.4.9-Centrowanie etykiety 5.4.10-Odległość opto-głowica 5.4.11-Nawijanie podkładu 5.4.12- Nawijanie kalki (folii) 5.4.13-Type of Thermal Head 5.4.14-Kontrola wyjścia 5.4.15-Tryb klienta 5.4.16-Kontrola etykiety 5.4.17-Oddzielannie linii 5.4.18-Justowanie linii 5.4.19-Szybkość 5.4.20- Szerokość EAN

5.4.21-Czujnik kalki 5.4.22-Wybór resetu 5.4.23-Aktywacja I / O 5.4.24-Centrowanie tekstu 11 5.4.25-Tryb rodziny 5.5- Licznik. 5.5.1-Wartość początkowa 5.5.2-Zwiększanie 5.5.3-Zmniejszanie 5.5.4- Tryb 5.5.5- Cyfry licznika 5.5.6- Licznik 2 5.6- Euro 5.6.1-Faza 5.6.2-Zmiana 5.7- Kody 5.7.1-Operator 5.7.2-Producent 5.7.3-Numer zestawu 5.8- Kod EAN 5.8.1-Format EAN etykiety 5.8.2- Format EAN zbiorcze 5.8.3- Format EAN Poziom 1 5.8.4- Format EAN Poziom 2 5.8.5- Format EAN Poziom 3 5.8.6-EAN nagłówek 5.8.7-EAN-13 A 5.8.8-EAN-13 B 5.8.9-EAN-13 C 5.8.10-EAN 128 Global A 5.8.11-EAN 128 Global B 5.8.12-EAN 128 Global C 5.8.13-ITF-14 A 5.8.14-ITF-14 B 5.8.15-ITF-14 C 5.8.16-Zwiek..IA01 EAN 128 5.8.17-EAN-13 D 5.8.18-EAN-13 E 5.8.19-EAN-13 F 5.8.20-EAN-13 G 5.8.21-EAN-13 H 5.8.22-EAN-13 I 5.8.23-EAN-13 J 5.8.24-EAN Global D 5.8.25-EAN Global E 5.8.26-EAN Global F 5.8.27-EAN Global G 5.8.28-EAN Global H 5.8.29-EAN Global I 5.8.30-EAN Global J 5.8.31- EAN 3 Format 5.9-Automatyczne etykiety zbiorcze 5.9.1-Tryb 5.9.2- Poziom 1 5.9.3- Poziom 2 5.9.4- Poziom 3 5.9.5-Inicializacia 5.9.6-Użyj w zamówieniu 5.9.7- Stop zbiorczych 5.10- Rozróżnienie masy 5.10.1-Tryb 5.10.2-Masa minimalna 5.10.3-Masa maksymalna 5.11- Symbole 5.11.1-Symbol Masy 5.11.2-Symbol Ceny 5.11.3-Symbol należności 5.12- Tryb zamówień 5.12.1- Następne zamównie 5.12.2-Nastepna linia 5.13- Komunikacja z PC 5.13.1- Typ komunikacji 5.13.2-Adres RMS 5.13.3- Szybkość (Bd) 5.13.4-Bity danych 5.13.5-Adres IP drukarki 5.13.6-Adres IP komputera 5.13.7- Adres fizyczny

6.- Dane PC . 6.1- Prośba o pliki 6.2- Koniec dnia 6.3- Koniec dnia bez kasowania 6.4- Początek dnia 6.5- L.B.S. 7.- Testy 7.1- Licznik etykiet 7.1.1-Licznik całości 7.1.2-Licznik części 7.1.3-Długość rolki etykiet 7.1.4-Długość użytych etykiet 7.1.5-Etykiety dostępne 7.2-Wersia 7.2.1-CPU 7.2.2-Waga 7.2.3-Wyświetlacz 7.3-Etykieta testowa 7.4-Wyświetlacz 7.4.1-Wyłączanie 7.4.2-Kontrast wyświetlacza 7.5-Test artykułów 7.6-Ustawienie wagi 7.6.1- Szerokość goegraf. 7.6.2- Wysokość npm 7.6.3- Typ przetwornika 7.6.4 Działki 1 7.6.5 Krok 1 7.6.6 Działki 2 7.6.7 Krok 2 7.6.8 Kalibracja masy 7.7-Kasowanie całości 7.7.1-Ustawienia standardowe 7.7.2-Kasuj wszystko 7.8-Test drukarki 7.8.1-Test klawiatury 7.8.2-Test EEPROM 7.8.3- Test RAM Test 7.8.4- Test COMPACT-FLASh 7.8.5- Test ETHERNET 7.8.6- Test RS-422 7.8.7- Test RS-232 7.8.8- Test We/Wy 7.8.9- Test szuflady 7.8.10- Test ADC 7.8.11- Test Silników 7.8.12- Test Automatyki 7.8.13- Test elektrozaworów 7.8.14-Test pasów transport. 7.8.15- Test naklejania 7.8.16-Test aplikacji 8.- Etykiety zbiorcze klientów 9.- Wybór klienta.

5.13.9-Port RX TCP

5.15- Powtórzenie etykiety 5.15.1-Etykieta artykułu

5.16- Automatyzacja

5.17- Waluta 2

5.13.12-Wiadomość etykiet

5.13.13- Wiadomość EAN

5.14- Komunikacja z peryferiami.

5.14.1-Kom. z peryferiami 5.14.2-Dziesięt.na wyświetlaczu

5.15.2-Zbiorcza etykieta

5.14.3-Drukuj poz.1 zbiorczych

5.14.4-Tryb drukarki szeregowej

5.13.8-Port TX TCP

3 OPERACJE

3.1 DRUKUJ ARTYKUŁ(1)

Z ekranu początkowego naciśnij klawisz **MENU**, aby wejść w tryb programowania, następnie wybierz 1 Drukuj artykuł i wprowadź kod artykułu (6 cyfr) który ma być drukowany i zatwierdź klawiszem **OK**. LS-3000 wyszuka artykuł i wyświetli jego dane, gotowa do etykietowania. Jeśli artykuł o wybranym numerze nie jest zaprogramowany to wyświetli się komunikat ARTYKUŁ NIE ZDEFINIOWANY

Można również wybrać bezpośrednio kod artykułu do wydrukowania naciskając (z ekranu początkowego) klawisz **P**

DRUKUJ ARTYKUŁ	_
KOD [000001]	Przedstawiane są następujące dane:
	- Kod.
LISTA	- Format etykiety.
	 Ilość wydrukowanych etykiet.
	- Nazwa (1 i 2).
	- Cena jednosťkowa.
	- Data przydatności.
	- Masa.
	- Tara.



Istnieje również możliwość wyboru artykułu poprzez naciśnięcie klawisza wielofunkcyjnego △ LISTA. Etykieciarka wyświetli listę artykułów zaprogramowanych a klawiszami ✔ ♠ można wybrać rządany artykuł i zatwierdzić do etykietowania klawiszem OK.

000001-Szynka 000002 Ser 000003 Jabłko Dla artykułów ze stałą ceną, możliwe jest rozróżnienie ilości używając klawisza wielofunkcyjnego "units" który pojawi się zamiast tary.

Aby zobaczyć sumę poziomu 1 naciśnij klawisz T (Litere T nie klawisz Tary).

Numer zestawu może być zmieniony przez użycie klawisza L w momencie wyświetlania informacji o artykule.

MENU

1

MENU GŁÓWNE 1.Drukuj artykuł

2.Drukuj zamówienie

3.Zbiorcze artykułu 4.Programowanie



3.1.2 Wybór (zdefiniowane wcześniej)

▲ WYBÓR ▲ ETYKIETY	000001-Szvnka Liczba etykiet: 000000	Funkcja ta określa automatyczne zatrzymanie etykieciarki po spełnieniu określonych funkcji. Po naciśnięciu klawisza wielofunkcyjnego A WYBÓR zostanie wyświetlone menu definiowania automatycznego zatrzymania etykieciarki. Można
Δ WYBÓR Δ MASA	000001-Szynka Granica linii masy:: 00 000	ustawić następujące funkcje: 1. - <u>ETYKIETY</u> '(N= 6)' etykieciarka zatrzyma się po wydrukowaniu określonej ilości etykiet.
Δ WYBÓR Δ NALEŻN.		2. - <u>MASA</u> '(W= 1.234)' etykieciarka zatrzyma się gdy suma mas drukowanych etykiet osiągnie zdefiniowany poziom.

3. - <u>NALEŻNOŚĆ</u> '(A= 1.234)' etykieciarka zatrzyma się gdy Granica linii należności: 000.00 suma należności drukowanych etykiet osiągnie zdefiniowany poziom.

Wprowadź wymaganą wartość i zatwierdź klawiszem **OK**.

Gdy etykieciarka będzie pracować i osiągnie zdefiniowany poziom, na wyświetlaczu pojawi się komunikat WYBÓR ZAKOŃCZONY.

3.1.3 Powtórzenie ostatniej etykiety

000001-Szynka Liczba etykiet: 0000

______000001-Szvnka

Z menu etykietowania można ponownie wydrukować ostatnia etykietę. W tym celu należy nacisnąć klawisz F1, lub literę N wprowadzić ilość kopii do powtórzenia i zatwierdzić klawiszem **OK**. Kopie etykiet są dodawane do etykiet zbiorczych.

3.1.4 Kasowanie etykiet

ETYKIETA ANULOWANA

Z menu etykietowania można usunąć etykietę i nie będzie ona dodawana do sumy etykiet zbiorczych. Aby wykasować etykietę należy nacisnąć klawisz F2.

Etykieciarka wyświetli komunikat ETYKIETA ANULOWANA .

F1

F2

3.1.5 Tryb odejmowania

F3 F3	TRYB ODEJMOWANIA	Z trybu etykietowania można przełączyć etykieciarkę w tryb ODEJMOWANIA naciskając klawisz F3 . Jeśli etykieciarka pracuje w trybie rabatu, to wydrukowane etykiety będą odejmowane ze zbiorczych. Etykieciarka wyświetli komunikat TRYB ODEJMOWANIA. Aby ponownie przełączyć etykeiciarkę z trybu odejmowania na tryb sumowania (akumulacji) należy nacisnąć klawisz F3
		3.1.6 <i>Tryb nie akumulowany</i>
F4	TRYB NIE AKUMULOWANY	Z trybu etykietowania można przełączyć etykieciarkę w tryb BEZ ZAPISU naciskając klawisz F4 . W trybie tym, drukowane etykiety nie są zapisywane do zbiorczych.
		ZAPISU.
F4	TRYB SUMOWANIA	na tryb sumowania należy nacisnąć klawisz F4
F8		3.1.7 <i>Tryb bez drukowania</i> Z trybu etykietowania można przełączyć etykieciarkę na tryb BEZ WYDRUKU naciskając klawisz F8 . W trybie tym towary są dodawane do zbiorczych. Etykieciarka wyświetli komunikat NIE DRUKULI
		Aby ponownie przełączyć etykieciarkę z trybu NIE DRUKUJ na tryb DRUKUJ należy nacisnąć klawisz F8 Wyświetli się komunikat DRUKUJ.
F8	TRYB DRUKUJ	3.1.8 <i>Tara</i>
		Etykieciarkia LS3000 umożliwia wprowadzanie ręczne tary klawiszem <u>T</u> . W tym celu należy:
		 Położyć masę do tarowania na platformie. Naciśnij T
		Wybrana tara będzie dotyczyć etykietowanego towaru. Aby anulować tarę należy zdjąć masę tary z szalki i nacisnąć klawisz T

Jeśli tara była wybrana wcześniej, to pole tary jest drukowane i wyśweitlane jest "pt"

3.2 DRUKUJ ZAMÓWIENIE(2)

	MENU GŁÓWNE 1.Drukuj artykuł 2.Drukuj zamówcie 3.Zbiorcze artykułu	Zamówienie jest związane z wybranymi artykułami dla specjalnych klientów. Dla każdego zamówienia mogą być zachowane w pamięci nazwa klienta, data zamownienia i numer artykułu. Każda linia zamówienia może zawierać kod artykułu, numer etykiety i cenę jednostkową.
MENU 2	4.Programownaie	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU, aby wejść w tryb programowania, naciśnij 2 Drukuj zamówienie, wprowadź kod zamówienia (5 cyfr) i zatwierdź OK.
	KOD [00000]	Można również wybrać zamówienie klawiszem wielofunkcyjnym
A LISTA	LISTA	LISTA. Po wybraniu tym klawiszem pojawi się lista wszystkich zaprogramowanych zamówień i możne je wybierać przechodząc
ОК	[00001] ZAMÓWNIE 1	klawiszami 🖤 🋧 a zatwierdzać klawiszem 🛛 OK.
▶ ↑	1- SZYNKA [000001] 2- SER [000002]	kod i nazwa wybranego zamównienia, kod i nazwa artykułu, ilość operacji do wykonania, cena jednostkowa, ilość etykiet wydrukowanych i ilość pozostających do wydrukowania
ОК		
	WYBÓR ZAKOŃCZONY	Po wybraniu zamówienia do drukowania, będzie ono drukowane aż wydrukuje całą zadaną ilość. Po wydrukowaniu wszystkich zamówień wyświetli się komunikat WYBÓR ZAKOŃCZONY.
		3.2.1 Powtórz ostatnią etykietę
	000001-SZYNKA	Z trybu etykietowania można wydrukować kopię ostatniej etykiety.
F1	Liczba etykiet: 0000	W tym celu należy nacisnąć F1 , wprowadzić ilość etykiet do wydrukowania i nacisnąć klawisz OK . Kopie etykiet są dodawane do zbiorczych.
F1	Liczba etykiet: 0000	W tym celu należy nacisnąć F1 , wprowadzić ilość etykiet do wydrukowania i nacisnąć klawisz OK . Kopie etykiet są dodawane do zbiorczych. 3.2.2 Usuń etykiety
F1 F2	Liczba etykiet: 0000	W tym celu należy nacisnąć F1, wprowadzić ilość etykiet do wydrukowania i nacisnąć klawisz OK. Kopie etykiet są dodawane do zbiorczych. 3.2.2 Usuń etykiety Z menu etykietowania można usunąć etykietę i nie będzie ona dodawana do sumy etykiet zbiorczych. Aby wykasować etykietę należy nacisnąć klawisz F2.
F1 F2	Liczba etykiet: 0000	W tym celu należy nacisnąć F1 , wprowadzić ilość etykiet do wydrukowania i nacisnąć klawisz OK . Kopie etykiet są dodawane do zbiorczych. 3.2.2 Usuń etykiety Z menu etykietowania można usunąć etykietę i nie będzie ona dodawana do sumy etykiet zbiorczych. Aby wykasować etykietę należy nacisnąć klawisz F2 . Etykieciarka wyświetli komunikat ETYKIETA ANULOWANA .
F1 F2	Liczba etykiet: 0000	W tym celu należy nacisnąć F1 , wprowadzić ilość etykiet do wydrukowania i nacisnąć klawisz OK . Kopie etykiet są dodawane do zbiorczych. 3.2.2 Usuń etykiety Z menu etykietowania można usunąć etykietę i nie będzie ona dodawana do sumy etykiet zbiorczych. Aby wykasować etykietę należy nacisnąć klawisz F2 . Etykieciarka wyświetli komunikat ETYKIETA ANULOWANA . 3.2.3 Tryb odejmowania
F1 F2 F3	Liczba etykiet: 0000 ETYKIETA ANULOWANA TRYB ODEJMOWANIA	W tym celu należy nacisnąć F1 , wprowadzić ilość etykiet do wydrukowania i nacisnąć klawisz OK . Kopie etykiet są dodawane do zbiorczych. 3.2.2 Usuń etykiety Z menu etykietowania można usunąć etykietę i nie będzie ona dodawana do sumy etykiet zbiorczych. Aby wykasować etykietę należy nacisnąć klawisz F2 . Etykieciarka wyświetli komunikat ETYKIETA ANULOWANA . 3.2.3 Tryb odejmowania Z trybu etykietowania można przełączyć etykieciarkę w tryb ODEJMOWANIA naciskając klawisz F3 . Jeśli etykieciarka pracuje w trybie rabatu, to wydrukowane etykiety będą

324	Trvh	nio	akumi	lowa	nv
J.Z.4	тур	me	akum	llowa	пу

F4	TRYB NIE AKUMULOWANY	Z trybu etykietowania można przełączyć etykieciarkę w tryb BEZ ZAPISU naciskając klawisz F4 . W trybie tym, drukowane etykiety nie są zapisywane do zbiorczych. Po włączeniu tego trybu wyświetli się komunikat TRYB BEZ ZAPISU.
F4	TRYB SUMOWANIA	Aby ponownie przełączyć etykeiciarkę z trybu nie akumulowany na tryb sumowania należy nacisnąć klawisz F4
		3.2.5 Etykieta tego samego artykułu w innym zamówieniu
F5		Z trybu etykietowania można wydrukować ten sam artykuł w innym zamówieniu naciskając klawisz F5 .
		3.2.6 Natępna linia etykiety
F6		Z trybu etykietowania można wydrukować następną linię zamówienia naciskając klawisz F6 .
		3.2.7 Nie drukuj
F8	TRYB NIE DRUKUJ	W trybie etykietowania można zmienić tryb pracy bez drukowania naciskając klawisz F8 . W trybie NIE DRUKUJ wybierane artykuły beda dodawane do zbiorczych.
F8	TRYB DRUKUJ	Etykieciarka wyświetli komunikat NIE DRUKUJ. Aby powrócić do trybu drukowania należy ponownie nacisnąć klawisz F8 , wyświetli się komunikat TRYB DRUKUJ
		3.3 ZBIORCZE ARTYKUŁU (3)
		Etykieciarka LS-3000 umożliwia drukowanie etykiet zbiorczych artykułu w których można drukować sumę mas artykułu lub sumę artykułów.
		3.3.1 Zbiorcze artykułu
		-
MENU 3	MENU GŁÓWNE 1.Drukuj artykuł 2.Drukuj zamówienia 3.Zbiorzze artykułu	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania, następnie wybierz 3 Zbiorcze artykułu, wprowadź numer artykułu którego etykieta zbiorcza ma być wydrukowana i naciśnij OK.
MENU 3 OK	MENU GŁÓWNE 1.Drukuj artykuł 2.Drukuj zamówienia 3.Zbiorcze artykułu 4.Programowanie	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania, następnie wybierz 3 Zbiorcze artykułu, wprowadź numer artykułu którego etykieta zbiorcza ma być wydrukowana i naciśnij OK. Jeśli artykułu nie ma w pamięci, etykieciarka wyświetli komunikat "ARTYKUŁ NIE ZAPISANY"
MENU 3 OK	MENU GŁÓWNE 1.Drukuj artykuł 2.Drukuj zamówienia 3.Zbiorcze artykułu 4.Programowanie ZBIORCZE ARTYKUŁU KOD [00000] LISTA KASUJ WSZYSTKIE	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU, aby wejść w tryb programowania, następnie wybierz 3 Zbiorcze artykułu, wprowadź numer artykułu którego etykieta zbiorcza ma być wydrukowana i naciśnij OK. Jeśli artykułu nie ma w pamięci, etykieciarka wyświetli komunikat "ARTYKUŁ NIE ZAPISANY" Aby wyświetlić listę wszystkich zaprogramowanych artykułów, naciśnij klawisz wielofunkcyjny A LISTA. Aby wybrać z listy danych artykuł należy użyć klawiszy ♥ ♠ a następnie zatwierdzić klawiszem OK
	MENU GŁÓWNE 1.Drukuj artykuł 2.Drukuj zamówienia 3.Zbiorcze artykułu 4.Programowanie ZBIORCZE ARTYKUŁU KOD [00000] LISTA KASUJ WSZYSTKIE 10000011 F01 SZYNKA 0000007 3.315kg 254.25 ~ ^L DRUKUJ DO ZERA	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU, aby wejść w tryb programowania, następnie wybierz 3 Zbiorcze artykułu, wprowadź numer artykułu którego etykieta zbiorcza ma być wydrukowana i naciśnij OK. Jeśli artykułu nie ma w pamięci, etykieciarka wyświetli komunikat "ARTYKUŁ NIE ZAPISANY" Aby wyświetlić listę wszystkich zaprogramowanych artykułów, naciśnij klawisz wielofunkcyjny A LISTA. Aby wybrać z listy danych artykuł należy użyć klawiszy ♥ ♠ a następnie zatwierdzić klawiszem OK Jeśli artykuł jest zaprogamowany, zbiorcze wartości będą wyświetlone na wyświetlaczu i moga być wydrukowane przez naciśnięcie klawisza wielofunkcyjnego A DRUKUJ. Można wykasować wszystkie sumy artykułów poprzez naciśnięcie klawisza wielofunkcyjnego A KASUŃ WSZYSTKIE.

3.3.2 Zerowanie

۸	KASOWA	
٨	TAK	

000001-SZYN	KA
KASOWANIE	ZBIORCZYCH
NA PEWNO?	
TAK	NIF

Aby wyzerować zbiorcze artykułu należy: Z ekranu gdzie wyświetlony jest artykuł zbiorczy naciśnij klawisz wielofunkcyjny DO ZERA Δ i potwierdź klawiszem Δ TAK.

3.4 TRYB LICZENIA SZTUK



Δ

OK

wyśv	*Liczenie sztuk*					
masa	Jednost			Kg Sztuka		
		0		0		0
SZTUP		sztuk	S	Koni Masa sztuk		

zenie sztu

Masa sztuk sztuł

Z głównego menu naciśnij klawisz "Wielofunkcyjny 1", aby wyświetlić tryb liczenia sztuk. Przedstawiona jest masa w kg, masa sztuki w gramach i liczba sztuk. Aby wyjść z trybu liczenia sztuk, naciśnij **ESC** lub Wielofunkcyjny 1.

3.4.1 Określenie masy jednostkowej

- 1. Policz określoną liczbę sztuk.
- 2. Połóż je na szalce.
- 3. Naciśnij Wielofunkcyjny 3. Podświetli sie znacznik "Units".
- 4. Wpisz wyliczoną liczbę sztuk o naciśnij OK lub Enter.
- 5. Wyświetli się masa za sztukę i zostanie zapamiętana.
- **6.** Dodaj dowolną liczbę sztuk, a zostaną policzone i wyświetlone na wyświetlaczu.

3.4.2 Określenie ilości sztuk

- 1. Ustal masę za sztukę.
- **2.** Gdy "Masa jednostkowa" jest podświetlona, wprowadź masę za sztukę.
- **3.** Masa musi być wyrażona w gramach. Dla wartości dziesiętnych użyj ".".
- **4.** Połóż dowolną ilość sztuk na szalce a liczba ich będzie wyświetlona na wyświetlaczu.

Liczenie sztuk							
Kg	Cena	Cena					
0 0			0				
Koni	Ma	asa sztuk	s	ztuk			

4 PROGRAMOWANIE (4)

W MENU tym programuje się wszystkie elementy potrzebne do etykietowania jak: artykuły, zamówienia, formaty etykiet, nagłówki i pochodzenie.

4.1 ARTYKUŁY (41)

MENU	MENU GŁÓWNE 1.Drukuj artykuł 2.Drukuj zamównie	Etyk artyk	ieciarka LS-3000 ma tułów.	mo	żliwc	ość programowania 8000			
4	3.Zbiorcze artykułu 4.Programownaie	Naciśnij klawisz MENU, aby wejść w tryb programowania, wybierz							
1	4-Programowanie	4 Programowanie, naciśnij OK , wybierz 1 Artykuły i naciśnij OK							
	1- Artykuły 2- Zamównieania 3- Formaty	Na v	vyświetlaczu pojawi się m	enu	prog	ıramowania artykułu.			
000001	4 -Nagłówki	^J Najpierw należy wprowadzić kod towaru (6 cyfr) i zatwierdzić							
OK.	PROGRAM. ARTYKUŁÓW KOD [000000]	klawiszem OK. Do zaprogramowania towaru dostępne są następujące elementy:							
	KOPIUJ USUŃ LISTA	1	Numer formatu etykiety	1	22	Pachadzonia			
		2		-	23	Klass produktu			
	PROGRAM ARTYKUŁÓW	2	I yp FLU Klawicz boznośrodni	-	24				
	KOD [000001]	4	Kod działu	-	26	Data przydatności			
		5	Cena		27	Receptura przypisana			
	KOPIUJ USUN LISTA	6	Tara.		28	Przechowywanie			
						przypisane.			
	000001	7	Data ważności.		29	Jednostka masy			
	2. Typ Ważony	8	Nazwa (24 znaki)		30	Poziom 1			
	3. Klawisz bezpośredni 00 4. Dział 0000	9	Nazwa2 (24 znaki)		31	Poziom 2			
		10	Format EAN		32	Poziom 3			
		11	Kod EAN		33	% Lodu			
		12	Linia tekstu 1		34	Masa minimalna.			
		13	Linia tekstu 2		35	Masa maksymalna.			
		14	Linia tekstu 3		36	Szybkość taśmy			
		15	Linia tekstu 4		37	Centrowanie			
		16	Linia tekstu 5		38	Kontrola magazynu			
		17	Linia tekstu 6		39	Kontrola etykiet			
		18	Linia tekstu 7		40	Kontrola masy			
		19	Linia tekstu 8		41	Numer zamówienia			
		20	Linia tekstu 9		42	Format EAN 2			
		21	Linia tekstu 10		43	Kode EAN 2			
		22	Linia tekstu 11] '					

4.1.1 Format etykiety



Dla każdego artykułu można przypisać jeden z 50 formatów etykiet. W etykieciarce dostępnych jest 20 stałych formatów (od 1 do 20), których użytkownik nie może zmieniać oraz 30 (od 21 do 50) dowolnych konfigurowalnych przez użytkownika. Projektowanie etykiet opisane jest dokładnie w innym rozdziale.

Aby wybrać następne pole naciśnij klawisz **OK** lub ♥.

4.1.2 Typ towaru



W typie towaru zawarte są informacje czy towar jest ważony czy ze stała masą, czy tara jest określona w towarze i jakiego jest typu itp.

Artykuł może mieć przypisany jednej z poniższych typów:

- 1. <u>Cena jednostkowa</u>. Ustawienie domyślne. Podawana jest cena za kilogram, a etykieciarka automatyczne przelicza należność w zależności od masy.
- <u>Stała cena</u>. Cena jest ustawiona na stałe. Masa i cena jednostkowa nie jest drukowana na etykiecie i artykuł nie jest ważony.
- <u>Stała masa</u>. Należność jest liczona w zależności od masy, która jest zaprogramowana w tym przypadku w miejscu tary. Towar nie jest ważony, ale masa jest drukowana na etykiecie wraz z należnością.
- 4. <u>Tylko masa</u>. Towar jest ważony i tylko masa jest drukowana na etykiecie.
- 5. <u>Tara procentowa</u>. Towar jest ważony, ale z masy brutto odejmowana jest procentowa masa jako tara. Procent tary można ustawić w sekcji programowania tar.
- 6. <u>Licznik sztuk</u>. Produkt jest ważony i wyświetla się ilość sztuk. W sekcji 5.1.20 programuje się masę za kilogram.
- 7. <u>Uśrednianie</u>. Masa jest liczona z uśrednienia pierwszych n ilości ważeń. Liczba próbek ustawiana jest w polu Dział.

Po wybraniu artykułu, użytkownik powinien wykonać test.

Aby zmienić typ użyj klawisza ➔ lub €. Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub ♥.

4.1.3 Klawisze bezpośrednie



Parametr ten określa który klawisz szybkiej obsługi będzie przydzielony do towaru. Etykieciarka umożliwia przydzielenie 60 (30+30) klawiszy bezpośrednich. Wprowadź numer PLU używając klawiszy numerycznych.

Aby przejść do następnego pola naciśnij **OK** lub 🕑 .

OK

OK

OK

49MLS30PL03

10

SERIA LS-3000

4.1.4 *Dział*



Dział może być zapisany jako 4 cyfrowy kod, który może być drukowany na etykiecie jako pole cyfrowe lub zawarty w kodzie kreskowym. Działy umożliwiają grupowanie towarów wg cech i ich raportowanie.

Aby przejść do następnego pola naciśnij \mathbf{OK} lub $\mathbf{\Psi}$.

4.1.5 Cena

000001				
4. Dział	0000			
5. Cena	00.00			
6. Tara	00.000			
7. Data przydatności 00				

Cena określana jest 5 cyframi. Jeśli typ artykułu ustawiony jest jako "Cena jednostkowa", "Stała masa" lub "Tara", cena określana jest za kilogram. Jeśli typ artykułu ustawiony jest "stała cena" wtedy cena jest również należnością. Dla typu artykułu "tylko masa" cena nie jest drukowana na etykiecie.

Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub 🖤

4.1.6 Tara

000001		_			
4. Dział 0	000				
5. Cena	00.00				
6. Tara	00.000				
7. Data przydatności 00					

Można zaprogramować stałą tarę wyrażaną w gramach przypisaną do towaru. Do wprowadzenia tary można użyć 5 cyfr. Jeśli artykuł ustawiony jest jako "stała masa" to masa będzie zaprogramowana w miescu tary. Jeśli typ artykułu ustawiony jest jako "tara" to należy wprowadzić dwie cyfry stanowiące procent całej masy.

Aby przejść do następnego pola naciśnij **OK** lub **V**.

4.1.7 Data przydatności



Pole to wykorzystywane jest w zależności od potrzeby. Należy wprowadzić liczbę dni od daty pakowania a waga automatycznie będzie dodawać tę liczbę do daty bieżącej. Można również wprowadzić stałą datę. Do wprowadzenia stałej daty dostępne jest 6 cyfr jako ddmmrr a do wprowadzenia liczby dni 4 cyfry. Jeśli wartość ta będzie ustawiona na zero, to data ważności nie będzie drukowana.

Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub 🖳 .

4.1.8 *Nazwa*



ΟΚ

ΟΚ



To pole umożliwia wprowadzenie 24 znakowej nazwy artykułu. Naciśnij klawisz **OK**, etykieciarka wejdzie w tryb edycji tekstu. Do wprowadzania tekstu używa się klawiszy alfanumerycznych.

W trybie edycji tekstu klawisz wielofunkcyjny A służy do przenoszenia tekstu do nowej linii (NOWA LINIA) lub łączenia dwóch tekstów w tej samej linii (TA SAMA LINIA)

Klawisz 11 (Shift) służy do przełączania miedzy małymi i dużymi

000001	
8. Nazwa	
9. Nazwa 2	
10. Format EAN	
11. Kod EAN	

literami.

Aby przejść do następnego pola naciśnij 🔀 lub ¥ .

OK

OK

4.1.9 Nazwa 2

000001	
8. Nazwa	
9. Nazwa 2	
10. Format EAN	00
11. Kod EAN	

OK

OK

To pole umożliwia wprowadzenie 24 znakowej nazwy artykułu. Naciśnij klawisz **OK**, etykieciarka wejdzie w tryb edycji tekstu. Do wprowadzania tekstu używa się klawiszy alfanumerycznych.

000001 – SZYNKA Nazwa 2 <EXTRA > W trybie edycji tekstu klawisz wielofunkcyjny A służy do przenoszenia tekstu do nowej linii (NOWA LINIA) lub łączenia dwóch tekstów w tej samej linii (TA SAMA LINIA)

Klawisz 1 (Shift) służy do przełączania miedzy małymi i dużymi literami.

Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub V.

4.1.10 Format EAN

000001- SZYNKA 8. Nazwa 9. Nazwa 2 10. Format EAN 11. Kod EAN

Można wybrać format 1 z 82 typów kodów kreskowych. Możliwe są następujące formaty kodów::

Kod	Opis	Kod.	Opis
0	Brak EAN	39	EAN 13 G Programowalny
1	AABBBBBCCCCC	40	UPC z tekstem 3 PLU
2	AABBBBBDDDDD	41	UPC z tekstem EAN PLU
3	AABBBBBEEEEE	42	EAN 13 H Programowalny
4	AABBBBBFFFFF	43	EAN 13 I Programowalny
5	AABBBBBGGGGG	44	EAN 13 J Programowalny
6	AAGGGGGBBBBB	50	EAN 8 z tekstem 3 PLU
7	ABBBBBBCCCCC	51	EAN 8 z tekstem EAN PLU
8	ABBBBBBDDDDD	52	ABBBBBB
9	ABBBBBBEEEEE	53	AABBBBB
10	ABBBBBBFFFFF	60	ITF 14 z tekstem 3 of PLU
11	AHHBBBBCCCCC	61	ITF 14 z tekstem EAN PLU
12	AHHBBBBDDDDD	62	ITF14 A Programowalny
13	AHHBBBBEEEEE	63	ITF 14 B Programowalny
14	AHHBBBBFFFFF	64	ITF 14 C Programowalny
15	AHHIIICCCCC	70	EAN 128 z tekstem EAN PLU
16	AHHIIIDDDDD	72	EAN 128 (Text 2 of PLU)
17	AHHIIIEEEEE	73	EAN 128 (Texts 2+3 PLU)
18	AHHIIIFFFFF	74	EAN 128 (Texts 2+3+4 PLU)
19	AAHBBBBCCCCC	75	EAN 128 (Texts 2+3+4+5 PLU)
20	AABBBBQCCCCC	76	EAN 128 (Texts 2+3+4+5+6 PLU)
21	AABBBBQDDDDD	77	EAN 128 (Texts 2+3+4+5+6+7 PLU)
22	AABBBBQEEEEE	78	EAN 128 (Texts 2+3+4+5+6+7+8 PLU)
23	AABBBBQFFFFF	80	EAN 128 A Programowalny
24	AAJJJJJBBBBBB	81	EAN 128 B Programowalny
25	AAJJJJJCCCCC	82	EAN 128 C Programowalny
30	EAN 13 z Teksem 3 PLU	83	EAN 128 z tekstem 9 i 10 artykułu
31	EAN 13 z Tekstem EAN PLU	84	EAN 128 D Programowalny
32	EAN 13 A Programowalny	85	EAN 128 E Programowalny
33	EAN 13 B Programowalny	86	EAN 128 F Programowalny
34	EAN 13 C Programowalny	87	EAN 128 G Programowalny
36	EAN 13 D Programowalny	88	EAN 128 H Programowalny
37	EAN 13 E Programowalny	89	EAN 128 Programowalny
38	EAN 13 F Programowalny	90	EAN 128 J Programowalny

Wprowadź dwucyfrowy kod używając klawiszy numerycznych.

Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub V

OK

4.1.11 Kod EAN

_000001- SZYNKA
8. Nazwa
9. Nazwa 2
10. Format EAN
11. Kod EAN

Do programowania EAN używa się klawiszy numerycznych. W tym parametrze programuje się maskę kodu EAN wybranego w poprzednim rozdziale.

Znaczenie poszczególnych liter jest następujące:

Α	Nagłówek EAN	а	Waga netto nie odsączona
В	Kod artykułu	b	Netto Cena/Kg masy nie odsączonej
С	Należność	С	Data zamrożenia
D	Masa	d	Numer identyfikacyjny
Е	Cena	е	Numer zamówienia w kodzie 128
F	Jednostka masy	f	Format ADDD w kodzie 128
G	llość	g	Bieżąca data jako dzień
н	Dział	h	Data przydat. w form. Juliańskim
1	Numer sprzedawcy	i 👘	Tekst 8 jako EAN 128
J	Kod producenta	j	Tekst 9 jako EAN 128
ĸ	Numer grupy	k	Tekt 10 jako EAN 128
<u>L</u>	Kod pracownika	1	Kod klienta jako EAN 128
М	Licznik	m	EAN-13 klienat w EAN-128
Ν	Numer zamówienia	n	Data w dniach tygodni, tygodnie w roku i format roku (ddwwyy)
0	Klawisz szybkiej obsługi	r	Wymiana tekstu 2 z produktu
Q	Sprawdz. ceny		śledzonego (EAN 128)
R	Tara	txx	Wymiana tekstu artykułu (EAN 128)
S	Masa brutto		gdzie xx jest numerem tekstu PLU
Т	Masa/10		ktory będzie całkiem drukowany az
U	Data pakowania		oslągnie maksymalną liosc znakow
V	Data przydatności		zezwolona przez IA lub do znaku końca tokstu
W	Dodatkowa data		KUIICA IEKSIU.
Х	Cena w drugiej walucie		
Υ	Cena w drugiej walucie		
z	Cyfra kontrolna dla wszystkich kodów które wymagają cyfry kontrolnej, bez limitu długości danych wynikająca z wyliczeń. Stosowane dla 00, 01, 02, 410, 411, 412, 413, 414		

Jeśli w polu EAN wybrany format jest kodem EAN128, to klawisze wielofunkcyjne umożliwiają zaprogramowanie danych EAN128, który ma następującą strukturę:

START + FNC1+ IA→DATA (CHANGE+ IA→DATA)+...+FNC1

gdzie:

ŠTART (start A, start B lub start C) jest znakiem specjalnym określającym jakie znaki będą dopuszczalne po tym znaku (w dalszej części kodu), gdzie:

- A oznacza wielkie litery
- B oznacza wielkie litery i małe litery oraz znaki specjalne.
- C oznacza cyfry (najczęściej używane dla oznaczeń tylko cyfrowych)

Odpowiednie Żnaki START są wybierane przy użyciu klawisza wielofunkcyjnego

000001 – SZYNKA Kod EAN <2AABBBBCCCCCQ > DUŻE START A START B START C

Aby zaprogramować FNC1 lub zmienić typ na A, B i C należy nacisnąć klawisz → i wybrać klawiszem wielofunkcyjnym △

FNC1 jest znakiem specjalnym który oznacza początek i koniec każdego z pól danych.

IA jest identyfikatorem liczbowym (ID) reprezentującym zastosowanie (przeznaczenie) pola. Przykłady IA pokazane są na następnej stronie w tabeli

Δ

≯

Δ

DATA(DANE) oznacza dane które będą drukowane po polu IA.

W polach w których podaje się wartości liczbowe można wpisywać litery z tabeli rozdziału 5.1.11, które podczas drukowania będą zamieniane na odpowiadające im wartości liczbowe.

W poniższej tabeli pokazane są dostępne typy pól.

Długość pola danych zależy od **IA**. Niektóre pola są stałej długości a niektóre zmiennej. W polach o określonej ilości znaków, wszystkie pozycje muszą być wypełnione tą ilością znaków.

Jeśli w polu o zmiennej długości nie wszystkie pozycje są wypełnione, to należy na końcu postawić znak **FNC1**, który oznacza zakończenie pola.



ZMIEŃ (ZMIEŃ A, ZMIEŃ B i ZMIEŃ C) jest specjalnym znakiem, który umożliwia zmianę typu kodowania (kodu) wewnątrz kodu EAN128.

Wewnątrz kodu EAN128 zmiana typu kodowania może występować wielokrotnie.

Znak zmiany powoduje zmianę typu kodowania tylko pomiędzy A i B i dotyczy znaków po nim występujących.

Ñ: Jeśli wprowadzimy "ñ", znaczenie wysztkich następująch po nim pól będzie zastępowane w zależności od tego czy są to litery czy cyfry. Jeśli ponownie wprowadzimy "ñ", zamiana będzie zakończona. Jeśli nie zostanie wprowadzony ponownie "ñ", zamiana będzie kontynułowana aż do końca IA.

Np.: Z krokiem kodu vc789b, i programowane w kodzie EAN128:

Cf2511234ñdddddñ567f Następująca etykieta będzie wydrukowana: (251)1234vc789b567

Kod128" może być drukowany i edytowany. Aby wydrukować **Code128** zamiast EAN128, po prostu pomiń znak FNC1 po znakach Start A, Start B lub Start C. Edytowanie i zmiany symboli znaków są tak samo jak w edycji EAN128. Znacznk IA nie jest istotny.

IA	ZAWARTOŚĆ	FORMAT
00	Kod seryjny z działu wysyłki	n2+nl8
01	Numer EAN produktu/ Kod działu wydawania	n2+nl4
02	Numer EAN produktu zawierającego inny dział	n2+nl4
10	Zestaw lub numer zamówienia	n2+an20
11 (a)	Data produkcji (RRMMDD)	n2+n6
13 (a)	Data pakowania (RRMMDD)	n2+n6
15 (a)	Minimalna data przydatności (RRMMDD)	n2+n6
17 (a)	Maksymalna data przydatnosci (RRMMDD)	n2+n6
20	Rodzaj produkru	n2+n2
21	Numer serii	n2+an20
22	HIBCC – ilosc, data, zestaw i połączenie	n2+an29
23 (b)	Numer partii towaru (praca tymczasowa)	n3+n19
251	Suma	n2 + an30
30	Zmienna liosc	n2+n8
310 (C) 311 (c)	Masa neuto w kilogramach	n4+n6
311(0)	Drugoschość średnice luk drugi powiaru w metrach (handlawa)	114+110 n4+n6
312 (C) 212 (c)	Szerokosc, srednica lub drugi pomiar w metrach (handlowa)	n4+n6
313 (0)	Bewinsching wetroek kundratewinge (kandlewing)	n4+n6
314 (C) 315 (c)	Watter with a with a construction with a construction of the const	n4+n6
315 (C) 316 (c)	Wartość netto w metrach sześciennych	n4+n6
320 (c)	Mass netto w funtach	n4+n6
330 (c)	Masa neto w kindon	n4+n6
331 (c)	Długość lub piewszy pomiar w metrach (logistyka)	n4+n6
332 (c)	Szerokość średnica lub drugi pomiar w metrach (logistyka)	n4+n6
333 (c)	Głebokość Grubość Wysokość lub trzeci pomiar w metrach (logistyka)	n4+n6
334 (c)	Powierzchnia w metrach wadratowych (polistyka)	n4+n6
335 (c)	Wartość brutto w litrach	n4+n6
336 (c)	Wartość brutto w metrach sześciennych	n4+n6
340 (c)	Masa brutto w funtach	n4+n6
37	llość	n2+n8
400	Numer zamówienia klieta	n3+an30
410	Wysyłka do (dostawa) punktu operacyjnego z użyciem EAN-13 lub numerami DUNS z początkiem zero.	n3+n13
411	Faktura (opłata rachunku) punktu operacyjnego z użyciem EAN-13 lub numerami DUNS z początkiem zero.	n3+n13
412	Zakup z (punkt operacyjny gdzie był zrobiony zakup) uzyciem EAN-13 lub numerami DUNS	n3+n13
413	(Wysyłka do / Dostarczyć do / Wysłać do) punktu operacyjnego użyciem EAN 13	n3+n13
415	EAN-UCC punktu operacyjnego w lini faktury	n3+n13
420	Wysyłka do (dostarczenie do) poczty z taką samą administracją pocztową	n3+an9
421	Wysyłka do (dostarczenie do) poczty z 3-cyframi prefiksu kraju ISO	n3+n3+an9
422	Kraj urodzenia zwierzęcia	n3+n3
423	Kraj chowu	n3+n15
424	Kraj produkcji	n3+n3
425	Kraj rozbioru zwierzęcia	n3+n3
426	Kraj kompletnego procesu(urodzenia, cnowu, rozebrania)	n3+n3
7030	Kraj rzezni i numer rejestracyjny osrodka zdrowia badającego rzeznię	n4+n3+an27
7037	Nraj tozbioru i humer rejestracyjny osrodka zorowia badającego ubijnię	n4+n3+an27
8001	Produktý zwijane – szerokosc, drugosc, srednica jądra, kierunek riączenie	n4+n14
0002	Elektroniczna aplikacja	n2+2n 20
90	Wownętrzna opinacja	n2+an 30
92	Wewnetzze – survey material nakowanie, komponenty	n2+an 30
93	Wewnetzny – Broducenci	n2+an 30
94	Wewnetzny – Producenci	n2+an_30
95	Wewnetzryv - Soedvior	n2+an_30
96	Wewnetrzny - Spedytor	n2+an30
97	Wewnetzny – Hurtownicy i detaliści	n2+an30
98	Wewnetzny – Hurtownicy i detaliści	n2+an30
99	Wewnętrzny – tekst definiowany ręcznie	n2+an30
L		1

gdzie:

(a): do oznaczenia roku i miesiąca osobno, DD może być zakończony z "00", (b): jedna dodatkowa cyfra oznaczająca długość,(c):jedna dodatkowa cyfra oznaczająca punkt dziesiętny.

- nx jest polem z x cyframi

- **ax**. x jest polem alfanumerycznym z maksymalną ilością znaków x .

Nie jest konieczne wprowadzanie znaku STOP. LS-3000 automatycznie wprowadzi znak STOP gdy zostanie wykryta spacja zamiast identyfikatora aplikacji.

Aby przejść do następnego pola naciśnij **OK** lub ♥.

4.1.12 Linie tekstu (1-10)

	000001- SZYNKA 12-Tekst 1	Każdy artykuł można opisać 10 liniami tekstu lub składników (lub ich kombinacją) po 24 znaki.
ΟΚ	000001- SZYNKA 12- Tekst 4 000001- SZYNKA 12- Tekst 1 13- Tekst 2 14- Tekst 3 15- Tekst 4	Naciśnij klawisz OK, etykieciarka wejdzie w tryb edycji tekstu. Tekst wprowadza się używając klawiszy alfanumerycznych. W trybie edycji tekstu klawisze wielofunkcyjne A mają funkcje: TA SAMA LINIA, NOWA LINIA, SKŁADNIK, INNA LINIA (bez łączenia tekstu ze składnikami), BEZ PRZECINKA (między składnikami) Klawisz A (Shift) służy do przełączania między małymi i dużymi literami.
A TESKT	000001- SZYNKA 12-Tekst 1 13-Tekst 2 14-Tekst 3 15- Tekst 4	Aby wprowadzić składnik, naciśnij klawisz wielofunkcyjny SKŁADNIK, wprowadź kod 4 cyfrowy składnika i naciśnij klawisz OK . Etykieciarka LS3000 zawiera w sobie 4000 składników (patrz dodatek 1). Nowe składniki mogą być programowane z programu RMS. Każdy zaprogramowany składnik (z tabeli) zajmuje tylko 2 znaki w pamięci etykieciarki, dlatego można umieścić do 12 składników w iednej linij.
ок		Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub ♥.
		4.1.13 Tekst 11
OK	000001- SZYNKA 22-Tekst11 23-Kontr.pochodznia 24-Klasa produktu 25- Numer produktu	4.1.13 <i>Tekst 11</i> Każdy artykuł może być opisany przez 1000 znaków jako tekst, składniki lub kombinacja tych dwóch. Naciśnij OK , aby wejść do edycji tekstów. Opisu dokonuje się klawiszami alfanumerycznymi. W trybie edycji tekstu klawisz wielofunkcyjny A służy do
OK	000001- SZYNKA 22-Tekst11 23-Kontr.pochodznia 24-Klasa produktu 25- Numer produktu 000001 – SZYNKA Tekst 11 <	4.1.13 Tekst 11 Każdy artykuł może być opisany przez 1000 znaków jako tekst, składniki lub kombinacja tych dwóch. Naciśnij OK, aby wejść do edycji tekstów. Opisu dokonuje się klawiszami alfanumerycznymi. W trybie edycji tekstu klawisz wielofunkcyjny A służy do przenoszenia tekstu do nowej linii (NOWA LINIA) lub łączenia dwóch tekstów w tej samej linii (TA SAMA LINIA)
OK	000001- SZYNKA 22-Tekst11 23-Kontr.pochodznia 24-Klasa produktu 25- Numer produktu 000001 – SZYNKA Tekst 11 <	4.1.13 <i>Tekst</i> 11 Każdy artykuł może być opisany przez 1000 znaków jako tekst, składniki lub kombinacja tych dwóch. Naciśnij OK , aby wejść do edycji tekstów. Opisu dokonuje się klawiszami alfanumerycznymi. W trybie edycji tekstu klawisz wielofunkcyjny A służy do przenoszenia tekstu do nowej linii (NOWA LINIA) lub łączenia dwóch tekstów w tej samej linii (TA SAMA LINIA) Klawisz małymi i dużymi literami.
OK	000001- SZYNKA 22-Tekst11 23-Kontr.pochodznia 24-Klasa produktu 25- Numer produktu 000001 – SZYNKA Tekst 11 <	 4.1.13 <i>Tekst 11</i> Każdy artykuł może być opisany przez 1000 znaków jako tekst, składniki lub kombinacja tych dwóch. Naciśnij OK, aby wejść do edycji tekstów. Opisu dokonuje się klawiszami alfanumerycznymi. W trybie edycji tekstu klawisz wielofunkcyjny A służy do przenoszenia tekstu do nowej linii (NOWA LINIA) lub łączenia dwóch tekstów w tej samej linii (TA SAMA LINIA) Klawisz A (Shift), służy do przełączania między małymi i dużymi literami. Aby wprowadzić składnik, naciśnij klawisz wielofunkcyjny SKŁADNIK, wprowadź kod 4 cyfrowy składnika i naciśnij klawisz
OK A	000001- SZYNKA 22-Tekst11 23-Kontr.pochodznia 24-Klasa produktu 25- Numer produktu 000001 – SZYNKA Tekst 11 <	 4.1.13 Tekst 11 Każdy artykuł może być opisany przez 1000 znaków jako tekst, składniki lub kombinacja tych dwóch. Naciśnij OK, aby wejść do edycji tekstów. Opisu dokonuje się klawiszami alfanumerycznymi. W trybie edycji tekstu klawisz wielofunkcyjny A służy do przenoszenia tekstu do nowej linii (NOWA LINIA) lub łączenia dwóch tekstów w tej samej linii (TA SAMA LINIA) Klawisz A (Shift), służy do przełączania między małymi i dużymi literami. Aby wprowadzić składnik, naciśnij klawisz wielofunkcyjny SKŁADNIK, wprowadź kod 4 cyfrowy składnika i naciśnij klawisz Każdy zaprogramowany składnik (z tabeli) zajmuje tylko 2 znaki w pamięci etykieciarki, dlatego w linii 11 można umieścić do 500 składników .

4.1.14 Kontrola pochodzenia

		•
ОК	000001- SZYNKA 22-Tekst 11 23- Kontr.pochodzenia 24-Typ pochodzenia 25- Numer produktu	Parametr ten określa czy produkt jest z kontrolą pochodzenia. Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub ♥. 4.1.15 <i>Klasa produktu</i>
OK	000001- SZYNKA 22-Tekst 11 23-Kontr. pochodzenia 24-Klasa produktu 25- Numer produktu	Parametr ten określa do jakiego typu pochodzenia należy produkt. Dostępnych jest 20 typów kontroli pochodzenia. (np. Typ1=Wołowina, Typ2=Ryby, Typ3=BIO) Możliwe są następujące wartości: Typ=0, Artykuł bez kontroli pochodzenia. Typ= 1,,20, numer typu kontroli pochodzenia. Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub ↓ .
		4.1.16 Numer produktu z pochodzeniem
ОК	000001- SZYNKA 22-Tekst 11 23-Kontr. pochodzenia 24-Typ pochodzenia	Jeśli poprzedni parametr został ustawiony na kontrolę pochodzenia, to w tym punkcie należy zaprogramować numer produktu z pochodzeniem. Numer ten może przyjmować cyfry od 1 do 99.
	_25- Numer produktu	Aby przejść do następnego pola naciśnij 🛛 K lub 🖳 .
		4.1.17 Data przydatności
OK ESC	000001- SZYNKA 23-Kontr. pochodzenia 24-Typ pochodzenia 25- Numer produktu 26- Data przydatności	Wprowadź 6 cyfr jako datę w formacie ddmmrr lub 4 cyfry jako liczbę dni. Jeśli wartość ta będzie ustawiona na zero, to data przydatności nie będzie drukowana. Data ta jest drukowana w takim samym formacie jak data ważności. Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane.
		4.1.18 Przypisanie receptury
OK ESC	000001- SZYNKA 24-Typ pochodzenia 25- Numer produktu 26- Data przydatności 27- Przypisanie receptury	Parametr ten określa powiązanie receptury z towarem. Wprowadź numer receptury która ma być powiązana z tym artykułem (patrz rozdział 5.8 Receptury). Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane.
		4.1.19 Przypisanie przechowywania
OK ESC	000001- SZYNKA 25- Numer produktu 26- Data przydatności 27- Przypisanie receptury 28- Przypisane przechowywani	Parametr ten określa powiązanie procedury przechowywania z artykułem. Wprowadź numer przechowywania który ma być powiązany z tym artykułem (patrz rozdział 5.9 Przechowywanie). Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane. 4.1.20 <i>Masa sztuki</i>
OK ESC	000001- SZYNKA 26- Data przydatności 27- Przypisanie receptury 28- Przypisanie przechowywani 29- Masa sztuki	Parametrem tym opisuje się masę za pojedynczą sztukę artykułu. Dzięki temu opisowi, w trybie liczenia sztuk etykieciarka po położeniu artykułów na szalce, przelicza i wyświetla ilość sztuk położonych na szalce. Masa powinna być wyrażona w gramach. Aby wprowadzić dziesiętne części masy należy użyć kropki "." . Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane.

	000001- SZYNKA 27- Przypisanie recentury	4.1.21 Poziom 1
	28- Przypisanie receptury 28- Przypisanie przechowywani 29- Masa sztuki	Parametr ten określa ilość etykiet które mają być wydrukowane z
OK ESC	_30- Poziom 1	Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane.
	000001- SZYNKA 28- Przypisanie przechowywani	4.1.22 Poziom 2
	29- Masa sztuki 30- Poziom 1 31- Poziom 2	Parametr ten określa ilość etykiet które mają być wydrukowane z poziomu drugiego.
OK ESC		Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane.
	000001- SZYNKA 29- Masa sztuki	4.1.23 Poziom 3
	30- Poziom 1 31- Poziom 2 32- Poziom 3	Parametr ten określa ilość etykiet które mają być wydrukowane z poziomu trzeciego.
ESC		Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane. 4.1.24 % <i>Lodu w produkcie</i>
	000001- SZYNKA 30- Poziom 1 000 31- Poziom 2 000 32- Poziom 3 000 33- Lód 00.00	W artykułach ważonych lub artykułach ze stałą masą, ma to takie same znaczenie jak tara w artykułach z tarą %. Zatem, ważony artykuł może mieć wartość tary i procentowe udział lodu, tak jak to jest programowane w polu 63. Procent lodu może być wprowadzony z dwoma punktami
		dziesiętnymi, np. Masa brutto: 1010g z tarą 10g i mrożeniem 20% Masa netto będzie=(1010-tara)-%zamrożenia= (1010-10)-20%= 1000 - 200 = 800 g.
		W artykułach ze stałą masą, może to być wprowadzone jako procent lodu polem 63. Przykład:
		Stała masa = 1000 gr> Pole 6 (Tara)= 1000 g. i pole 33 (lód) = 20%
OK	000001-SZYNKA	Masa netto = 1000 –200 = 800g. Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zatwierdzić dane artykułu.
ESC	34- Wasa minimalina 000 35- Masa maksymalna 000 36-Szybkość pasów 0	4.1.25 Masa minimalna
_	37-Centrowanie 000 000001- SZYNKA	Wprowadź w gramach minimalna masę która będzie akceptowana do drukowania.
OK	34- Masa min00.0035- Masa maks.00.0036-Szybkośc pasów037-Centrowanie000	Naciśnij OK aby zapisać dane i przejść do następnego punktu.
OK	_000001- HAM	4.1.26 Masa maksymalna
	34- Masa mint 00.00 35- Masa maks. 00.00 36-Szybkośc pasów 0 37-Centrowanie 000	Wprowadź w gramach maksymalą masę która będzie akceptowana do drukowania. Naciśnij OK aby zapisać dane i przejść do następnego punktu.
		4.1.27 Szybkość pasów transportowych
		Parametr ten służy do regulowania szybkości pasów transmisjyjnych i szybkość etykietowania. Można wpisać wartości od 0 do 9.

SERIA LS-3000

4.1.28 Centrowanie

ок	000001-SZYNKA 000001- SZYNKA 34- Masa min 00.00 35- Masa maks. 00.00	Parametr ten jest używany do centrowania artykułu na pasie ważącym.
ESC	36-Szybkośc pasów 0	Wartość może być od 000 do 999 Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane.
→ YES	_000001- SZYNKA	4.1.29 Kontrola stanu magazynowego
OK ESC	36-Szybkość pasów trans.037-Centrowanie00038- Kontrola stanu magaz.Nie	Parametr ten służy do uaktywniania kontroli stanu magazynowego.
	39- Kontrola etykiet 000000	Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane.
ок	000001- SZYNKA 36-Szybkość pasów trans. 0	4.1.30 Kontrola ilości etykiet
ESC	37-Centrowanie 000 38- Kontrola stanu magaz. Nie 39- Kontrola etykiet 000000	Parametr ten służy do pokazywania ilości wydrukowanych etykiet. Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane. Naciśnij ESC aby wyjść.
	000001- HAM	4.1.31 Kontrola stanu masy
OK ESC	37-Centrowanie 000 38- Kontrola stanu magaz. Nie 39- Kontrola etykiet 000000 40- Konstrola masy 00000.000	Parametr ten przedstawia ilość masy na stanie. Jeśli równe zero, jego limit nie będzie liczony w liczniku. Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane.
		W przypadku zdefiniowania w specyfikacji artykułu, zarówno 37 Kontrola etykiet lub 38 Kontrola masy jest przekroczona, to maszyna wyświetli BŁAD STANU (ERROR STOCK) i nie zezwoli na etykietowanie. Aby wznowić etykietowanie, należy wyzerować
		etykiety zbiorcze artykułu (MENU 3) lub zwiększyć limit stanu PLU który był przekroczony.
		etykiety zbiorcze artykułu (MENU 3) lub zwiększyć limit stanu PLU który był przekroczony. 4.1.32 <i>Numer zamówienia</i>
OK	000001- SZYNKA 38- Kontrola stanu magaz. Nie 39- Kontrola etykiet 000000 40- Konstrola masy 00000.000 41- Numer zamówienia	etykiety zbiorcze artykułu (MENU 3) lub zwiększyć limit stanu PLU który był przekroczony. 4.1.32 Numer zamówienia Numer zamówienia artykułu będzie drukowany jeśli jest zdefiniowany dla artykułu. W innym przypadku całkowity numer zamówienia będzie drukowany.
OK ESC	000001- SZYNKA 38- Kontrola stanu magaz. Nie 39- Kontrola etykiet 000000 40- Konstrola masy 00000.000 41- Numer zamówienia	etykiety zbiorcze artykułu (MENU 3) lub zwiększyć limit stanu PLU który był przekroczony. 4.1.32 Numer zamówienia Numer zamówienia artykułu będzie drukowany jeśli jest zdefiniowany dla artykułu. W innym przypadku całkowity numer zamówienia będzie drukowany. Image: Aplikacja ta jest możliwa dla CompactFlash ponad 16MB
OK ESC	000001- SZYNKA 38- Kontrola stanu magaz. Nie 39- Kontrola etykiet 000000 40- Konstrola masy 00000.000 41- Numer zamówienia	etykiety zbiorcze artykułu (MENU 3) lub zwiększyć limit stanu PLU który był przekroczony. 4.1.32 Numer zamówienia Numer zamówienia artykułu będzie drukowany jeśli jest zdefiniowany dla artykułu. W innym przypadku całkowity numer zamówienia będzie drukowany. Image: Aplikacja ta jest możliwa dla CompactFlash ponad 16MB Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane.
OK ESC	000001- SZYNKA 38- Kontrola stanu magaz. Nie 39- Kontrola etykiet 000000 40- Konstrola masy 00000.000 41- Numer zamówienia	etykiety zbiorcze artykułu (MENU 3) lub zwiększyć limit stanu PLU który był przekroczony. 4.1.32 Numer zamówienia Numer zamówienia artykułu będzie drukowany jeśli jest zdefiniowany dla artykułu. W innym przypadku całkowity numer zamówienia będzie drukowany. Image: Aplikacja ta jest możliwa dla CompactFlash ponad 16MB Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane. 4.1.33 Format EAN 2
OK ESC ESC	000001- SZYNKA38- Kontrola stanu magaz. Nie39- Kontrola etykiet00000040- Konstrola masy00000.00041- Numer zamówienia000001- SZYNKA41- Numer zamówienia42- Format EAN 243- Kod. EAN 2	 etykiety zbiorcze artykułu (MENU 3) lub zwiększyć limit stanu PLU który był przekroczony. 4.1.32 Numer zamówienia Numer zamówienia artykułu będzie drukowany jeśli jest zdefiniowany dla artykułu. W innym przypadku całkowity numer zamówienia będzie drukowany. Aplikacja ta jest możliwa dla CompactFlash ponad 16MB Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane. 4.1.33 Format EAN 2 Można wprowadzić kod kreskowy artykułu (związany tylko konkretnym artykułem) format 2, wprowadzając 2 cyfry między 0 a 90. (Patrz 4.1.10 FORMAT EAN) Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane.
OK ESC ESC	000001- SZYNKA38- Kontrola stanu magaz. Nie39- Kontrola etykiet00000040- Konstrola masy000001- SZYNKA41- Numer zamówienia42- Format EAN 243- Kod. EAN 2	 etykiety zbiorcze artykułu (MENU 3) lub zwiększyć limit stanu PLU który był przekroczony. 4.1.32 Numer zamówienia Numer zamówienia artykułu będzie drukowany jeśli jest zdefiniowany dla artykułu. W innym przypadku całkowity numer zamówienia będzie drukowany. Aplikacja ta jest możliwa dla CompactFlash ponad 16MB Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane. 4.1.33 Format EAN 2 Można wprowadzić kod kreskowy artykułu (związany tylko konkretnym artykułem) format 2, wprowadzając 2 cyfry między 0 a 90. (Patrz 4.1.10 FORMAT EAN) Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane. 4.1.34 Kod EAN 2
OK ESC OK ESC	000001- SZYNKA 38- Kontrola stanu magaz. Nie 39- Kontrola etykiet 00000 40- Konstrola masy 00000.000 41- Numer zamówienia000001- SZYNKA 41- Numer zamówienia 42- Format EAN 2 43- Kod. EAN 2000001- SZYNKA 41- Numer zamówienia 42- Format EAN 2 43- Kod. EAN 2	etykiety zbiorcze artykułu (MENU 3) lub zwiększyć limit stanu PLU który był przekroczony. 4.1.32 Numer zamówienia Numer zamówienia artykułu będzie drukowany jeśli jest zdefiniowany dla artykułu. W innym przypadku całkowity numer zamówienia będzie drukowany. Image: Aplikacja ta jest możliwa dla CompactFlash ponad 16MB Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane. 4.1.33 Format EAN 2 Można wprowadzić kod kreskowy artykułu (związany tylko konkretnym artykułem) format 2, wprowadzając 2 cyfry między 0 a 90. (Patrz 4.1.10 FORMAT EAN) Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane. 4.1.34 Kod EAN 2 Użyj klawiszy numerycznych aby zaprogramować kod EAN 2 artykułu (Patrz 4.1.11 KOD EAN) Naciśnij OK aby potwierdzić i ESC aby wyjść i zapisać dane.

	_4-Programowanie	4.1.35 Kopiowanie artykułu
MENU 4 1	2- Zamówienia 3- Formaty 4 –Nagłówki	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowana, następnie wybierz 4 Programowanie, naciśnij OK , wybierz 1 Artykuły i ponownie naciśnij OK .
A KOPIUJ	PROGRAMOWANIE KOD [000000] KOPIUJ USUŃ LISTA KOD [000001] KOPIUJ DO KOD [000001]	Etykieciarka wyświetli menu programowania artykułów. Wprowadź kod towaru który będzie kopiowany (6 cyfr). Naciśnij klawisz wielofunkcyjny A KOPIUJ. Etykieciarka wyświetli komunikat KOPIUJ DO i należy wprowadzić numer towaru docelowego i naciśnij klawisz OK . Etykieciarka wyświetli komunikat ARTYKUŁ SKOPIOWANY.
	4-Programowanie	4.1.36 Kasowanie artykułu
MENO 4 1 1 A USUŃ	2- Zamówienia 3- Formaty 4 –Nagłówki PROGRAMOWANIE KOD [000000] KOPIUJ USUŃ LISTA KOD [000001] USUŃ NA PEWNO?	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU, aby wejść w tryb programowana, następnie wybierz A Programowanie, naciśnij OK, wybierz 1 Artykuły i ponownie naciśnij OK. Etykieciarka wyświetli menu programowania artykułów. Wprowadź kod towaru który ma być usunięty (6 cyfr). Naciśnij klawisz wielofunkcyjny A USUŃ. Etykieciarka wyświetli komunikat NA PEWNO? Po naciśnięciu klawisza OK etykieciarka wyświetli komunikat ARTYKUŁ USUNIĘTY.
MENU	4-Programowanie	4.1.37 Lista artykułów
4 1 A lista	2- Zamówienia 3- Formaty 4 –Nagłówki PROGRAMOWANIE	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowana, następnie wybierz 4 Programowanie, naciśnij OK , wybierz 1 Artykuły i ponownie naciśnij OK .
ok	KOPIUJ USUŃ LISTA 000001-SZYNKA 000002 SER 000003 BOCZEK	Naciśnij klawisz wielofunkcyjny A LISTA. Etykieciarka wyświetli zaprogramowane artykuły według wzrastających kodów. Aby edytować dany artykuł należy go wybrać używając klawiszy ↓ ↑ i następnie zatwierdzić klawiszem OK.
		4.2 ZAMÓWIENIA (42)
MENU	4-Programowanie 1- Artykuły	Zamówienie określa zbiór operacji zawierających różne artykuły

MENU	1- Artykuły	
4	2- Zamówienia	związane z określonym klientem.
	3- Formaty	LS3000 umożliwia zaprogramowanie 100 zamówień.
2	4 – Nagłówki	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU, aby wejść w tryb
		programowania. Naciśnij 4 Programowanie i 2 Zamówienia.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Wprowadź numer zamówienia i naciśnij οκ. Jeśli wybrane
ОК	PROGRAM. ZAMÓWIEŃ	zamówienie jest już zaprogramowane pojawi się jego zawartość a
		jeśli nie jest zaprogramowane to wartości zamówienia będą
	LISTA	⊥ zerowe. Wymagane są następujące dane:
		1. Identyfikacja
		2. Data.
		3. Kod klienta
		4. Edycja linii
		Naciśnij klawisz wielofunkcyjny 🛕 LISTA aby wyświetlić listę
		zaprogramowanych zamówień.

SERIA LS-3000

4.2.1 Identyfikacja

OK	KOD[00001] 1. Identyfikacja 2. Data	Identyfikacja to nazwa zamówienia (max 20 znaków). Zazwyczaj jest to nazwa klienta. Naciśnii klawisz OKI aby wejść w tryb edycji tekstu a po wpisanju
ок	3. Kod klienta	nazwy zatwierdź ponownie klawiszem OK .
OK ✔	KOD[00001] 1. Identyfikacja 2. Data 3. Kod klienta	Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub ♥. 4.2.2 Data Wprowadź 6 cyfr daty w formacie ddmmrr. Wartością domyślną jest
ОК	KOD[00001] 1. Identyfikacja 2. Data 3. Kod klienta	Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub ♥. 4.2.3 Kod klienta Wprowadź kod klienta. Można zaprogramować do 100 klientów. Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub ♥.
		4.2.4 Linia edycji
OK	KODI000011 1. Identyfikacja 2. Data 3. Edycja linii	Zaprogramuj numery artykułów które będą związane z zamówieniem. Istnieje możliwość dodawania artykułów, wstawiania i usuwania. Zamówienie może mieć zaprogramowane do 100 artykułów. Naciśnij klawisz OK , pojawi się linia edycji artykułów.
	KOPIUJ USUŃ AKTU KOD ZAMÓWIENIA [00001] KOD [000001] [000001] KOD [000001] [000001] [000001]	Klawisze wielofunkcyjne A mają następujące znacznie: DODAJ (dodawanie towaru na końcu listy), USUŃ (usuwanie towaru z listy) i WSTAW (wstawienie towaru w miejscu "kursora" czyli podświetlonego pola). Jeśli wybrany zostanie klawisz DODAJ to należy postępować: wprowadź kod istniejącego artykułu (6 znaków) i naciśnij klawisz OK. Artykuł zostanie dodany do zamówienia i jego nazwa będzie wyświetlona. Naciskając popownie klawisz OK
OK OK	1. SZTNKA [000001] [000001] SZYNKA Liczba etykiet: 00000 Cena 000.00	dane linie zamówienia. Można wprowadzić następujące dane: liczba etykiet i masa lub ilość. Aby wprowadzić dane używaj klawiszy numerycznych.
↓ ESC ESC	I0000011 SZYNKA Liczba etykiet: 00000 Cena 000.00	Aby przejść z jednego parametru na drugi użyj klawisza Po wprowadzeniu danych naciśnij klawisz Z każdym artykułem z zamówienia można postępować tak samo. Po wprowadzeniu danych naciśnij klawisz ESC

		4.2.5 Kopiowanie zamówienia
MENU 4 2	4-Programowanie 1- Artykuły 2- Zamówienia 3- Formaty 4 -Nagłówki	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania. Naciśnij klawisz 4 Programowanie i 2 Zamówienia.
🛆 КОРІИЈ	PROGRAMOWANIE KOD [000000]	Na wyświetlaczu pojawi się menu programowania zamówienia. Wprowadź 5-cio cyfrowy kod zamówienia, który ma być kopiowany.
OK	KOPIUJ USUŃ AKTU ZAMÓWIENIE [000001] KOPIUJ DO ZAMÓWIENIA [000001]	Naciśnij klawisz wielofunkcyjny A KOPUIJ. Po wyświetleniu komunikatu KOPIUJ DO ZAMÓWIENIA, wprowadź numer zamówienia docelowego. Po skopiowaniu zamówienia pojawi się komunikat ZAMÓWIENIE SKOPIOWANE.
		4.2.6 Usuwanie zamówienia
MENU 4 2 A USUŃ	4-Programowanie 1- Artykuły 2- Zamówienia 3- Formaty 4 -Nagłówki PROGRAMOWANIE KOD [00001] LISTA	Funkcja ta umożliwia usunięcie zamówienia. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania. Naciśnij klawisz 4 Programowanie a następnie 2 Zamówienia. Wprowadź kod zamówienia które ma być usunięte i naciśnij OK. Następnie naciśnij klawisz wielofunkcyjny 4 USUŃ, wyświetli się komunikat USUŃ ZAMÓWIENIE, NA PEWNO? Po zatwierdzeniu klawiszem wielofunkcyjnym
UN	10000011 ZAMÓWIENIE 1 USUŃ ZAMÓWIENIE	pojawi się komunikat ZAMÓWIENIE SKASOWANE.
	NA PEWNO?	
	NA PEWNO?	4.2.7 Aktualizuj zamówienie
MENU	A Programownaia	4.2.7 <i>Aktualizuj zamówienie</i> Funkcja ta umożliwia aktualizowanie zamówienia.
MENU 4 2	A PEWNO? 4-Programownaie 1- Artykuły 2- Zamówienie 3- Formaty 4 -Nagłówki	 4.2.7 Aktualizuj zamówienie Funkcja ta umożliwia aktualizowanie zamówienia. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania. Naciśnij klawisz 4 Programowanie a następnie 2 Zamówienia.
MENU 4 2 Aktual A tak	A PEWNO? 4-Programownaie 1- Artykuły 2- Zamówienie 3- Formaty 4 -Nagłówki PROGRAM. ZAMÓWIENI KOD [000000] LISTA KOD [0000011 AKTUALIZUJ ZAMÓWNIE	 4.2.7 Aktualizuj zamówienie Funkcja ta umożliwia aktualizowanie zamówienia. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania. Naciśnij klawisz A Programowanie a następnie 2 Zamówienia. Wprowadź kod zamówienia które ma być aktualizowane i naciśnij OK a następnie klawisz wielofunkcyjny AKTUALIZUJ. Wyświetli się komunikat AKTUALIZOWANIE ZAMÓWIENIA, NA PEWNO? Naciśnij klawisz wielofunkcyjny ATAK aby aktualizować. Etykieciarka wyświetli komunikat ZAMÓWIENIE AKTUALIZOWANE.
MENU 4 2 Aktual A tak	A PEWNO? 4-Programownaie 1- Artykuły 2- Zamówienie 3- Formaty 4 -Nagłówki PROGRAM. ZAMÓWIENI KOD [000000] LISTA KOD [0000011 AKTUALIZUJ ZAMÓWNIE NA PEWNO? TAK NIE	 4.2.7 Aktualizuj zamówienia Funkcja ta umożliwia aktualizowanie zamówienia. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania. Naciśnij klawisz A Programowanie a następnie 2 Zamówienia. Wprowadź kod zamówienia które ma być aktualizowane i naciśnij OK a następnie klawisz wielofunkcyjny AKTUALIZUJ. Wyświetli się komunikat AKTUALIZOWANIE ZAMÓWIENIA, NA PEWNO? Naciśnij klawisz wielofunkcyjny ATAK aby aktualizować. Etykieciarka wyświetli komunikat ZAMÓWIENIE AKTUALIZOWANE.
MENU 4 2 Aktual A tak	A PEWNO? 4-Programownate 1- Artykuły 2- Zamówienie 3- Formaty 4 -Nagłówki PROGRAM. ZAMÓWIENI KOD [000000] LISTA KOD [000001] AKTUALIZUJ ZAMÓWNIE NA PEWNO? TAK NIE	 4.2.7 Aktualizuj zamówienia Funkcja ta umożliwia aktualizowanie zamówienia. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania. Naciśnij klawisz Programowanie a następnie 2 Zamówienia. Wprowadź kod zamówienia które ma być aktualizowane i naciśnij OK a następnie klawisz wielofunkcyjny AKTUALIZUJ. Wyświetli się komunikat AKTUALIZOWANIE ZAMÓWIENIA, NA PEWNO? Naciśnij klawisz wielofunkcyjny ATAK aby aktualizować. Etykieciarka wyświetli komunikat ZAMÓWIENIE AKTUALIZOWANE. Procedura aktualizowania zamówienia jest następująca:
MENU 4 2 AKTUAL A TAK MENU 4	4-Programownaie 1- Artykuły 2- Zamówienie 3- Formaty 4 -Nagłówki PROGRAM. ZAMÓWIENI KOD [000000] LISTA KOD [0000011 AKTUALIZUJ ZAMÓWNIE NA PEWNO? TAK NIE 4-Programowanie 1- Arykuły 2- Zamówienia 3- Formaty 4 -Nagłówki	 4.2.7 Aktualizuj zamówienie Funkcja ta umożliwia aktualizowanie zamówienia. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania. Naciśnij klawisz A Programowanie a następnie 2 Zamówienia. Wprowadź kod zamówienia które ma być aktualizowane i naciśnij OK a następnie klawisz wielofunkcyjny A AKTUALIZUJ. Wyświetli się komunikat AKTUALIZOWANIE ZAMÓWIENIA, NA PEWNO? Naciśnij klawisz wielofunkcyjny TAK aby aktualizować. Etykieciarka wyświetli komunikat ZAMÓWIENIE AKTUALIZOWANE. Procedura aktualizowania zamówienia jest następująca: Liczba etykiet pierwotnie zaprogramowana w zamówieniu jest zastępowana przez liczbę etykiet zaprogramowaną minus liczbę etykiet wydrukowaną w zamówieniu a liczba oczekujących etykiet ustawiona jest na zero.
MENU 4 2 A AKTUAL A TAK MENU 4 2	A PEWNO? A-Programownaie A-tykuły Z-Zamówienie 3-Formaty 4-Nagłówki PROGRAM. ZAMÓWIENI KOD [000000] LISTA KOD [0000011 AKTUALIZUJ ZAMÓWNIE NA PEWNO? TAK NIE 4-Programowanie 1- Arykuły 2-Zamówienia 3-Formaty 4-Nagłówki PROGRAM. ZAMÓWIEŃ KOD ZAMÓWIEŃ	 4.2.7 Aktualizuj zamówienie Funkcja ta umożliwia aktualizowanie zamówienia. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania. Naciśnij klawisz 4 Programowanie a następnie 2 Zamówienia. Wprowadź kod zamówienia które ma być aktualizowane i naciśnij OK a następnie klawisz wielofunkcyjny AKTUALIZUJ. Wyświetli się komunikat AKTUALIZOWANIE ZAMÓWIENIA, NA PEWNO? Naciśnij klawisz wielofunkcyjny AKTUALIZUJ. Wyświetli się komunikat AKTUALIZOWANIE ZAMÓWIENIA, NA PEWNO? Naciśnij klawisz wielofunkcyjny AKTUALIZUJ. Wyświetli się komunikat AKTUALIZOWANIE ZAMÓWIENIA, NA PEWNO? Naciśnij klawisz wielofunkcyjny AKTUALIZUJ. Wyświetli komunikat ZAMÓWIENIE AKTUALIZOWANE. Procedura aktualizowania zamówienia jest następująca: Liczba etykiet pierwotnie zaprogramowana w zamówieniu jest zastępowana przez liczbę etykiet zaprogramowaną minus liczbę etykiet wydrukowaną w zamówieniu a liczba oczekujących etykiet ustawiona jest na zero. 4.2.8 Aktualizuj wszytskie zamówienia

 KOD ZAMÓWI [000000]
 Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania. Naciśnij klawisz 4 Programowanie a następnie 2 Zamówienia.

 AKTUALIZUJ WSYZTKIE
 Naciśnij klawisz wielofunkcyjny A AKTUALIZUJ WSYZTKIE. Pojawi się komunikat NA PEWNO? Po potwierdzeniu klawiszem wielofunkcyjnym ATAK, wszystkie zamówienia zostaną aktualizowane.

🛆 AKTUAL.

WSZYSTKIE

Δ ΤΑΚ

4.3 FORMAT ETYKIETY (4 3)

Etykieciarka LS3000 umożliwia drukowanie 100 różnych formatów etykiet, gdzie 79 z nich (od 21 do 99) są programowalne przez użytkownika. W rozdziale tym opisana jest procedura programowania formatu etykiet. Poniższa tabela zawiera opis pól możliwych do umieszczenia.

Pole	Opis	Pole	Opis	Pole	
1	Kod kreskowy	51		101	Tekst 11 artykułu
2	Należność	52	Cena w drugiej walucie	102	Tekst 12 artykułu
3	Masa	53		103	Tekst 13 artykułu
4	Czas	54		104	Tekst 14 artykułu
5	Licznik	55	Kurs EURO	105	Tekst 15 artykułu
6	Cena	56	Należność w drugiej walucie	106	Tekst 16 artykułu
7	Bieżąca data	57	Zamówienia zbiorcze	107	Tekst 17 artykułu
8	Data ważności	58	Sumy zbiorcze zamówień	108	Tekst 18 artykułu
9	Dodatkowa data	59	Suma mas zamówienia	109	Tekst 19 artykułu
10	Dział	60	llość operacji w zamówieniu	110	Tekst 20 artykułu
11	llość	61	Masa netto	111	Tekst 21 artykułu
12	Nazwa	62	Cena brutto	112	Tekst 22 artykułu
13	1 linia tekstu artykułu	63	% Lodu	113	Tekst 23 artykułu
14	2 linia tekstu artykułu	64		114	Tekst 24 artykułu
15	3 linia tekstu artykułu	65	Kod produktu	115	Tekst 25 artykułu
16	Kod artykułu	66	Animal weight control	116	Tekst 26 artykułu
17	Nagłówek 1	67	NRA weight	117	Tekst 27 artykułu
18	Nagłówek 2	68	Units IA 37.	118	Tekst 28 artykułu
19	Nagłówek 3	69	Text classific. Per weight	119	Tekst 29 artykułu
20	Nagłówek 4	70	Klasa produktu	120	Tekst 30 artykułu
21	Nagłówek 5	71	Int.lin Txt9,10	121	Tekst 31 artykułu
22	Nagłówek 6	72	Masa w funtach	122	Tekst 32 artykułu
23	Nagłówek 7	73	Tekst 8 interpreted	123	Tekst 33 artykułu
24	Nagłówek 8	74	Tekst 9 interpreted	124	Tekst 34 artykułu
25	Tara	75	Tekst 10 interpreted	125	Tekst 35 artykułu
26	Masa brutto	76		126	Tekst 36 artykułu
27	Sprzedawca	77		127	Tekst 37 artykułu
28	Producent	78		128	Tekst 38 artykułu
29	Zamówienie nr	79		129	Tekst 39 artykułu
30	Numer Paczki	80		130	Tekst 40 artykułu
31	Paczek w sumie	81	Tekst 1 artykułu	131	Tekst 41 artykułu
32	Nazwa 2	82	Tekst 2 artykułu	132	Tekst 42 artykułu
33	Kod kreskowy artykułu	83	Tekst 3 artykułu	133	Tekst 43 artykułu
34	Należność 2	84	Tekst 4 artykułu	134	Tekst 44 artykułu
35	4 linia tekstu artykułu	85	Tekst 5 artykułu	135	Tekst 45 artykułu
36	5 linia tekstu artykułu	86		136	Tekst 46 artykułu
37	6 linia tekstu artykułu	87	Numer zestawu	137	Tekst 47 artykułu
38	7 linia tekstu artykułu	88		138	Tekst 48 artykułu
39	8 linia tekstu artykułu	89		139	Tekst 49 artykułu
40		90		140	Tekst 50 artykułu
41	9 linia tekstu artykułu	91		141	Nagłówek 9
42	10 linia tekstu artykułu	92		142	Nagłówek 10
43	11 linia tekstu artykułu	93		143	Nagłówek 11
44	Logo	94		144	Nagłowek 12
45	Masa za sztukę	95	-	145	Nagłówek 13
46	llosc sztuk	96	Tekst 6 artykułu	146	Nagłowek 14
4/		97	Tekst / artykułu	14/	Nagłowek 15
48	Data ważności	98	Tekst 8 artykułu	148	Identyfikcja
49	Data zamrożenia	99	Tekst 9 artykułu	149	Data zamowieni
50	Lower level label	100	Tekst 10 artykułu	150	Kod zamówienia

151	Etykieta zamówienia	211	Masa klienta
152	Etykiet wydrukowano	212	Licznik klienta
153	, ,	213	Trasa
154		214	Kod pocztowy
155		215	
156	Kod klienta	216	EAN Klienta
157	Linia grafiki	217	Receptura
158	Rectangle	218	Przechowywanie
159	Linia w negatywie	210	Nagłówek 16
160		220	Nagłówek 17
161	"MASA"	220	Nagłówek 18
162	"CENA"	221	Nagłówek 19
163		222	Nagłówek 20
164	"ka"	223	Nagłówek 20
165	~y "zł/ka"	224	Nagłówek 22
105	21/Kg "–"	220	Nagłowek 22
100	21 "optule"	220	Nagłowek 23
107	SZIUK	227	Nagłowek 24
100		220	Naytowek 20
109		229	Naylowek 20
170		230	Nayrowek 27
1/1	"Spozyc przed"	231	Nagłowek 28
172	"Kwit kasowy"	232	Nagłowek 29
173	"SUMA"	233	Nagłówek 30
1/4	"Masa kg"	234	Nagłowek 31
175	"Ogółem zł"	235	Nagłówek 32
176	"Data pakowania."	236	Nagłówek 33
177	"Najlepiej spożyć przed"	237	Nagłówek 34
178	"TARA"	238	Nagłówek 35
179	"Numer zestawu"	239	Nagłówek 36
180	"Przechowywanie"	240	Nagłówek 37
181	"w −18ºC"	241	Nagłówek 38
182	"zimny"	242	Nagłówek 39
183	"Oferta"	243	Nagłówek 40
184	"Saving"	244	Nagłówek 41
185	"Rabat"	245	Nagłówek 42
186	"Euro"	246	Nagłówek 43
187	"Euro/kg"	247	Nagłówek 44
188	"Euro/Unit"	248	Nagłówek 45
189	""Between 0/5C"	249	Nagłówek 46
190	"in a place"	250	Nagłówek 47
191		251	Nagłówek 48
192		252	Nagłówek 49
193		253	Nagłówek 50
194		254	
195		255	
196		256	
197		257	
198		258	
199		259	
200		260	
201	Nazwa klienta	261	
202	Adres	262	
203	Miasto	263	
204	Dzielnica	264	
205	Krai	265	
206	Telefon	266	
207	Fax	267	
208	Osoba kontaktu	268	
209	Tekst klienta	269	
210	Amount client	270	
210			

MENU 4 3	4-Programowanie 1- Artykuły 2- Zamówienia 3- Formaty 4 -Nagłówki	Naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania. Naciśnij klawisz 3 Formaty, aby wejść w tryb programowia formatów.				
		Do	przechodzenia między opcjami w m	ienu służą klawisze ↓ ↑		
		Naciśnij klawisz wielofunkcyjny LISTA, aby wyświetlić na wyświetlaczu listę formatów które są zaprogramowane w etykieciarce. Formaty są ułożone według wzrastających numerów.				
	PROG. FORMATÓW FORMAT [00]					
ОК	Wprowadź numer formatu do programowania (21 to 50).		amowania (21 to 50).			
	PROG. FORMATÓW FORMAT [21]	 Wprowadź wielkość etykiety wyrażoną w punktach, gdzie 1mm=8 dots. 				
		Maksymalne rozmiary szerokości X etykiety to:				
	1- Szer. etykiety (X) 000 2. Długość etyk. (Y) 0000 3- POLA		Szerokość głowicy (cale)	Maksymalna szerokość w punktach		
	Kopiuj Usuń Drukuj		3	640		
ОК	FORMAT 21 KOPIUJ USUŃ DRUKU	No	4 rmalnie, wartość Y musi być zwięks:	832 zona o 25.		
	FORMAT 21 Kopiui(1000)	4. 5	Naciśnij OK , aby wybrać pola ł etykiecie. Podczas programowania pól klawi	tóre będą drukowane na		
		0.	następujące znaczenia:			
			DODAJ- dodawanie no	wego pola (na końcu listy).		
	Kopiuj[001]		USUŃ- usuwar	nie pola.		
			▲ WSTAW: wst	awianie nowego pola w		
OK	FORMAT 21 1- Kod kreskowy		DRUKUJ : druł	ego tra na czarno). kowanie przykładu etykiety.		
OK ESC	DODUSUWSTDRU1- Pozycja X0002- Pozycja Y00003- Obrót04- Typ znaków00	6.	Naciśnij DODAJ, wprowadź umieszczony na etykiecie i zatwiero Po wybraniu pola naciśnij ponown parametry tego pola. - Pozycja X . - Pozycja Y - Obrót	kod pola który ma być dź <mark>Οκ</mark> . ie <mark>Οκ</mark> aby zaprogramować		
			 W zależności od ro grubość linii, wielko numer Logo. 	odzaju pola: typ czcionki, ść kodu kreskowego lub		

Aby przejść z jednego parametru do innego należy nacisnąć OK lub ♥ ♠

Naciśnij **ESC**, aby zapisać i wyjść do głównego menu programowania.

Pozycja X i Y pól może mieć wartość od 0 do maksymalnej wartości rozmiaru etykiety.

Rotacja możliwa jest w następujących pozycjach:

'0' – Brak rotacji.

- **'1'** Rotacja 90°.
- **'2'** Rotacja 180º.
- **'3'** Rotacja 270º.

Typ czcionki wybierany jest spośród 89 numerów, które oznaczają rodzaj czcionki i wielkość litery. Typy czcionek są następujące:

Podstawowy typ czcionki	Rozmiar (szerokość x wysokość)	
0	12 x 17	
20-40	16 x 28	
60	16 x 32	
80	6 x 9	

Aby powiększyć rozmiar czcionki, należy dodać po poprzedniej wartości poniższe wartości wg poniższej tabeli:

Numer zwiększonego rozmiaru	Mnożnik
0	Szerokość x 1, Wysokość x 1
1	Szerokość x 2, Wysokość x 2
2	Szerokość x 3, Wysokość x 3
3	Szerokość x 4, Wysokość x 4
4	Szerokość x 5, Wysokość x 5
5	Szerokość x 1, Wysokość x 2
6	Szerokość x 2, Wysokość x 1
7	Szerokość x 2, Wysokość x 3
8	Szerokość x 3, Wysokość x 2
9	Szerokość x 4, Wysokość x 3
10	Szerokość x 3, Wysokość x 4
11	Szerokość x 5, Wysokość x 4
12	Szerokość x 4, Wysokość x 5
13	Szerokość x 2, Wysokość x 4
14	Szerokość x 2, Wysokość x 5
15	Szerokość x 1, Wysokość x 1
16	Szerokość x 1, Wysokość x 1
17	Szerokość x 1, Wysokość x 1
18	Szerokość x 1, Wysokość x 1
19	Szerokość x 1, Wysokość x 1

Dla tekstów od 1 do 11, możliwe jest programowanie szerokości czcionek.

UWAGA: Jeśli zostanie wybrany artykuł ze stałą ceną, to pole "Kg" jest automatycznie zamieniane przez pole "sztuki" np. pole 161 "MASA" jest zamieniane polem 167 "sztuki"
4.3.1 Kopiowanie formatu

MENU 4 3 OK KOPIUJ OK	 4-Programowanie 1- Artykuły 2- Zamówienia 3- Formaty 4 – Nagłówki PROGRAMOWANIE FORMAT [00] FORMAT [21] KOPIUJ NA FORMAT [35] 	 Możliwe jest kopiowanie jednego formatu do drugiego. Naciśnij klawisz MENU, aby wejść w tryb programowania i wybierz Programowanie. Naciśnij 3 Formaty. Wprowadź numer formatu który będzie kopiowany. Naciśnij OK. Naciśnij I klawisz wielofunkcyjny A KOPIUJ. Wprowadź numer formatu docelowego który będzie tworzony. Naciśnij OK. Etykieciarka pokaże komunikat FORMAT SKOPIOWANY. 				
	FORMAT SKOPIOWANY	4.3.2 Kasowanie formatu				
		Możliwe jest usunięcie określonego formatu etykiety.				
MENU 4 3 0K USUŃ A USUŃ	4-Programowanie 1- Artykuły 2- Zamówienia 3- Formaty 4 -Nagłówki PROGRAMOWANIE FORMAT [00] FORMAT [00] FORMAT [35] USUN FORMAT NA PEWNO? TAK NIE FORMAT USUNIĘTY	 Naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania i wybierz Programowanie. Naciśnij 3 Formaty. Wprowadź numer formatu który będzie usuwany Naciśnij OK. Naciśnij klawisz wielofunkcyjny A USUŃ Wyświetli się komunikat "NA PEWNO"? Naciśnij A TAK. Etykieciarka wyświetli komunikat FORMAT USUNIĘTY. 				
		4.3.3 Drukui format				
		Możliwe jest drukowanie próbki danego formatu etykiety.				
MENU 4 3	4-Programowanie 1- Artykuły 2- Zamówienia 3- Formaty 4 -Nagłówki	Naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania i wybierz 4 Programowanie. Naciśnij 3 Formaty. Wprowadź numer formatu który ma być wydrukowany. Naciśnij OK .				
	PROG. FORMATÓW FORMAT [00]	Naciśnij klawisz wielofunkcyjny D RUKUJ Etykieciarka wydrukuje przykład etykiety.				

4.4 NAGŁÓWKI (4 4)

Można zaprogramować 50 linii nagłówków po 24 znaki w każdej linii. Format i czcionki mogą być ustawione niezależnie dla każdej

linii. Aby zaprogramować nagłówki należy:

Naciśnij klawisz **MENU**, wybierz **4** i ponownie klawisz **4** Nagłówki.



4-Programowanie 1- Artykuły

2- Zamówienia Formatv

4 -Nagłówki

Pojawi się menu wyboru linii nagłówka. Klawiszem \downarrow wybierz pożądany numer nagłówka i zatwierdź klawiszem OK .

Do edycji nagłówków używa się klawiszy alfanumerycznych.

W trybie edycji tekstu klawisz wielofunkcyjny **A** służy do przenoszenia tekstu do nowej linii (NOWA LINIA) lub łączenia dwóch tekstów w tej samej linii (TA SAMA LINIA) Przełączanie między dużymi i małymi literami dokonuje się

	ROGRAMOWANIE	klawiszem 1 (Shift).
Nagłówek 1		
<	>	
DUŻE		Po zaprogramowaniu
TA SAMA L	IN NOWA LINIA	Aby przejść do prog

Po zaprogramowaniu nagłówka naciśnij klawisz OK

Aby przejść do programowania następnej linii nagłówka naciśnij klawisz 🗸 . Aby wyjść naciśnij ESC

4.5 POCHODZENIE (4 5)

LS-3000 umożliwia zaprogramowanie 50 produktów z opisem kontroli pochodzenia.

Produkty z pochodzeniem należa do klasy lub typu jak: mieso, rvbv. owoce...

Ogólna tablica tekstów powinna być utworzona dla wspólnej klasy produktów, np.: rozebrany w:, ubity w:, wyprodukowany w:.

Każda etykieciarka posiada tablicę z 200 liniami tekstu, które stanowią odnośnik jako Tablica tekstów, gdzie w każdej linii może być do 32 znaków.

Właściwości lub cechy charakterystyczne produktu są wprowadzane do 30 linii tekstu:

Linie od 1 do 10: 20 znaków Linie od 11 do 30: 32 znaki.

Można również zaprogramować 20 indeksów które będą stanowić 4-Programowanie zbiór tekstów odnoszących się do tablicy tekstów.

Procedura programowania tekstów i opisu kontroli pochodzenia jest następująca:

Naciśnij klawisz MENU, wybierz 4 a następnie 5 "Kontrola pochodzenia" i zatwierdź OK

Pojawi się menu programowania pochodzenia tj.: programowanie produktów, tablicy tekstów i kontroli klasy. Użyj strzałek, aby wybrać odpowiednie menu programowania i zatwierdź klawiszem OK.



MENU

4 4

OK



2- Zamówienia

Nagłówki

3- Formaty

4.5.1 Produkty

		Kod produktu, typ (klasa) i tekst jest programowany w podmenu
MENU	4-Programowanie	produktu.
4	2-Zamówienia	Aby zaprogramować produkt nalezy:
5	4. Nagłówki	Nacisnij kalwisz MENU , wybierz 4 Programowanie i 5
5	_5. Kontrola pochodzenia	Pochodzenie.
		Używjąc strzałek, wybierz opcję Produkty i zatwierdź OK .
ភ	_45- KONTROLA_ 1- Produkty	Etykieciarka wejdzie w Menu programowania produktu. W menu
	2- Tabela tekstów Nie	tym klaiwsze wielofunkcyjne mają następujące funkcje:
OK	3- Kontrola klasy 4- Indeksy	KOPIUJ: kopiowanie produktu.
	4 monoy	USUN: usuwanie produktu.
010	PROGR. PRODUKTÓW	LISTA. pokazywanie listy zaprogramowanych produktów.
OK	PRODUKTY[01]	Wprowadź numer produktu (od 1 do 50) i zatwierdź OK
	KOPIUJ USUŃ LISTA	
OK		Strzałkami góra/dół wybierz Kod i zatwierdź OK Użvi klawiszy
	01- 1 Kod	alfanumerycznych do wprowadzenia kodu produktu.
	2- Typ	Zaprogramuj Klase produktu używając dwucyfrowego numeru.
	3- Tekst	Pole to wywołuje klasę produktu z indeksu tablicy (1-20). Aby
¥		przejść do następnego pola, nacisnij OK lub V
	1- Kod 060107 34	Aby zaprogramować teskty opisujące produkt, wybierz TEKSTY i
UN	2- Klasa 3- Tekst	zatwierdź klawiszem OK. Klawiszami 🛧 lub 🖳 wybierz numer
		tekstu (1 z 30) który ma być edytoway i zatwierdź OK . Teksty te
OK		mogą być również użyte jako odpowiedzi na pytania zawarte w
	01- 060107 34 1- Kod 060107 34	Tablicy indeksów jako teksty od 31-50.
	2- Typ	
	3- Tekst	W trybie edycji tekstu klawisz wielofunkcyjny <u>A</u> służy do
		przenoszenia tekstu do nowej linii (NOWA LINIA) lub łączenia
	01- 060107 34	dwóch tekstów w tej samej linii (TA SAMA LINIA).
	<u>1- Tekst 1</u> 2- Tekst 2	Klawisz 🛍 (Shift) służy do przełączania między małymi i dużymi
FSC	3- Tekst 3	leterami.
200	4- Tekst 4	Aby przejść do następnego pola naciśnij ↓ ,aby wyjść naciśnij
		ESC
	Text 1	
		Pole MASY NRA może być programowane przez wprowadzenie masy
	TASAMA NOWA LINIA	całkowitej klawiszami numerycznymi która będzie drukowana dla
		kazdego zwierzęcia lub produktu.
		Nacisnij UK aby zachować dane.
		Polo to jost aktualizowana jak drukowany artukuk za éladzoniam
		nochodzenia i dlatego MASA NRA zmnjejsza mase na każdej
		poonouzonia i dialego innon innn zinniejsza masę na razuej

etykiecie.

4.5.2 Tablica tekstów

MENU 4 5 0K OK ESC	45- Kontrola pochodzenia 1- Produkty 2- Tabela tekstów 3- Kontrola klasy 3- Kontrola klasy Nie 4- Indeksy PROGRAMOWANIE TEKST. NUMER TEKSTU [000] LISTA PROGRAMOWANIE PROGRAMOWANIE NUMER TEKSTU [001] LISTA 01- <kod td="" zwierzęcia<=""> DUŻE TA SAMA</kod>	 Tabela tekstów może być również wykorzystywana jako odnośnik do definiowania charakterystki produktów. W tabeli tej można zaprogramować do 200 linii opisów po 32 znaki na każdą linię. Tekst ten może być łączony z produktem poprzez podmenu Indeksy (patrz rozdział 4.5.4). Z ekranu początkowego, naciśnij klawisz MENU, aby wejść w tryb programowania. Następnie wybierz 4 Programowanie i 5 Kontrola pochodzenia. Wyświetli się podmenu kontroli pochodzenia. Wybierz Tablica tekstów lub Tekst 2 i naciśnij OK. Wprowadź numer tekstu który ma być programowany i naciśnij klawisz OK. W trybie edycji tekstu klawisz wielofunkcyjny A służy do przenoszenia tekstu do nowej linii (NOWA LINIA) lub łączenia dwóch tekstów w tej samej linii (TA SAMA LINIA) Klawisz M (Shift) służy do przełączania między małymi i dużymi literami. Po wprowadzeniu danych naciśnij OK.
		Wykonaj tą samą czynność dla wszystkich tekstów. Z menu programowania tabeli tekstów można wyświetlić listę wszystkich zaprogramowanych tekstów naciskając klawisz wielofunkcyjny 🛆 LISTA. Po zaprogramowaniu wszystkich tekstów naciśnij OK aby wybrać Kontrola Klasy.
MENU 4 5 3 € → ESC	45- KONTROLA 1- Produkty 2- Tablica tekstów 3- Kontrola klasy Nie 4- Indeksy Nie 45- KONTROLA 1- Produkty 2- Tablica tekstów 3- Kontrola klasy Tak 4- Indeksy Tak	Parametr ten określa sposób kontroli klasy pochodzenia. Parametr ten używany jest do rozróżnienia produktów z pochodzeniem typu X od produktów z pochodzeniem typu Y. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programownia, następnie 4 Programowanie, i 5 Kontrola pochodzenia. Pojawi się podmenu kontroli pochodzenia. Wybierz 3 Kontrola klasy i naciśnij OK . Klawiszami €) wybierz TAK lub NIE. Naciśnij OK aby zatwierdzić dane. Po zaprogramowaniu danych naciśnij ESC aby opuścić to menu.
		4.5.4 Indeksy
MENU 4 5 4		Parametr ten łączy teksty od 31 do 50 z tablicą tekstów. Można zaprogramować maksymalnie 20 indeksów dla tekstów w tablicy tekstów. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programownia, następnie 4 Programowanie i 5 Kontrola pochodzenia. Pojawi się podmenu kontroli pochodzenia. Wybierz 4 Indeksy
ОК	45- KONTROLA	W parametrze tym wprowadź klasę lub typ produktu (Sekcja

- 45- KONTROLA 1- Produkty 2- Tablica tekstów 3- Kontrola klasy Nie 4- Indeksy
 W parametrze tym wprowadź klasę lub typ produktu (Sekcja 5.5.1, parameter TYP) aby połączyć z indeksem który ma być programowany i naciśnij OK.
 Dla linii tekstu w tablicy indeksów, wprowadź numer linii z tablicy teksów (0-200). Aby przejść do następnego indeksu naciśnij OK lub ♥.
- ESC Po zaprogramowaniu indeksów, naciśnij ESC

ΟΚ

4.5.5 Scan load class

Parametr ten określa skanowane produkty które będą powiązane z numerami indeksów (patrz rozdział 4.5.4) gdzie teksty są powiązane z tablicą tekstów.

Aby to wykonać, należy nacisnąć klawisz **MENU** aby wejść w tryb programowania, nacisnąć klawisz **4** Programowanie i **5** Kontrola pochodzenia. W podmenu Kontroli pochodzenia wybrać klawiszem ▶ punkt **5** SCAN LOAD CLASS i za pomocą klawiszy numerycznych wprowadzić numer indeksu który będzie powiązany ze skanowanym produktem.

4.5.6 NRA przekroczenie masy

Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie LS3000 aby odpowiednio reagowała na przekroczenie masy NRA.

Aby to wykonać, należy nacisnąć klawisz **MENU** aby wejść w tryb programowania, nacisnąć klawisz **4** Programowanie i **5** Kontrola pochodzenia. W podmenu Kontroli pochodzenia wybrać klawiszem **↓** punkt **6**. W punkcie tym dostępne są następujące funkcje:

-Ostrzeżenie (pojawi się informacja o przekroczonej masie NRA i pojawi się opcja wyboru drukowania bądź nie takiej etykiety)

-Zapobieganie (pojawi się informacja o przekroczonej masie NRA i etykieta ni ebędzie wydrukowana).

-Ignorowanie (masa NRA może być przekroczona i nie będzie żadnej reakcji).

Naciśnij **ESC** aby wyjść.

4.5.7 Przykład PLU z kontrolą pochodzenia

Teraz zdefiniujemy Artykuł z kontrolą pochodzenia i należący do typu.

Przykładowy *typ* odnosi się do artykułu należącego do pewnej *klasy*, jak: wołowina, ryby, owoce itp.

Seria LS-3000 zezwala zdefiniować 20 typów. Teraz zdefiniujemy typ 01 PLU 01.

Aby zdefiniować artykuł z kontrolą pochodzenia, należy ustalić następujące szczegóły:

-PLU jest z kontrolą pochodzenia (patrz rozdział 4.1.14 Kontrola pochodzenia).

-Klasa produktu (patrz rozdział 4.1.15.Klasa produktu).

-Numer produktu (patrz rozdział 4.1.16. Numer produktu).

Definiowane PLU jest klasy WOŁOWINA, a TYP należy do zwierzęcia z cechami charakterystycznymi jak: pochodzenie, wiek, miejsce chowu, itp.

Zakładamy, że programowane zwierze ma następującą charakterystykę:

- ⇒ Kod zwierzęcia:
- *⇒* Kraj uboju:
- → Kraj urodzenia:
- ⇒ Chowany:⇒ Wiek:

⇒ Ubity:

Hiszpania Hiszpania Nie określone 3 lata Hiszpania

123456

ESC

MENU

MENU

4 5 6

4 5 5 45- KONTROLA POCHODZ

45- KONTROLA POCHODZ

3- Kontrola klasv

5- Scan load class 6-Przekroczona masa NRA

4- Indeksv

Nie

Nie

2- Tabela tekstów

3- Kontrola klasy

5- Scan load class

4- Indeksy

Na początku, w tablicy tekstów należy wprowadzić teksty które będą charakterystyczne do opisu artykułu.

Teksty te należy wprowadzić w tablicy teksów następująco:

001	Kod zwierzęcia:
002	Kraj uboju:
003	Kraj urodzenia:
004	chowany:
005	Wiek:
006	Ubity w :

- 1. MENU 4 5 2.
- 2. Wprowadź kod tekstu (001, 002,...) i naciśnij OK .
- 3. Wpisz tekst i naciśnij OK .
- Aby zdefiniować następną linię tekstu należy nacisnąć klawisz OK I powtórzyć procedurę od pkt 2. Po zaprogramowaniu wszystkich linii naciśnij ESC aby wyjść.

Następnie, wybierz Indeksy i numer indeksu (patrz rozdział 4.7.4 Indeksy).

TABLICA INDEKSÓW 01	
1 – Tekst 31	001
2 – Tekst 32	002
3 – Tekst 33	003
4 – Tekst 34	004
5 – Tekst 35	005

- 1. MENU 4 5 4.
- 2. W MENU tym wprowadź klasę lub typ produktu (w naszym przypadku Typ 01).

Naciśnij **OK**.

- Wprowadź numery z tablicy tekstów związane z tekstami produktu. Aby przejść do następnej linii tekstu naciśnij
 OK .
- 4. Naciśnij ESC aby wyjść.

Ostatecznie, wybierz opis zwierzęcia jak poniżej:



- 1. MENU 4 5 1.
- 2. Wprowadź numer (1-99) i naciśnij OK.
- **3.** Zaprogramuj nazwę kodu (max 14 znaków). W tym celu naciśnij **1**, wprowadź nazwę kodu i naciśnij **OK**.
- **4.** Klawiszem ♥, wybierz Klasę, wprowadź numer klasy (dwucyfrowo) (tu Typ 01) i naciśnij OK.
- **5.** Naciśnij **OK** aby wprowadzić charakterystykę PLU z kontrolą pochodzenia *Typ* 01.

Ustawienie to dotyczy wszystkich PLU które należą do tej samej klasy.

UWAGA: Aby upewnić się, że teksty te będą drukowane na etykiecie, należy pola odpowiadające tym tekstom umieścić na etykiecie podczas programowania formatu etykiet.

Przykład:





MENU 4 6 OK	4-Programowanie 3- Formaty 4. Nagłówki 5- Kontrola pochodzenia 6- Prog. Mako PROGR. MAKR MAKRO[0] PROGR. MAKR MAKRO[1]	Etykieciarka LS3000 umożliwia zaprogramowanie do 8 makr. Marko, to wywołanie określonej funkcji klawiszanmi F1 ,, F8 . specjalnie zaprogramowaną sekwencją klaiwszy. Makro 1 jest przypisane do klawisza F1 , makro 2 do klawisza F2 itd. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania. Następnie naciśnij klawisz 4 Programowanie i 6 Programowanie Makr. Aby wejść w menu programowania Makr wprowadź numer marka (1 do 8) i naciśnij klawisz OK . Ukaże się opis i edycja makra.
	_PROGR. MAKR	4.6.1 <i>Opis</i>
ОК	1. Opis 2. Edycja Makra	Opis należy wybrać klawiszami ▲ ▲ i zatwierdzić klawiszem OK.
OK	1- Opis	Można wprowadzić 24 znaki alfanumeryczne do opisu makra. Po wprowadzeniu opisu naciśnij OK aby zapisać i wyjść z tego menu
V	DUZE TA SAMA LIN NOWA LINIA	Aby przejść do edycji Makra naciśnij klawisz ⊻ .
	1- Opis <makro 1=""> Duże Ta sama lin Nowa linia</makro>	
		4.6.2 Eydcja Makro
	PROGR. MAKR	Parametr ten określa sekwencje klawiszy zaprogramowane dla danej funkcji
ОК	2. Edycja Makr	Edycję makr należy wybrać klawiszami 🖍 🖳 i zatwierdzić klawiszem OK .
CTRL	PROG.MAKR MAKRO 1	Na wyświetlaczu wyświetli się sekwencja klawiszy opisująca daną funkcie.
MENU, OK, 1,	< > DUŻE CTRL	Przykład: Makro dla etykietowania artykułu 000001. Naciśnij klawisz CTRL aż zniknie znacznik CTRL z wyświetlacza.
	PROG.MAKR	W linii edycji naciśnij kolejno klawisze: MENU, OK, 1, OK, OK. Naciśnii popownie CTRL
OK	<pre>< MEN, INT,1,INT, INT > DUŻE CTRL</pre>	Naciśnij klawisz OK aby zachować dane.

4.6 **PROGRAMOWANIE MAKRO (4 6)**

Aby wprowadzić do makra klawisze **OK** i **ESC**, konieczne jest naciśnięcie poprzednio klawisza **CTRL** (aby nie było znacznika CTRL na wyświetlaczu). W przeciwnym przypadku klawisz **OK** wyjdzie i zapisze dane a klawisz **ESC** wyjdzie bez zapisu z programowania.

SERIA LS-3000

4.6.3 Kopiuj Makro

MENU 6 A OK	4-Programowanie 3- Formaty 4. Nagłówki 5- Kontrola pochodzenia 6- Prog. Makr PROGR. Makr MAKRO[1] KOPIUJ USUŃ 1 – MAKRO 1 Kopiuj do MAKRO[2]	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania a następnie 4 Programowanie i 6 Programowanie MAKR . Pojawi się menu programowania Makr. Wprowadź numer makra które ma być kopiowane (1 cyfra). Naciśnij klawisz wielofunkcyjny A KOPIUJ. Wyświetli się KOPIUJ DO MAKRO []. Wprowadź numer docelowy makra. Naciśnij klawisz OK . Etykieciarka wyświetli komunikat MAKRO SKOPIOWANE.
		4.6.4 Usuń Makro
<u>мени</u> 4 6 Д	4-Programowanie 3- Formaty 4. Nagłówki 5- Kontrola pochodzenia 6- Prog. Makr PROGR. MAKR MAKRO[1] KOPIUJ USUŃ	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania. Wybierz 4 Programowanie, i 6 Programowanie MAKR . Pojawi się menu programowania Makr. Wprowadź numer makra które ma być usunięte (1 cyfra). Naciśnij klawisz wielofunkcyjny A USUŃ, i wyświetli się komunikat MAKRO SKASOWANE.
	MAKRO SKASOWANE	4.7 PORGRAMOWANIE KLIENTA (47)
		Etykieciarka LS-3000 umożliwia zaprogramowanie do 1000 klientów i drukowanie ich na etykiecie.
MENU 4 7 OK	4-Programowanie 4. Nagłówki 5- Kontrola pochodzenia 6- Prog. Makr 7- Prog.Klientów	Następnie naciśnij klawisz A Programowanie i 7 Programowanie klientów. Wprowadź numer klienta i naciśnij OK. Każdy klient może być opisany przez pola: Nazwa klienta Adres Miasto Dzielnica. Kraj Telefon. Fax. Kod pocztowy. Osoba kontaktu. Trasa Tekst. Format etykiety klienta.
ОК		EAN klienta.

ОΚ

Procedura wprowadzania tekstów jest następująca: Naciśnij **OK**, a etykieciarka wejdzie w tryb edycji tekstów. Tekst wprowadza się używając klawiszy alfanumerycznych.

W trybie edycji tekstu klawisz wielofunkcyjny A służy do przenoszenia tekstu do nowej linii (NOWA LINIA) lub łączenia dwóch tekstów w tej samej linii (TA SAMA LINIA).

Klawisz 🕅 (Shift) służy do przełączania między małymi i dużymi literami.

Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub ♥.

Aby pizejse do nasiępnego pola na	
	Nazwa klieta
Tekst alfanumeryczny, 24 znaki.	Adres
Tekst alfanumeryczny, 24 znaki.	
Tekst alfanumeryczny, 24 znaki.	Miasto
	Dzielnica
Tekst alfanumeryczny, 24 znaki.	Kraj
Tekst alfanumeryczny, 20 znaki.	Tolofon
Tekst alfanumeryczny, 12 znaków.	Telefon
Taket alfanumaryozny, 12 znaków	Fax
	Kod pocztowy
Tekst alfanumeryczny, 8 znaków.	Osoba kontakru
Tekst alfanumeryczny, 24 znaki.	CSCD4 Kontaki a
Tekst alfanumervczny, 2 znaki,	Trasa
	Tekst
Tekst alfanumeryczny, 24 znaki.	Format etykiety klienta
Dwu cyfrowy numer.	Kad FAN Works
Tekst alfanumeryczny, 12 znaków.(P	Patrz rozdz. 4.1.11 Kod EAN)

4.7.1 Kopiowanie klienta

MENU 4 7	4-Programowanie 4. Nagłówki 5- Kontrola pochodzenia 6- Prog. MAKR 7- Prog.klientów	Naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania. Następnie naciśnij klawisz 4 Programowanie i 7 Programowanie klientów. Wprowadź numer klienta, który będzie kopiowany (5 cyfr). Naciśnij klawisz wielofunkcyjny A KOPIUJ. Pojawi się komunikat
	KLIENT [1111]] KOPIUJ DO KLIENT [2222]	KOPIUJ DO i wtedy należy podać kod klienta docelowego. Po skopiowaniu klienta pojawi się komunikat KLIENT SKOPIOWANY. 4.7.2 Usuwanie klienta
MENU	KLIENT SKOPIOWANY 4-Programowanie	Naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania. Następnie naciśnij klawisz 4 Programowanie i 7 Programowanie klientów.
4 7 1111	4. Nagiówki 5- Kontrola pochodzenia 6- Prog. MAKR 7- Prog.klientów	Wprowadź numer klienta, który będzie kopiowany (5 cyfr). Naciśnij klawisz wielofunkcyjny A USUŃ. Pojawi się komunikat "NA PEWNO?". Naciśnij klawisz wielofunkcyjny A TAK. Po usuniecju klienta pojawi się komunikat KLIENT USUNIETY.
Д ТАК	KLIENT USUNIĘTY	
		4.7.3 Lista klientów
MENU 4 7 A LISTA	4-Programowanie 4. Nagłówki 5- Kontrola pochodzenia 6- Prog. MAKR 7- Prog.klientów	Naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania. Następnie naciśnij klawisz 4 Programowanie i 7 Programowanie klientów.
-	10001] KLIENT1 [0002] KLIENT2	Naciśnij klawisz wielofunkcyjny 🛆 LISTA. Pojawi się lista klientów

4.8 **RECEPTURY (4 8)**



zapisanych w pamięci.

4.8.1 Tytuł receptury

↑ ↓
ОК
ОК
$\mathbf{\Psi}$

OK

Δ

Δ

Т	vtuł	receptu	ιrv	[00)1]	F
<				>		Ľ
D	UŻE			 •		v
ΤA	SA	NOW				
						 F

TASA NOWAL SKŁA INNA BEZ PRZE

Tekst receptury

DUŻI

[001]

4.8.2 Tekst receptury

Przejdź klawiszami \Lambda 🖳 do **Tekst receptury** i naciśnij **OK** . Do opisu można użyć co 1000 znaków alfanumerycznych.

W trybie edycji tekstu klawisz wielofunkcyjny A służy do przenoszenia tekstu do nowej linii (NOWA LINIA), łączenia tekstów w tej samej linii (TA SAMA LINIA), wprowadzania składnika (SKŁADNIK), wprowadzanie składników bez przecinka (BEZ PRZECINKA). Klawisz INNA LINIA oznacza brak łączenia składnika z następną linią tekstu.

Klawisz 🕅 (Shift) służy do przełączania między małymi i dużymi literami.

Aby wprowadzić składniki, naciśnij klawisz wielofunkcyjny SKŁADNIK , i wprowadź kod 4 znakowy składnika. Dostępne są 4000 składniki opisane w załączniku 1. Każdy składnik z zajmuje tylko 2 znaki w pamięci, dlatego możliwe jest umieszczenie nawet 500 składników, bez względu na ich długość.

ОК	Naciśnij OK aby zachować dane.
ESC	Naciśnij ESC aby wyjść.

4.8.3 Kopiowanie receptury

		Jeśli przepisy są podobne do siebie to można skopiować jeden
		przepis do drugiego i zrobić zmiany w nowym.
MENU	(48) RECEPTURY	Naciśnij klawisz MENU, aby wejść w tryb programowania.
		Następnie naciśnij klawisz 4 Programowanie i 8 Programowanie
4	Kopiuj usuń lista	przepisów.
8		Wprowadź numer przepisu który będzie kopiowany.
		Naciśnij klawisz wielofunkcyjny 🛕 KOPIUJ.
	_001 – RECEPTURA 1	Wprowadź numer docelowy przepisu.
	KOPIUJ DO Kod 10021	Naciśnij OK
ОК	1.00. [002]	Po skopiowaniu przepisu pojawi się komunikat RECEPTURA
		SKOPIOWANA
		Jeśli wprowadzony zostanie numer docelowy który już istnieje,
		pojawi się komunikat "RECEPTURA JUŻ ISTNIEJE"

RECEP. SKOPIO

4.8.4 Usuwanie Receptury

		Mozna usunąc dowolny przepis.
MENU 4	(43) RECEPTURY Kod [001] KOPIUJ USUŃ LISTA	Naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania. Następnie naciśnij klawisz 4 Programowanie i 8 Programowanie receptury.
	001 – RECEPTURA 1 USUN RECEPTURĘ NA PEWNO ? TAK NIE	Wprowadź numer przepisu do usunięcia. Naciśnij klawisz wielofunkcyjny 🛕 USUŃ. Wyświetli się komunikat NA PEWNO?
		Naciśnij 🛕 TAK.
	ECEPT. USUNIĘTA	Wyświetli się komunikat "RECEPTURA USUNIĘTA".
		4.8.5 Lista receptur
		 4.8.5 Lista receptur Można wyświetlić na wyświetlaczu listę numerów przepisów.
MENU 4	(48) RECEPTURY Kod. [001] KOPIU USUŃ LISTA	 4.8.5 Lista receptur Można wyświetlić na wyświetlaczu listę numerów przepisów. Naciśnij klawisz MENU, aby wejść w tryb programowania. Następnie naciśnij klawisz 4 Programowanie i 8 Programowanie przepisów.
MENU 4 8	(48) RECEPTURY Kod. [001] KOPIU USUŃ LISTA	 4.8.5 Lista receptur Można wyświetlić na wyświetlaczu listę numerów przepisów. Naciśnij klawisz MENU, aby wejść w tryb programowania. Następnie naciśnij klawisz 4 Programowanie i 8 Programowanie przepisów. Naciśnij klawisz wielofunkcyjny 4 LISTA

4.9 PRZECHOWYWANIE (4 9)

Można zaprogramować do 100 przepisów na przechowywanie, o długości do 1000 znaków, które mogą być drukowane na (49) PRZECHOWYWANIE etykiecie. Kod [001] Przechowywanie może zawierać tekst, składniki lub kombinację MENU KOPIUJ USUŃ LISTA ich obu. 4 9 Naciśnij klawisz MENU, aby wejść w tryb programowania. Następnie naciśnij klawisz 4 Programowanie i 9 Programowanie Prog. przechowywanie 1 – Tytuł przechowywania Przechowywanie. 2 - Tekst przechowywania OK Wprowadź numer przechowywania i naciśnij OK . Pojawi się opcja: tytuł przechowywania i tekst przechowywania.

↑ ↓

OK

ΟK ł

↑ ↓

DUŻE

TASA NOWA

4.9.1 Tytuł przechowywania Przejdź klawiszami \Lambda 🖤 do Tytuł Przechowywania i naciśnij Tytuł przechowywania [001] OK . Do opisu można użyć 24 znaki alfanumeryczne. Po > wprowadzeniu nazwy naciśnij OK . Aby przejść do tekstu przepisu naciśnij klawisz 🗸 4.9.2 Tekst przechowywania

Przejdź klawiszami \Lambda 🔰 do Tekst Przechowywania i naciśnij OK .

Do opisu można użyć do 1000 znaków alfanumerycznych.

Tekst przechowywania W trybie edycji tekstu klawisz wielofunkcyjny A służy do OK przenoszenia tekstu do nowej linii (NOWA LINIA), łączenia DUŻE tekstów w tej samej linii (TA SAMA LINIA), wprowadzania TASA NOWA SKŁ INNA BEZPRZ składnika (SKŁADNIK), wprowadzanie składników bez przecinka (BEZ PRZECINKA). Klawisz INNA LINIA oznacza brak łączenia składnika z następną linią tekstu.

> Klawisz 11 (Shift) służy do przełączania między małymi i dużymi literami.

> Aby wprowadzić składniki, naciśnij klawisz wielofunkcyjny SKŁADNIK A, i wprowadź kod 4 znakowy składnika. Dostępne są 4000 składniki opisane w załączniku 1. Każdy składnik z zajmuje tylko 2 znaki w pamięci, dlatego możliwe jest umieszczenie nawet 500 składników, bez względu na ich długość.

OK Aby zachować naciśnij OK , aby wyjść naciśnij ESC. ESC

4.9.3 Kopiowanie przechowywania

Jeśli przepisy przechowywania są podobne do siebie to można skopiować jeden przepis do drugiego i zrobić zmiany w nowym.

MENU	(49) PRZECHOWYWANIE	Naciśnij klawisz MENU, aby wejść w tryb programowania.
4		Następnie naciśnij klawisz 4 Programowanie i 9
	KOPIUJ KOPIUJ KOPIUJ	Przechowywanie.
9		Wprowadź numer przepisu przechowywania który będzie
		kopiowany.
	_001 – PRZECHOWYWANIE1 _	Naciśnij klawisz wielofunkcyjny 🛕 KOPIUJ.
		Wprowadź numer docelowy przepisu.
		Naciśnij OK
		Po skopiowaniu przepisu pojawi się komunikat
UK		PRZECHOWYWANIE SKOPIOWANE
		Jeśli wprowadzony zostanie numer docelowy który już istnieje,
		pojawi się komunikat "PRZECHOWYWANIE JUZ ISTNIEJE"
	PRZECHOWYWA	

4.9.4 Usuń przechowywanie



MENU 4	(49) PR Kod. [0	ZECHOWYV 01]	VANIE
9	KOPIUJ	KOPIUJ	KOPI
\Lambda LISTA			

KOPIU

Można wyświetlić na wyświetlaczu listę numerów przepisów przechowywania.

Naciśnij klawisz MENU, aby wejść w tryb programowania. Następnie naciśnij klawisz 4 Programowanie i 9 Programowanie przepisów.

Naciśnij klawisz wielofunkcyjny A LISTA

Lista przepisów przechowywania wyświetli się na wyświetlaczu

4.10 **ĆWIARTOWANIE** (4 10)

Jest to konstruktor automatycznego etykietowania partii zwierząt.

Można zaprogramować do 100 Ćwiartek i w każdym do 100 linii. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz **MENU**, aby wejść w tryb programowania. Następnie wybierz 4 Programowanie klawiszami 🖤 🎓 wyszukaj parametru 10 ĆWIARTOWANIE. Na wyświetlaczu pojawi się prośba o podanie numeru zamówienia które ma być programowane.

Można go wybrac na dwa sposoby:

- Naciśnij wielofunkcyjny A GOTOWY aby wyświetlić listę zaprogramowanych zamówień. Aby edytować dane zamówienie należy wybrać je klawiszemi V 🛧 i zatwierdzić OK.

-Wprowadź numer zamówienia i naciśnij OK. Jeśli zamówienie istnieje to pojawią się informacje o tym zamówieniu, a jeśli nie istnieje to pojawią się puste zamówienia.

Po wprowadzniu kodu, pojawi się menu do programowania następujących parametrów:

- 1. Identyfikator ćwiartowania
- 2. Data ćwiartowania.
- 3. Kod klienta.
- 4. Linia edycyjna.

Po zaprogramowaniu wszystkich pól, naciśnij ESC aby wyjść z trybu programowania.



MENU



ESC

Identyfikacja

Działa to tak samo jak identyfikacja zamówienia (patrz. rodz..4.2.1).

Data

Działa to tak samo jak identyfikacja zamówienia (patrz. rodz...4.2.2).

Kod klienta

Działa to tak samo jak identyfikacja zamówienia (patrz. rodz..4.2.3).

Linie

Działa to tak samo jak identyfikacja zamówienia (patrz. rodz...4.2.4).

Kopiuj ćwiartowanie

Działa to tak samo jak identyfikacja zamówienia (patrz. rodz...4.2.5).

Usuń ćwiartowanie

Działa to tak samo jak identyfikacja zamówienia (patrz. rodz...4.2.6).

4.11 KLASYIFIKACJA (4 11)

Parametr ten rozróżnia różne zakresy mas i łączy je z odpowiednim tekstem. Można zaprogramować do 6 poziomów mas.

Tekst będzie drukowany w polu 69, zgodnie z ustawionym zakresem masy.

Aby zaprogramować klasyfikator masy, naciśnij **MENU** 4 i wybierz parametr 11. Wprowadź masę pierwszego poziomu przy pomocy klawiszy numerycznych i naciśnij **OK**

Przejdź do edycji tekstu poziomu pierwszego i naciśnij OK

W trybie edycji tekstu klawisz wielofunkcyjny <u>A</u>służy do przenoszenia tekstu do nowej linii (NOWA LINIA), łączenia tekstów w tej samej linii (TA SAMA LINIA). Po wprowadzeniu tekstu naciśnij **OK** aby wyjść.

Jeśli potrzebne jest mniej niż 6 poziomów, wprowadź 0 kg w następnym poziomie aby zakończyć proces.

Naciśnij **ESC** aby wyjść do głównego menu.

Przykład:

Poziom 1: 1,000kg Poziom 2: 2,000kg Poziom 3: 3,000kg Poziom 4: 4,000kg Poziom 5: 0,000kg Poziom 6: 0,000kg

Artykuł z masą 2,500 kg będzie drukowany z tekstem powiązanym z poziomem 3 w polu 69. Masa 3 kg będzie drukowana z tekstem 4 a PLU o masie 4 kg lub więcej z poziomu 5.

MENU 4 11	4-Programowanie 9. Konserwacja 10- Ćwiartowanie 11- Klasyfikacja
 OK	4 11-KLASYFIKCJA 1 – Pozim masy 1 00.000 2 - Tekst poziomu 1 3 – Masa poziom2 00.000
A NOWA	4 - Tekst poziomu 2 4 11- KLASYFIKCJA 4 11- KLASYFIKCJA 1 - Pozim masy 1 00.000 2 - Teket poziorev 1
	3 – Masa poziom2 00.000
ESC	4 11- KLASYFIKCJA Tekst 1 < > CAP
	TA SAMA LIN NOWA LINIA

4.12 RODZINA (4 12)

Ten typ programowania wybiera i drukuje jeden artykuł w zależności od jego masy.

MENU 4 12

12 -Rodzina

 4-Programowanie
 Aby zaprogramować rodzinę należy:

 9. Konserwacja
 Naciśnij klawisz MENU aby wejść do menu. Naciśnij klawisz 4

 10. Ćwiartowanie
 Aby zaprogramować rodzinę należy:

 11. Klasyfikacja
 Aby wejść w tryb programowania.

Naciśnij **12** aby wejść w programowanie rodziny i wporowadź następujące dane:

Kod: od 01 do 60

Nazwa: 24-znaki do identyfikacji rodziny.

PLU 0: Kod inicjacji rodziny.

- Waga 1: jeśli ta waga zostanie przekroczona, zostaniesz przesunięty do następnego artykułu.
- PLU 1: kod artykułu w przypadku, gdy zostanie przekroczona masa poprzedniego

Do 10 par ważenia – PLU.

Naciśnij ESC aby wyjść do głównego menu.

(Patrz 5.4.26 tryb rodziny)

Przykład:

Kod	10
Nazwa	Rodzina 10
PLU 0:	000001
Masa 1:	00.100
PLU 1:	000003
Masa 2:	01.500
PLU 2:	000010
Masa 3:	000000
PLU 3:	00.000

Jeśli masa jest między 0 i 100 gr., zostanie wybrany i wydrukowany PLU 0 (cod. 000001). Jeśli masa jest pomiędzy 100 i 1500 gr., wydrukowany zostanie PLU 1 (kod. 000003) i tak dalej.

ESC

5 KONFIGURACJA (5)

52.Drukuj zamówienia 3.Zbircze artykułu 4.Programowaniepoprawnej pracy etykieciarki. Naciśnij klawiszMENU, aby wejść w tryb5. KONFIGURACIANastępnie naciśnij klawisz5. Konfiguracja.	programowania.
5- KONFIGURACJA 1- Data i czas Pojawi się menu konfiguracji etykieciarki.	
 ²- Formaty globalne ³- Formaty daty ⁴-Drukarka Marka Aby wybrać dana opcje nacjśnii OK gdy opcja jest t 	pcjami. podświetlopa

5.1 DATA I CZAS (5 1)

W tym menu można ustawić datę i czas wewnętrznego zegara etykieciarki.

	_5- KONFIGURACJA 1- Data i czas	5.1.1 <i>D</i> a	ta
MENU 5	2- Formaty globalne 3- Formaty daty 4-Drukarka	Naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania. Naciśnij klawisz <mark>5</mark> Konfiguracja	
1	51- KONF DATA/CZAS 1- Data 2- Godzina	Naciśnij 1 Data i Czas Naciśnij 1 Data. Wprowadź dzień, miesiąc, rok i zatwierdź klawiszem OK . Klawis:	ze
OK ESC	_51- KONF DATA/CZAS 1- Dzień 01 2- Miesiąc 11 3- Rok 03	▲ Służą do przechodzenia między cyframi daty. Naciśnij ESC aby wyjść.	
	o Hok oo	5.1.2 CZ	as
MENU 5 1 2	51- KONF DATA/CZAS 1- DATA 2- CZAS	Naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania. Naciśnij klawisz 5 Konfiguracja Naciśnij 1 Data i Czas Naciśnij 2 Czas	
OK ESC	51- KONF DATA/CZAS 1- Dzień 01 2- Miesiąc 11 3- Rok 03	Wprowadź godzinę, minutę i sekundę i zatwierdź klawiszem OK Klawisze 承 ♥ służą do przechodzenia między cyframi czasu. Naciśnij ESC aby wyjść.].

		5.2 FORMATY GLOBALNE (5 2)
	MENU GŁÓWNE 2.Drukuj zamówienia	W menu tym programuje się ustawienia dotyczące drukarki i
MENU	3.Zbircze artykułu 4.Programowanie	drukowania.
5	_5. KONFIGURACJA	Naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania.
2	5- KONFIGURACJA	Nacisnij klawisz 5 Konfiguracja.
ОК	1- Data i Godzina 2- Formaty globalne	
	3- Formaty daty 4-Drukarka	Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub 🕊 .
	52- KONFIG FORMATÓW 1- Format etykiety 00 2- Format zbiorczych 00 3- Format pozionu 1 00	5.2.1 Format etykiety W menu tym ustawia się domyślny numer etykiety który będzie drukowany. Do wyboru jest 50 formatów etykiet i będą one drukowane w zależności od ustawień: $0' \Rightarrow$ etykieta będzie drukowana wg numeru ustawionego podczas programowania PLU.
	4-Format poziomu 2 00	Jeśli format etykiety w PLU jest ustawiona na '0' wtedy domyślnym formatem będzie '1'.
		Od '1' do '20' ⇒ etykieta będzie drukowana wg formatu zaprogramowanego przez producenta i niezależnie od wybranego formatu podczas programowania PLU.
		Od '21' do '50' ⇒ etykieta będzie drukowana wg formatu
		niezależnie od wybranego formatu podczas programowania PLU.
OK	52- KONFIG FORMATÓW	Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego pola.
ON	1- Format etykiety 00 2- Format zbiorczych 00 3- Format poziomu 1 00	5.2.2 Format etykiety zbiorczej
	4-Format poziomu 2 00	W menu tym wybiera się format etykiety (od 0 do 50) dla etykiety zbiorczej poziomu 1. Jeśli zostanie wybrany numer 0 to format etykiety będzie taki sam jak dla normalnej etykiety.
ОК	52- KONFIG FORMATÓW	Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego pola
	2- Format zbiorczych 00	5.2.3 Format poziom 1
	4-Format poziomu 2 00	W menu tym wybiera się format etykiety (od 0 do 50) dla etykiety zbiorczej. Jeśli zostanie wybrany numer 0 to format etykiety będzie taki sam jak dla normalnej etykiety.
ОК		Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego pola 5.2.4 <i>Format poziomu</i> 2
	P2- KONFIG: FORMATOW1- Format etykiety002- Format zbiorczych003- Format poziom 1004-Format poziom 200	W menu tym wybiera się format etykiety (od 0 do 50) dla etykiety zbiorczej poziomu 2. Jeśli zostanie wybrany numer 0 to format etykiety będzie taki sam jak dla normalnej etykiety. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego pola.
UN	52- KONFIG. FORMATÓW2- Format zbiorczych003- Format poziom 1004-Format poziom 2005-Format poziom 300	

5.2.5 Format poziom 3

52- KONFIG FORMAT	ÓW –
1- Format etykiety	00
2- Format zbiorczych	00
3- Format poziom 1	00
_4-Format poziom 2	00

W menu tym wybiera się format etykiety (od 0 do 50) dla etykiety zbiorczej poziomu 3. Jeśli zostanie wybrany numer 0 to format etykiety będzie taki sam jak dla normalnej etykiety.

Naciśnij **OK** aby zachować dane i przejść do następnego pola.

5.2.6 Format zbiorczy klienta

ΟΚ

ΟΚ



W menu tym wybiera się format etykiety (od 0 do 50) dla etykiety zbiorczej powiązanej z klientem.

Naciśnij **OK** aby zachować dane i przejść do następnego pola.

5.3 FORMATY DATY (5 3)

MENU 5 3 OK	MENU GŁÓWNE 2.Drukuj zamówienie 3.Zbiorcze artykuły 4.Programowanie 5. KONFIGURACJA 5. KONFIGURACJA 1. Data i godzina 2. Formaty globalne 3. Formaty daty 4.Drukarka	W m Nacis Nacis Nacis Nacis Nacis Aby p	enu tym programuje etykiecie. śnij <u>MENU</u> . śnij 5 Konfiguracja. śnij <u>OK</u> śnij <u>OK</u> brzejść do następne	e się fo	rmat daty la naciśnij	r jaki będzie drukowany na j OK lub ႃ .
	53- KONFIGURACJA DATY	IVIOZI	we są nasiępujące	lonna	ly ualy.	D = i a + i + i = a + a = a + a = a + a + a + a + a + a
	1 – Format daty pakow. 00 2 – For.daty przydatności 00 3 – For.daty dodatkowej 00	0	DD.MM.RR		D	Dzien tygodnia (4)
	4- For. Daty zamrożenia 00	1	DD.MMM.RR		DD	Dzień miesiąca (19)
		2	MMM.RR		DDD	Dzień roku (325)
		3	MM.DD.RR		MM	Miesiąc (11)
		4	DD.MMM		MMM	Miesiąc literami (STY)
		5	WW D		MMMM	Miesiąc (Styczeń)
		6	DD-MM-RRRR		YY	Rok (01)
		7	DD MMM RRRR		ΥΥΥΥ	Rok (2001)
		8	DDD		SS	Tydzień (25)
		9	YY MM DD		WW	Tydzień roku (52)
		10	DDD/RRRR			
		11	WW			
		12	RRRR.MM.DD			
		13	RRRR/MM/DD			
		14	RRRR.MMMM.D D			
		15	RRRR.MMM.DD			
				1		

Tabela 6.3



Wybierz format daty pakowania zgodnie z tabela 5.3. Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub Ψ . 00

5.3.2 Format daty przydatności

Wybierz format daty przydatności zgodnie z tabelą 6.3. Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub V.

> 5.3.3 Format dodatkowej daty

Wybierz format dodatkowej daty zgodnie z tabela 6.3. Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub V

5.3.4 Format daty zamrożenia

Wybierz format daty zmrożenia zgodnie z tabelą 5.3. Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub | .

5.3.5 Data dodatkowa

Pole to używane jest w zależności od potrzeby. Można wprowadzić ilość dni od daty pakowania i data będzie automatycznie modyfikowana, lub wprowadzić stałą datę. Dla stałej daty używa się 6 cyfr w postaci ddmmrr a dla ilości dni używa się 4 cyfr. Jeśli w polu tym będzie wpisane zero, to nie będzie ono drukowane na etykiecie. Naciśnij Ok aby zachować. Naciśnij ESC aby wyjść.

5.3.6 Data zamrożenia

Data zamrożenia może być wpisana jako stały format (ddmmrr) np. 190203 lub w postaci liczby dni liczonych od daty bieżącej (np. 5 oznacza liczbę pięciu dni dziś).

Naciśnij Ok aby zachować dane.

```
Naciśnij ESC aby wyjść.
```

DRUKARKA (54) 5.4

W menu tym programuje się wszystkie parametry dotyczące konfiguracji drukarki.

Naciśnij MENU. Naciśnij 5 Konfiguracja Naciśnij **ok** Naciśnij 4 Drukarka Naciśnij **ok** 1- Data i godzina 2- Formaty globalne Aby przejść do następnego pola naciśnij OK lub Ψ . 3- Formaty daty

5.4.1 Centrowanie tekstu



4- Drukarka

Po włączeniu automatycznego centrowania, wszystkie linie tekstu które nie są numeryczne jak nazwa czy nagłówki będą wyrównane w poziomie. Jeśli litery są zbyt duże i nazwa nie

5 4

MENU

Programowanie 5. KONFIGURACJA 5- KONFIGURACJA

MENU GŁÓWNE 2. Druku zamówienia 3. Zbiorcze artykułu

LIA DAT 00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Format daty pakow

2 – For.daty przydatności

3 – For.daty dodatkowej

53- KONFIGURACJA DATY

For, daty pakowania 2 - For. daty przydatnosci

3 - For.datv dodatkowei

4- For. Daty zamrożenia

53- KONFIGURACJA DATY

2 - For. daty przydatności 00

3 – For daty dodatkowej 00 4- For. Daty zamrożenia

53- KONFIGURACJA DATY

– For. daty przydatności 00

1 - For. daty pakowania

3 - For daty dodatkowej

4- For. Daty zamrożenia

3

53- KONFIGURACJA DATY

For. daty przydatności

- For. Daty dodatkowej

53- KONFIGURACJA DATY

3 - For. Daty dodatkowei 4--For.daty zamrożenia

5- Data dodatkowa

6- Data zamrożenia

4- -For. Daty zamrożenia

5- Data dodatkowa

1 - For. daty pakowania

4- For. Daty zamrożenia

OK lub 🗸

OK lub 🗸

OK lub ↓

OK

οκ

ESC

mieści się w linii, to litery zostaną automatycznie zmniejszone aby dopasować do wielkości dostępnego pola. Jeśli automatyczne centrowanie tekstu nie będzie wybrane, to tekst który nie mieści się w linii zostanie obcięty.

Aby wybrać Tak lub Nie w opcji centrowania należy użyć klawisza →.

Aby przejść do następnego pola naciśnij OK

5.4.2 Tryb etykiet



W menu tym można wybrać tryb pracy etykiet. Można wybrać tryby pracy: ręczny, automatyczny i ciągły.

Tryb ręczny: należy nacisnąć klawisz OK aby wydrukować etykietę. Tryb automatyczny: etykieta zostanie wydrukowana gdy ustabilizuje się masa towaru na szalce. Tryb ciągły: można wprowadzić określoną liczbę etykiet do wydrukowania z czasem opóźnienia zaprogramowanym miedzy każdym wydrukiem. Naciskając klawisz
można wybierać kolejne tryby pracy. Aby przejść do następnego pola naciśnij OK

5.4.2.1 Dvnamicznv

Ten tryb pracy ma zastosowanie dla wszystkich typów artykułów. Podczas ważenia towar nie zatrzymuje się na pasie ważącym

5.4.2.2 Reczny

Ten tryb pracy ma zastosowanie dla wszystkich typów artykułów. Etykieta bedzie wydrukowana po naciśnieciu klawisza **OK**

5.4.2.3 Automatyczny - ważenie statyczne

Ten tryb pracy ma zastosowanie tylko dla artykułów ważonych. Towar zatrzymuje się na pasie ważącym na czas potrzebny do ustabilizowania masy.

5.4.2.4 Ciagly

Ten tryb pracy ma zastosowanie tylko dla artykułów nie ważonych. Można wydrukować w sposób ciągły określoną liczbę etykiet z zaprogramowanym opóźnieniem między każdym wydrukiem. (patrz rozdział 5.4.3 Opóźnienia).

5.4.3 Opóźnienie

Parametr ten określa w sekundach czas opóźnienia między wydrukiem kolejnych etykiet w trybie ciągłym. Możliwe są KONFIGURACJA następujące wartości:

- 0. Bez opóźnienia
- 1. Ilość sekund opóźnienia.

Aby przejść do następnego pola naciśnij **OK**.

5.4.4 Kontrast

5.4.5

Opto

Parametr ten (0 do 9) decyduje o poziomie kontrastu wydruku etykiet. Wprowadź wymaganą wartość (domyślnie 5). Prędkość wydruku zależy od ustawień kontrastu tj. im wiekszy kontrast tym mniejsza szybkość drukowania. (Patrz rozdział 5.4.19 PRĘDKOŚĆ). Naciśnij **OK** aby przejść do następnego parametru.

 $\mathbf{\Lambda}$

OK

OK



1– Centrowanie tekstów NIE

1- Centrowanie tekstów

Ręczny

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

0

5

NIF

Ręczny

0

5

80

3 etykieta

2- Tryb etykiety

2- Tryb etykiety

Opóźnienie

 Czujnik opto Odległość wyjścia

7 – NAGŁÓWEK

8 – Typ papieru

–Kontrast

3- Opóźnienie

4 - Kontrast

W tym ustawieniu można zobaczyć wartości odczytu czujnika optycznego z papieru podkładowego i etykiety oraz ustalić granicę.

OK

οκ

OK



545 – TEST OPTO 2- Granica

Brak papieru

4 - Trvb

200

Normalny

070

OK

OK

Naciskając klawisz OK można zobaczyć wartości odczytu i ustalić granice.

5.4.5.1 Odczyt

545 – TEST OPTO 225 1- Odczvl 2 - Granica 200 3.-Brak papieru 070

200

Podczas odczytu można sprawdza się wartość czujnika optycznego na papierze podkładowym i etykiecie. Naciśnij $|\mathbf{1}|$ aby zaprogramować granice.

5.4.5.2 Granica

Granica jest to średnia wartość z odczytu papieru podkładowego i Granice wprowadza etykiety. się używajac klawiszy numerycznych.

Naciśnij **OK** aby przejść do następnego parametru.

5.4.5.3 Brak papieru

Jest wartość, poniżej której maszyna będzie pokazywać brak papieru.

Naciśnij **OK** aby przejść do następnego parametru.

5.4.5.4 Tryb

Parametr ten jest używany do wykrywania papieru z przerwami lub z czarnym znakiem (tryb normalny lub odwrócony). Naciśnij klawisz → aby wybrać pomiędzy NORMALNY i ODWÓRCONY.

Normalny: papier jest wykrywany jeśli odczyty czujnika mieszczą się w granicy określonej w pkt. Granica. Poza granicami występuje bład papieru.

Odwrócony: papier jest wykrywany jeśli odczyty czujnika mieszczą się w granicy określonej w pkt. Granica. Poza granicami występuje bład papieru. Naciśnij ESC aby wyjść.

5.4.6 Odległość wyjścia

ΟΚ

ΟΚ

≯

ESC



KONFIGURACJA

80

3

80

3

etvkieta

Parametr ten określa odległość wysunięcia etykiety po wydrukowaniu, aby można ją było swobodnie odbierać. Parametr ten można zmieniać w zakresie od 0 do 100 (typowa wartość to 50-60).Naciśnij **OK** aby przejść do następnego parametru.

5.4.7 Nagłówek

Parametr ten dotyczy zarówno trybu pracy z etykietami jak i paragonem i może przyjmować wartości od 0 do 3 z następującym znaczeniem:

'0' -cofa do tyłu i nie drukuje nagłówka.

- '1' -pozostawia puste pole w miejscu nagłówka
- 2' cofa do tyłu i drukuje nagłówek

'3' -Nagłówek PLU drukuje się na następnej etykiecie

Wprowadź wymaganą wartość jako cyfrę od 0 do 3. Naciśnij **OK** aby przejść do następnego parametru

UWAGA: W przypadku wybrania nagłówka 2

- Wyłącz kontrolę wyjścia etykiety (patrz 5.4.14)

_ Nie używaj trybu termotansferowego. Używaj trybu termicznego. (patrz 5.4.12)

Naciskając klawisz
można wybrać pomiędzy papierem ciągłym

5.4.8 Tvp papieru Parametr ten określa z jakim typem papieru pracuje drukarka.



Czuinik opto

7 – NAGŁÓWEK

8 – Typ papieru

Odległość wyiścia

6

i etykietowym.

Naciśnij **OK** aby przejść do następnego parametru.

5.4.9 Centrowanie etykiety



Parametrem tym można opuścić w pionie pole drukowania z bardzo niewielkim skokiem. Możliwe są wartości od 0 do 63. Domyślna wartość wynosi 30. Wprowadź wartość pomiędzy 0 a 63.

OK

Naciśnij **OK** aby przejść do następnego parametru 5.4.10 Odległość opto głowica Parametrem tym można wyśrodkować w pionie pole drukowania zarówno w dół jak i do góry, dzieki czemu uzyskuje sie lepsze programowaniu efektv niż w poprzedniego parametru KONFIGURACJA 54 (CENTROWANIE ETYKIET). entrowanie etykiety 00 10 – Odległ. opto-głowica 11 - Nawijanie podkład TAK Można wprowadzić wartości od 0 do 63 (domyślnie 32). 12 - Nawijanie folii NIE Wprowadź wymaganą wartość z przedziału 0 i 63. Naciśnij **OK** aby przejść do następnego parametru. OK 5.4.11 Nawijanie podładu Parametr ten aktywuje lub dezaktywuje zwijacz papieru podkładowego. Naciskając

można wybrać TAK lub NIE dla zwijacza. KONFIGURACJA → 9 - Centrowanie etykiety 00 10 - Odległ. opto-głowica 32 Naciśnij **OK** aby przejść do następnego parametru. 11-Nawijanie podkład TAK OK 12 –Nawijanie folij NIF 5.4.12 Nawijanie kalki KONFIGURACJA 9 - Centrowanie etykiety 00 Parametr ten aktywuje lub dezaktywuje zwijacz kalki. Naciskając 10 - Odległ. opto-głowica 32 można wybrać TAK lub NIE dla zwijacza. 11 –Nawijanie podkład TAK 12 –Nawijanie folij NIF ≯ Naciśnij **OK** aby przejść do następnego parametru. 5.4.13 Typ głowicy termicznej OK Parametr ten określa typ głowicy termicznej. Możliwe są następujące typy głowic: 2 cale KONFIGURACJA 3 cale 11 –Nawijanie podkładu TAK -Nawijanie kalki NIE 4 cale 13–Typ nagłówka cale Naciskając klawisz → można wybrać prawidłowy typ głowicy. NIE 14 – Kontrola wyjścia Naciśnij **OK** aby przejść do następnego parametru. οκ 5.4.14 Kontrola wyjścia Parametrem tym można włączać lub wyłączać czujnik kontroli KONFIGURACJA wyjścia etykiety, który zabezpiecza przed drukowaniem następnej 11 - Nawijanie podkładu TAK NIE 12 -Nawijanie kalki etykiety jeśli poprzednia nie została ściągnieta. Naciskając klawisz Typ głowicy 3cale można wybrać TAK lub NIE dla kontroli wyjścia. Kontrola wyjścia NIF ≯ Naciśnij **OK** aby przejść do następnego parametru. Naciśnij **ESC**, aby opuścić programowanie parametrów drukowania. OK

5.4.15 Tryb klienta

→	54-KONFIGURACJA12 – Nawijanie kalkiNIE13 – Typ głowicy3cale14 – Kontrola wyjściaNIE15 – Tryb klientaNIE	 Parametr ten aktywuje lub dezaktywuje funkcje trybu klienta. Naciskając klawisz → można wybrać TAK lub NIE dla trybu klienta. Po wybraniu opcji TAK, konieczne jest wybranie klienta z listy i wszystkie drukowane towary będą sumowane dla tego klienta. Będzie możliwość wydrukowania etykiety zbiorczej dla tego klienta. Aby zmienić klienta naciśnij klawisz F7. Naciśnij OK aby zatwierdzić. Naciśnij ESC aby wyjść.
		5.4.16 Kontrola etykiety
→ OK	54-KONFIGURACJA13 – Typ głowicy3cale14 – Kontrola wyjściaNIE15 – Tryb klientaNIE16 – Kontrola etykietyTAK	Parametr ten aktywuje lub dezaktywuje funkcje kontroli etykiety. Naciskając klawisz → można wybrać TAK lub NIE dla trybu kontroli etykiety. Po wybraniu TAK dla tej opcji, należy wpisywać ilość etykiet przy zakładaniu nowej rolki i etykieciarka będzie automatycznie sprawdzać ilość etykiet wydrukowanych. Dzięki temu można kontrolować ile etykiet pozostało do końca. Naciśnij OK aby zatwierdzić. Naciśnij ESC aby wyjść głównego MENU.
		5.4.17 Dzielenie linii
→ OK	54-KONFIGURACJA15 – Tryb klientaNIE16 – Kontrola etykietyTAK17 – Oddzielenie liniiNormal18 – Justowanie liniiNIE	Linie składników mogą być podzielone po słowach lub po sylabach. Jeśli wybrane będzie dzielenie składników przez sylaby to konieczne jest programowanie składników z programu RMS z odpowiednimi znakami dzielenia. Naciśnij ➔, aby wybrać odpowiedni sposób dzielenia składników: <i>-Normalny</i> : brak linii separatora <i>-Sylaby</i> : Seperacja przy użyciu sylab. <i>-Słowa</i> : Separacaja przy użyciu słów. Naciśnij OK aby zatwierdzić. Naciśnij ESC aby wyjść głównego MENU.
		5.4.18 Justowanie linii
→ OK	54-KONFIGURACJA15 – Tryb klientaNIE16 – Kontrola etykietyTAK17 – Oddzielenie liniiNormal18 – Justowanie liniiNIE	 Ustawienie tego parametru na TAK spowoduje justowanie linii tekstu ze składnikami. Linie takie mogą być separowane słowami lub sylabami. Justowanie rozciągnie linię na całą szerokość etykiety. Naciśnij →, aby wybrać TAK lub NIE dla linii justowania. Naciśnij OK, aby zatwierdzić. Naciśnij ESC, aby wyjść głównego MENU.
		5.4.19 Szybkość
OK	54- KONFIGURACJA 16 – Kontrola etykiety TAK 17 – Oddzielenie linii 18 – Justowanie linii NIE 19 – Szybkość Normalna	Parametr ten określa szybkość drukowania. Można wybrać szybkość normalną, średnią lub małą

5.4.20 Gęstość EAN

	54 KONFIGURACJA 17 – Linie seperacji Normala 18 – Justowanie linii Nie 19 – Szybkość Normal	Parametr ten określa gęstość kod EAN13, który może być: 0 – gęstość normalna. 1 – gęstość podwójna.
ОК	20 – Gęstość EAN Nie	5.4.21 Czujnik kalki
	54- KONFIGURACJA 18 – Justowanie linii Nie 19 – Szybkość Normal	Parametr ten decyduje o aktywacji lub dezaktywacji komunikatu "brak kalki" w przypadku braku kalki w etykieciarce.
OK	20 –EAN density 0 21 –Czujnik kalki Nie	5.4.22 Reset wyboru
→	54- KONFIGURACJA	Naciśnij → aby wybrać TAK lub NIE dla resetu wyboru. Po wybraniu TAK, pojawi się komunikat "WYBÓR ZAKOŃCZONY", lecz zostanie automatycznie zresetowany i będzie można kontynuować operacje bez opuszczania opcji
ОК	21 – Czujnik kalki Nie 22 – Reset wyboru 23 – Aktywacja I / O 24 – Centrow. tekstu II Nie	Po wybraniu NIE, pojawi się komunikat "WYBÓR ZAKOŃCZONY" i nie będzie można kontynuować operacji.
		5.4.23 Aktywowanie wejścia/wyjscia
ОК	54-KONFIGURACJA21 – Czujnik kalkiNie22 – Reset wyboru23 – Aktywacja I / O24 – Centrow. tekstt 11 Nie	Włączanie lub wyłączanie cyfrowego wejścia/wyjścia.
		5.4.24 Centrowanie tekstu 11
→ OK	54- KONFIGURACJA 21 – Czujnik kalki Nie 22 – Reset wyboru 23 – Aktywacja I / O _24 – Centrow. tekstt 11 Nie	Pozwala na centrowanie tekstu nr 11. Nacisnij
		5.4.25 Tryb rodziny
		Parametr ten aktywuje badź nie tryb rodziny:
ESC	54- KONFIGURACJA 25 – Centr Tekst 11 Nie 26 – Tryb rodziny Tak	Po wybraniu "Tak" zostanie wybrany tryb rodziny. Naciśnij klawisz PLU który współpracuje z rodziną. Wyświetli się komunikat współpracy w rodziną. Artykuł, którego kod był zaprogramowany w opcji PLU0 będzie aktywowany. Od tego momentu wydruk artykułu będzie uzależniony od masy.

Naciśnij **ESC** aby opuścić menu.

5.5 LICZNIK (5 5)

Istnieje możliwość drukowania na etykiecie specjalnego numeru 6cyfrowego, którego wartość odpowiada zaprogramowanemu licznikowi. Licznik można programować i jego wartość może być zwiększana lub zmiejszana. Numer taki można umieścić na etykiecie jako osobne pole lub zamieścić w kodzie kreskowym.

MENU 5 5 ESC	55- KONF. LICZNIKA 1 – Wartość początkowa 2 – Zwiększanie 000000 3 – Zmniejszanie 000000 4 – Zwiększ.zbiorcz TAK 55- KONF. LICZNIKA 1 – Wartość początkowa 2 – Zwiększanie 000000 3 – Zmniejszanie 000000 3 – Zmiększanie 000000 3 – Zmiększanie 000000 4 – Zwiększ.zbiorcz TAK	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania, następnie 5 Konfiguracja i 5 Licznik. Wpisz początkową wartość licznika (wartość która będzie drukowana na pierwszej etykiecie) i wartość zwiększania lub zmniejszania która ma być pomiędzy dwoma etykietami. Licznik nie jest resetowany po wyłączeniu zasilania lecz jest pamiętany. Po zaprogramowaniu wszystkich wartości naciśnij OK . Po zaprogramowaniu wszystkich opcji naciśnij ESC aby wyjść z programowania licznika.
		5.5.1 Wartość początkowa
OK	55- KONF. LICZNIKA1 – Wartość początkowa2 – Zwiększanie 0000003 – Zmniejszanie 0000004 – Zwiększ.zbiorcz TAK	Wartość początkowa będzie drukowana na pierwszej etykiecie Aby przejść do następnego pola naciśnij OK 5.5.2 Zwiąkszanie
OK		Każda następna drukowana etykieta będzie miała numer powiększony o wartość ustawioną w tym parametrze. Aby przejść do następnego pola naciśnij OK
ок	55- KONF, LICZNIKA 1 – Wartość początkowa 2 – Zwiększanie 000000 3 – Zmniejszanie 000000 4 – Zwiększ.zbiorcz TAK	5.5.3 Zmiejszanie Każda następna drukowana etykieta będzie miała numer pomniejszony o wartość ustawioną w tym parametrze. Aby przejść do następnego pola naciśnij OK
		5.5.4 Tryb
→	55- KONF. LICZNIKA 1 – Wartość początkowa 2 – Zwiększanie 000000	Parametr ten określa tryb pracy licznika. Mozliwe są następujące tryby: NORMALNY: licznik jest zwiekszany/zmiejszany po wydrukowaniu każdej etykiety z artykułem. ZBIORCZY: licznik jest zwiekszany/zmiejszany po wydrukowaniu
OK	4 – Zwiększ.zbiorcz TAK 5 – Cyfry licznika 6	ZMIANA PLU: licznik jest zwiekszany/zmiejszany po każdej zmianie PLU. Naciśnij → aby wybrac dany tryb pracy licznika.

Aby przejść do następnego pola naciśnij OK

		5.5.5 Cyfry licznika
→ OK	55- KONF. LICZNIKA 1 – Wartość początkowa 2 – Zwiększanie 000000 3 – Zmniejszanie 000000 4 – Zwiększ.zbiorcz TAK 5 – Cyfry licznika 6	Parametr ten określa, czy licznik będzie miał 6 czy 9 cyfrowy numer. Klawiszem → wybierz pożądaną wartość i naciśnij OK aby zatwierdzić. Po zaprogramowaniu wszystkich opcji naciśnij ESC, aby wyjść z programowania licznika.
		5.5.6 Licznik 2
ESC	2 - Zwiększanie 000000 3 - Zmniejszanie 000000 4 - Zwiększ.zbiorcz TAK 5 - Cyfry licznika 6 6 - Licznik 2 000000	Licznik może być ustawiony do drukowania różnych wartości (numerycznych i zwiększających się) w polu nr 86. Po zaprogramowaniu parametrów, naciśnij klawisz ESC aby wyjść z trybu programowania licznika.
		5.6 EURO (5 6)
MENU 5 6	MENU GŁÓWNE 2.Drukuj zamówienie 3.Zbiorcze artykułu 4.Programowanie 5. KONFIGURACJA	Wejdź w tryb programowania naciskając klawisz MENU . Wybierz <u>5</u> Programowanie konfiguracji a następnie <u>6</u> programowanie EURO. Na wyświetlaczu pojawi się faza EURO i kurs wymiany EURO.
	5- KONFIGURACJA	5.6.1 Faza
	5 - EUro 7 - Kody 8 - Kody EAN 56 - KONF. EURO 1 - Faza 2 2 - Kurs 166.386 ZMIEN FAZE	Można zaprogramować różne fazy wprowadzania EURO. FAZA 0: Kurs wymiany EURO jest programowany. Główną walutą będzie waluta danego kraju a drugą walutą będzie EURO. FAZA 1: Kurs wymiany EURO jest stały. Główną walutą będzie waluta danego kraju a drugą walutą będzie EURO. FAZA 2: Główną walutą każdego kraju członkowskiego będzie EURO a wtórną będzie waluta danego kraju członkowskiego. FAZA 3: EURO będzie jedyną walutą.
	ZMIANA FAZY KOD [0000]	Po ustawieniu wagi na właściwą fazę EURO będzie ona w stanie pracować i wydawać paragony lub etykiety na papierze samoprzylepnym z należnościami wyrażonymi w EURO. Aby przełączyć z jednej fazy na drugą należy nacisnąć klawisze wielofunkcyjny AZMIANA FAZY, wprowadzić kod zmiany fazy i zatwierdzić klawiszem OK .
A ZMIEŃ FAZE OK :	Zmiana fazy X na fazę Y	FAZA 0 – FAZA1 \Rightarrow 0 7 8 1 FAZA 1 – FAZA2 \Rightarrow 6 0 2 2 FAZA 2 – FAZA 3 \Rightarrow 9 8 0 8 Po wprowadzeniu fazy EURO naciśnii klawisz V aby
		zaprogramować kurs EURO.

 \mathbf{V}

SERIA LS-3000

OK ESC	56 – KONF. EURO 1 – Faza 2 2 – Kurs 166.386 ZMIEŃ FAZE	5.6.2 Zmiana W fazie 0 można wprowadzić kurs wymiany EURO na lokalną walutę. Aby to zrobić należy wybrać Zmiana i nacisnąć OK a następnie wprowadzić wartość wymiany waluty i ponownie nacisnąć OK . Naciśnij ESC aby wyjść z programowania Konfiguracji.
MENU 5 7	MENU GŁÓWNE 2.Drukuj zamówienie 3.Zbiorcze artykułu 4.Programowanie 5. KONFIGURACJA 5- KONFIGURACJA 5 – Licznik 6 – Euro 7 – Kody 8 – Kody EAN	 5.7 KODY (57) Kody mogą być drukowane na etykiecie jako osobne pola numeryczne lub zawarte w kodzie kreskowym. Możliwe do zaprogramowania są następujące kody: operator, producent i numer zestawu. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, następnie 5 Konfiguracja i jeszcze raz 7 Kody. Do programowania dostępne są następujące kody:
OK	57 - KODY 1 – Operator 0000 2 – Producent 000000	5.7.1OperatorNależy wprowadzić kod operatora (4 cyfry).NaciśnijOKaby przejść do następnego parametru.
ок	57 – KODY 1 –Operator 0000 2 – Producent 000000	5.7.2 Producent Należy wprowadzić kod producenta (4 cyfry). Naciśnij OK aby przejść do następnego parametru.
		5.7.3 Numer zestawu
OK		Wprowadź numer zestawu, 24 znaki alfanumeryczne. Aby wprowadzić tekst naciśnij OK , i etykieciarka przejdzie do trybu edycji tekstów.
500		
E30		5.8 KODY EAN (5.8)
MENU 5	MENU CŁÓWNE 2.Drukuj zamówienie 3.Zbiorcze artykułu 4.Programowanie 5. KONFIGURACJA 5- KONFIGURACJA 5 – Licznik	Parametr ten określa zawartość kodu kreskowego, jaki będzie drukowany na etykiecie. Musi być zaprogramowany format kodu kreskowego dla etykiet i etykiet zbiorczych. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, następnie 5 Konfiguracja i 8 Kod EAN.
8	b – Euro 7 – Kody 8 – Kody EAN	Do wyboru są 99 formaty kodów kreskowych (numery od 0 do 99) pokazane w tabeli na następnej stronie.

INSTRUKJCA UŻYTKOWNIKA

	Kod	Opis	Kod.	Opis
	0	Brak FAN	39	EAN 13 G Programowalny
	1	AABBBBBCCCCCC	40	LIPC z tekstem 3 PLU
	2		40	LIPC z tekstem FAN PLU
	2	AABBBBBBEEEEE	42	EAN 13 H Programowalny
	3	AABBBBBEEFEE	42	EAN 13 Programowalny
	4	AABBBBBBCCCCC	43	EAN 13 Programowalny
	5		44 50	EAN 13 J Flografilowality
	0		50	EAN 62 lekslem 3 PLU
	/	ABBBBBBBCCCCC	51	EAN 8 Z TEKSTEM EAN PLU
	8	ABBBBBBDDDDD	52	ABBBBBB
	9	ABBBBBBBEEEEE	53	
	10	ABBBBBBFFFFF	60	ITF 14 Z tekstem 3 of PLU
	11	AHHBBBBCCCCCC	61	ITF 14 Z tekstem EAN PLU
	12	AHHBBBBDDDDD	62	ITF14 A Programowalny
	13	AHHBBBBBEEEEE	63	ITF 14 B Programowalny
	14	AHHBBBBFFFFF	64	TTF 14 C Programowalny
	15	AHHIIICCCCC	70	EAN 128 z tekstem EAN PLU
	16	AHHIIIDDDDD	72	EAN 128 (Text 2 of PLU)
	1/	AHHIIIEEEE	73	EAN 128 (Texts 2+3 PLU)
	18	AHHIIIFFFFF	74	EAN 128 (Texts 2+3+4 PLU)
	19	AAHBBBBCCCCC	75	EAN 128 (Texts 2+3+4+5 PLU)
	20	AABBBBQCCCCC	76	EAN 128 (Texts 2+3+4+5+6 PLU)
	21	AABBBBQDDDDD	77	EAN 128 (Texts 2+3+4+5+6+7 PLU)
	22	AABBBBQEEEEE	78	EAN 128 (Texts 2+3+4+5+6+7+8 PLU)
	23	AABBBBQFFFFF	80	EAN 128 A Programowalny
	24	AAJJJJJBBBBBB	81	EAN 128 B Programowalny
	25	AAJJJJJCCCCC	82	EAN 128 C Programowalny
	30	EAN 13 z Teksem 3 PLU	83	EAN 128 z tekstem 9 i 10 zrtykułu
	31	EAN 13 z Tekstem EAN PLU	84	EAN 128 D Programowalny
	32	EAN 13 A Programowalny	85	EAN 128 E Programowalny
	33	EAN 13 B Programowalny	86	EAN 128 F Programowalny
	34	EAN 13 C Programowalny	87	EAN 128 G Programowalny
	36	EAN 13 D Programowalny	88	EAN 128 H Programowalny
	37	EAN 13 E Programowalny	89	EAN 128 Programowalny
	38	EAN 13 F Programowalny	90	EAN 128 J Programowalny
Reprezentacia	danv	ch w kodzie kreskowym.		· · · ·
		Nagłówek FAN	а	Waga netto nie odsaczona
	B	Kod artykułu	h	Netto Cena/Ka masy nie odsaczonej
	C	Należność	с С	Nata zamrożenia
	D	Maca	d	Numer identyfikacyjny
	F	Cena	9	Numer zamówienia w kodzie 128
	-	lednostka masy	f	Forma ADDD w kodzie 128
	G		0	Bieżąca data jako dzień
	ŭ	Dział	9 b	Data przydat w form Juliańskim
		Numor sprzedowcy		Taket 8 jako EAN 128
		Ked producenta	1	Tekst 0 jako EAN 120
	J K	Numor grupy	J	Tekst 9 jako EAN 120
		Kod pracownika	n I	Kod klienta jako EAN 128
		Licznik	m	EAN 12 kliopat w EAN 128
	141	LICZIIIK		Data w dajach tygodaji tygodaji w
	Ν	Numer zamówienia	n	roku i format roku (ddwwyy)
	0	Klawisz szybkiej obsługi	r	Wymiana tekstu 2 z produktu
	Q	Sprawdz. ceny		śledzonego (EAN 128)
	R	Tara	txx	Wymiana tekstu artykułu (EAN 128)
	S	Masa brutto		gdzie xx jest numerem tekstu PLU
	т	Masa/10		który będzie całkiem drukowany aż
	Ü	Data pakowania		osiągnie maksymalną ilość znaków
	v	Data przydatności		zezwolona przez IA lub do znaku
	Ŵ	Dodatkowa data		końca tekstu.
	X	Cena w drugiej walucie		
	Ň			
	T		-	
		Cylia Kultuulla ülä		
		wymagaja cyfry kontrolnoj		
	7	hez limitu długości danych		
		wynikającą z wyliczeń		
		Stosowane dla 00 01 02		
		410, 411, 412, 413, 414.		
		-, ,,,	-	

Wprowadź wartość używając klaiwszy numerycznych. Aby przejśc do następnego parametru naciśnij **OK** lub **V** Można zdefiniować następujące kody:

	_58 – KONF.KODU EAN	5.8.1 Format EAN dla etykiet
ОК	1 - For EAN etykiety 00 2 - For. EAN zbiorczych 00 3 - For. EAN Poziom1 00 4 - For. EAN Poziom2 00	Wprowadź numer formatu EAN dla etykiety i naciśnij OK aby zachować i przejść do następnego parametru 5.8.2 Format EAN dla etykiet zbiorczych
ОК	58 – KONF.KODU EAN 1 - For EAN etykiety 00 2 - For. EAN zbiorczych 00	Wprowadź numer formatu EAN dla etykiet zbiorczych i naciśnij OK aby zachować i przejść do następnego parametru.
	3 - For. EAN Poziom1 00 4 - For. EAN Poziom2 00	5.8.3 Format EAN poziom 1
OK	58 – KONF.KODU EAN 1 - For EAN etykiety 00 2 - For EAN zbiorgruph 00	Wprowadź numer formatu EAN dla poziomu 1 i naciśnij ok aby zachować i przejść do następnego parametru
	$\begin{array}{c} 2 = 1 \text{ or } \text{EAN 20101c2} \text{ of } \\ 3 = \text{For EAN Poziom1} & 00 \\ 4 = \text{For EAN Poziom2} & 00 \end{array}$	5.8.4 Format EAN poziom 2
OK	58 – KONF KODU EAN 1 - For EAN etykiety 00	Wprowadź numer formatu EAN dla poziomu 2 i naciśnij ok aby zachować i przejść do następnego parametru
	2 – For. EAN zbiorczych 00 3 – For. EAN Poziom1 00	5.8.5 Format EAN poziom 3
OK	4 – For. EAN Poziom2 00 58 – KONF.KODU EAN	Wprowadź numer formatu EAN dla poziomu 3 i naciśnij ok aby zachować i przejść do następnego parametru
	5 –For.EAN poziom3 00 6 – NAGŁÓWEK EAN 00	5.8.6 Nagłówek EAN
OK	7- EAN 13-A 00 8 – EAN 13 B 00	Wprowadź numer przedrostka EAN i naciśnij OK aby zachować i przejść do następnego parametru.
	58 – KONF.KODU EAN 5 –For.EAN poziom3 00	5.8.7 EAN 13 A
OK	6 – NAGLOWER EAN 00 7- EAN 13-A 00 8 – EAN 13 B 00	Wprowadź dane dla kodu EAN 13 A. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru.
V	58 – KONF.KODU EAN	5.8.8 EAN 13 B
	6 – NAGŁÓWEK EAN 00 7- EAN 13-A 00 8 – EAN 13 B 00	Wprowadź dane dla kodu EAN 13 B. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru.
ОК	58 – KONF.KODU EAN	5.8.9 EAN 13 C
¥	5 - For EAN poziom3 00 6 - NAGŁÓWEK EAN 00 7- EAN 13-A 00 8 - EAN 13 B 00	Wprowadź dane dla kodu EAN 13 C. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru.
	58 – KONF.KODU EAN	5.8.10 EAN-128 Global A
OK ↓	9 – EAN 13 C 00 10 –EAN 128 Global A 00 11 - EAN 128 Global B 00 12 – EAN 128 Global C 00	Wprowadź dane dla kodu EAN 128 Global A. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru.
		5.8.11 EAN-128 Global B
OK	58 – KONF.KODU EAN 9 – EAN 13 C 00 10 –EAN 128 Global A 00 11 - EAN 128 Global B 00	Wprowadź dane dla kodu EAN 128 Global B. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru.
	12 – EAN 128 Global C 00	5.8.12 EAN-128 Global C
OK ↓	58 – KONE.KODU EAN 9 – EAN 13 C 00 10 – EAN 128 Global A 00 11 – EAN 128 Global B 00 12 – EAN 128 Global C 00	Wprowadź dane dla kodu EAN 128 Global C. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru.
ok ∳	58 – KONF.KODU EAN 9 – EAN 13 C 00 10 –EAN 128 Global A 00 11 - EAN 128 Global B 00 12 – EAN 128 Global C 00	

5.8.13 ITF-14 A

OK ↓	58 - KONF.KODU EAN 12 - EAN 128 Global C 00 13 - ITF-14 A 00 14 - ITF-14 B 00 15 - ITF-14 C 00	Wprowadź dane dla kodu ITF-14A. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru. Naciśnj klawisz V aby przejść do następnego parametru.
		5.8.14 ITF-14 B
OK ♥	58 - KONF.KODU EAN 12 - EAN 128 Global C 00 13 - ITF-14 A 00 14 - ITF-14 B 00 15 - ITF-14 C 00	Wprowadź dane dla kodu ITF-14B. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru. Naciśnj klawisz V aby przejść do następnego parametru.
		5.8.15 ITF-14 C
<u>ок</u> . ⊻	58 – KONF KODU EAN 12 – EAN 128 global C 13 – ITF-14 A 14 – ITF-14 B 15 – ITF-14 C	dane i przejść do następnego parametru. Naciśnj klawisz ₩ aby przejść do następnego parametru.
		5.8.16 Incr. IA01 EAN128
		W aplikacji identyfikacji 01(n2+n14) kodu EAN128 wartość numeryczna wprowadzona w tym IA może być zwiększona przez 1. Jest to mozliwe tylko w przypadku etykiet zbiorczych.
	13 – ITF-14 A 14 – ITF-14 B	Np. Kod kreskowy na etykiecie artykułu
	15 – ITF-14 C 16 – Incr.IA01 EAN128 No	(01)12345678900000(10)LOT
		Dla etykiet zbiorczych będzie:
		(01)12345678900001(10)LOT
ОК		Naciśnij OK aby zatwierdzić i przejść do następnego parametru.
		5.8.17 EAN-13 d
OK ♥	58 – KONF.KODU EAN 17 – EAN 13 D 18- EAN 13-E 19- EAN 13-F	Wprowadź dane dla kodu EAN 13 D. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru. Naciśnj klawisz V aby przejść do następnego parametru.
	20- EAN 13-G	5.8.18 EAN-13 E
OK ✔	58 – KONF.KODU EAN 17 – EAN 13 D 18- EAN 13-F 19- EAN 13-F 20 EAN 13-C	Wprowadź dane dla kodu EAN 13 E. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru. Naciśnj klawisz V aby przejść do następnego parametru.
		5.8.19 EAN-13 F
ОК	30 - KONFIKODU FAN 17 - EAN 13 D 18. EAN 13 E	Wprowadź dane dla kodu EAN 13F. Naciśnij OK aby zachować
¥	19- EAN 13-F 20- EAN 13-G	dane i przejść do następnego parametru. Naciśnj klawisz 🕊 aby przejść do następnego parametru.
		5.8.20 EAN-13 G
OK ♥	58 – KONF.KODU EAN 17 – EAN 13 D 18- EAN 13-E 19- EAN 13-F 20- EAN 13-G	Wprowadź dane dla kodu EAN 13 G. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru. Naciśnj klawisz V aby przejść do następnego parametru.
		5.8.21 EAN-13 H
oĸ Ψ	58 – KONF, KODU EAN 21 – EAN 13 H 22- EAN 13-I 23- EAN 13-J 24- EAN 128 global D	Wprowadź dane dla kodu EAN 13 H. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru. Naciśnj klawisz V aby przejść do następnego parametru.

SERIA LS-3000

		5.8.22 EAN-13 I
OK	58 – KONF. EAN KOD 21 – EAN 13 H	Wprowadź dane dla kodu EAN 13 I. Naciśnij OK aby zachować
$\mathbf{\bullet}$	22- EAN 13-I 23- EAN 13-J	dane i przejść do następnego parametru.
	24- EAN 128 global D	Nacisnj klawisz 🖤 aby przejsc do następnego parametru.
		5.8.23 EAN-13 J
OK	58 – KONF. EAN KOD 21 – EAN 13 H 22 – EAN 12 L	Wprowadź dane dla kodu EAN 13 J. Naciśnij OK aby zachować
¥	22- EAN 13-1 23- EAN 13-J 24 EAN 128 global D	Naciśnj klawisz V aby przejść do następnego parametru.
	24- LAN 120 global D	5.8.24 EAN-128 Global D
OK	58 – KONF. EAN KOD	Wprowadź dane dla kodu EAN 128 Global D. Naciśnij OK aby
V	21 – EAN 13 H 22- EAN 13-I	zachować dane i przejść do następnego parametru.
	23- EAN 13-J _24- EAN 128 global D	Naciśnj klawisz 🖖 aby przejść do następnego parametru
		5.8.25 EAN-128 Global E
ок	58 – KONF. EAN KOD 25 –EAN 128 global E	Wprowadź dane dla kodu EAN 128 Global E. Naciśnij OK aby
\bullet	26 –EAN 128 global F 27 - EAN 128 global G	zachować dane i przejść do następnego parametru.
	28 – EAN 128 global H	5.8.26 EAN-128 Global F
		Worowadź dane dla kodu FAN 128 Global F. Naciśnij OK aby
OK.	25 – EAN 128 global E 26 – EAN 128 global E	zachować dane i przejść do następnego parametru.
	27 - EAN 128 global G 28 - EAN 128 global H	Naciśnj klawisz 🖖 aby przejść do następnego parametru
	20 2.40 20 300411	5.8.27 EAN-128 Global G
	58 – KONF. EAN KOD	Wprowadź dane dla kodu EAN 128 Global G. Naciśnij OK aby
J	25 –EAN 128 global E 26 –EAN 128 global F	zachować dane i przejść do następnego parametru.
	27 - EAN 128 global G 28 – EAN 128 global H	
		5.8.28 EAN-128 Global H
OK	58 – KONF, EAN KOD 25 –EAN 128 global E 26 – EAN 128 global E	Wprowadź dane dla kodu EAN 128 Global H. Naciśnij OK aby
V	20 – EAN 128 global F 27 - EAN 128 global G	Naciśnj klawisz V aby przejść do następnego parametru
	_20 - LAN 120 global 11	5.8.29 EAN-128 Global I
	58 – CONF. EAN CODE	Wprowadź dane dla kodu EAN 128 Global I. Naciśnii OK aby
V	20 – EAN 128 global H 29 – EAN 128 global I	zachować dane i przejść do następnego parametru.
	31 – For. EAN 3 32	Naciśnj klawisz 🖖 aby przejść do następnego parametru
		5.8.30 EAN-128 Global J
01/	28 – EAN 128 global H 29 – EAN 128 global H	Wprowadź dane dla kodu EAN 128 Global J. Naciśnij OK aby
UN ₩	30 - EAN 128 global J 31 - For EAN 3 32	zachować dane i przejść do następnego parametru.
	58 – KONF. EAN KOD	5.8.31 Format EAN 3
	29 –EAN 128 global I 30 - EAN 128 global I	Wybierz tormat kodu EAN 3. Użyj klawiszy numerycznych aby wprowadzić wartość (kod ten jest reprezentowany polem 40)
ΟΚ	31 – For. EAN 3 32	Naciśnij OK aby zatwierdzić
ESC		Naciśnij ESC aby wyjśc z programowania konfiguracji.

5.9 ZBIORCZE AUTOMATYCZNE (5 9)

MENU	MENU GŁÓWNE 2.Drukuj zamówienie 3.Zbiorcze artykułu 4.Programowanie 5. KONEIGURAC JA	Funkcja ta umożliwia automatyczne drukowanie etykiet zbiorczych dla poziomu 1, 2 lub 3 (np. paczka=poziom1, karton=poziom2, paleta=poziom3). Aby zaprogramować zbiorcze etykiety dla danego poziomu, to poprzedni poziom musi być zaprogramowany.
5 9	5 - KONFIGURACJA 9 – Aut.etyk.Zbiorcze 10 – Rozróżnie masy 11- SYMBOLE 12 –TRYB ZAMÓWIEŃ	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania. Następnie naciśnij klawisz 5 Konfiguracja i klawisz 9 Automatyczne zbiorcze. Programowane są następujące parametry:
		5.9.1 Tryb
→ OK	_59 – KONF.ZBIORCZE AUTOM 1- Tryb NIE 2-Poziom1 000000 3- Poziom2 000000 4- Poziom 3 000000	Parametr ten włącza lub wyłącza funkcję zbiorczych automatycznych. Klawiszem → można wybrać pomiędzy TAK lub NIE. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru.
ок		5.9.2 Poziom 1
	59 –KONF.ZBIORCZE AUTOM 1- Tryb NIE 2–Poziom1 000000	Oznacza ilość pojedynczych etykiet po których zostanie wydrukowana etykieta zbiorcza poziomu 1. Naciśnii OK aby zachować dane i przejść do następnego
ОК	3– Poziom2 000000 4– Poziom 3 000000	parametru.
		5.9.3 Poziom 2
ок	39 ADM-2010/02 ADM-2010/00 1- Tryb NIE NIE 2-Poziom1 000000 000000 3- Poziom2 000000 000000 4- Poziom 3 000000 000000	Oznacza ilość pojedynczych etykiet po których zostanie wydrukowana etykieta zbiorcza poziomu 2. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego
	59 -KONE ZBIORCZE AUTOM	parametru.
	1- Tryb NIE 2-Poziom1 000000 3- Poziom2 000000 4- Poziom 3 000000	Oznacza ilość pojedynczych etykiet po których zostanie wydrukowana etykieta zbiorcza poziomu 3
		Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru.
→		5.9.5 Inicjalizacja
	59 –KONF.ZBIORCZE AUTOM 2–Poziom1 000000	automatycznie zerowane gdy zostaną wybrane ponownie (patrz rozdz. 5.1.21 Programowanie art. Poziomu 1).
→	4–Poziom3 000000 5 Inicjalizacja Nie	Klawiszem → można wybierać pomiędzy TAK lub NIE. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru.
		5.9.6 Użyj w zamówieniu
	3–Poziom2 00000 4–Poziom3 000000 5 Inicjalizacja No 6 Użyj w zamówieniu	Parametr ten określa, czy zbiorcze zamówienia mają być drukowane automatycznie. Klawiszem → można wybierać pomiędzy TAK lub NIE. Naciśnij ESC aby wyjść do programowania konfiguracji.

5.9.7 STOP w etykietach zbiorczych

→ OK	59 – KONF.ZBIORCZE AUTOM6 Użyj w zamówieniach7 – Stop zbiorczych7 – Stop zbiorczych8 – Poziom10000.009 – Margines00.000	Parametr ten jest używany do zatrzymania etykietowania po osiągnieciu etykiety zbiorczej POZIOMU 1. Odpowiedni tryb pracy należy wybrać klaiwszem . Można wybrać NIE, TAK (pojawi się komunikat na ekranie o osiągnięciu etykiety zbiorcze), i WIADOMOŚĆ (pojawi się komunikat o osiągnięciu etykiety zbiorczej i konicznym będzie potwierdzenie klawiszem) Naciśnii OK aby zachować dane i przejść do następnego
OK	59 – KONF.ZBIORCZE AUTOM 6 Użyj w zamówieniach 7 – Stop zbiorczych Tak 8 – Poziom1 0000.00 9 – Margines 00.000	parametru. 5.9.8 Poziom 1
ESC	59 – KONF. ZBIORCZE AUTOM 6 Użyj w zamówieniach 7 Stor zbiorczych Tak	Wprowadź masę zbiorczą dla poziomu 1. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru.
	8 – Poziom1 0000.00 9 – Margines 00.000	5.9.9 Margines
		LS-3000 umożliwia wprowadzenie marginesu masy dla etykiety zbiorczej. Naciśnij OK aby zachować dane i ESC aby wyjść z konfiguracji.
MENU 5 10 0K	MENU GŁÓWNE 2.Drukuj zamówienia 3.Zbiorcze artykułu 4.Programowanie 5. KONFIGUTACJA	Dyskryminator masy kontroluje minimalną i maksymalną masę w zaprogramowanym procesie i dla paczek nie mieszczących się w zadanym zakresie nie są drukowane etykiety.
→	5 – KONFIGURACJA 9 – Aut.etyk.zbiorcze 10 – Rozróżnienie masy 11- SYMBOLE 12 –Tryb zamówień	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania. Następnie naciśnij klawisz 5 Konfiguracja i naciskaj klawisz 1 aż do osiągnięcia Konfiguracji 10, (można również nacisnąć klawisz 3 aby przejść do następnego ekranu i następnie klawiszem 1 wybrać Konfigurację 10) Rozróżnienie Masy i naciśnii klawisz 0 K
ок		5.10.1 <i>Tryb</i>
	510 –Rozróżnianie masv. 1- Tryb NIE 2 –Masa minimalna 00.000	Parametrem tym można aktywować lub dezaktywować dyskrymiantor masy. Klawiszem ➔ można wybierać pomiędzy TAK lub NIE.
ОК	3 –Masa maksymalna 00.000	parametru.
		5.10.2 Masa minimalna
	1- Tryb NIE 2 – Masa minimalna 00.000	Wprowadź minimalną masę w gramach która będzie akceptowana przez etykieciarke
OK ESC	3 –Masa maksymaina 00.000	Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru.
	510Rozróżnianie masy 1- Tryb NIE	5.10.3 Masa maksymalna
	2 –Masa minimalna 00.000 3 –Masa maksymalna 00.000	Wprowadź maksymalną masę w gramach która będzie akceptowana przez etykieciarkę. Naciśnij OK aby zachować dane i przejść do następnego parametru.
		Naciśnij ESC aby wyjść.

5.11 SYMBOLE (5 11)

MENU	MENU GŁÓWNE 2.Drukuj zamównienia 3.Zbiorcze artykułu 4.Programowanie 5. KONFIGURACJA
 ✓ ✓ 11 OK 	5 – KONFIGURACJA 9 – Aut.etyk.zbiorcze 10 – Rozróżnianie masy 11- SYMBOLE 12 –Tryb zamówień

Drukowanie i pozycja symboli takich jak masa, cena, należność może być programowana.

Z ekranu początkowego naciśnij klawisz **MENU** aby wejść w tryb programowania, naciśnij klawisz **5** Konfiguracja a następnie naciskaj klawisz **1** aż pojawi się konfiguracja 11 Symbole i zatwierdź klawiszem OK (można również nacisnąć klawisz \rightarrow aby przejść do następnego ekranu i następnie wybrać konfigurację 11 klawiszem Ψ).

Można zaprogramować następujące symbole:

5.11.1 Masa

511	1 –K(ONF. SYMI	BOLI
1-	Sym	bol masy	NIE
2 – Symbol ceny			NIE
3	-	Symbol	należności
		-	

Parametr ten umożliwia zaprogramowanie symbolu masy. Klawiszem i można wybrać pomiędzy TAK lub NIE dla drukowania symbolu oraz ustawienia symbolu masy PRZED masą.

Naciśnij **OK**, aby zachować dane i przejść do następnego parametru.

5.11.2 Cena

→	511 - KONF. SYMBOLI	
ОК	1- Symbol masy 2 – Symboel ceny 3 –Symbol należności	NIE NIE NIE

511-KONF. SYMBOLI

NIF

NIF

NIF

Symbol masy

3 – Symbol należności

2 - Symboel ceny

Parametr ten umożliwia zaprogramowanie symbolu ceny. Klawiszem
można wybrać pomiędzy TAK lub NIE dla drukowania symbolu oraz ustawienia symbolu ceny PRZED ceną. Naciśnij **OK** aby przejść do następnego parametru.

5.11.3 Należność

→	
OK	
ESC	

→

OK

Parametr ten umożliwia zaprogramowanie symbolu należności. Klawiszem 🗩 można wybrać pomiędzy TAK lub NIE dla drukowania symbolu oraz ustawienia symbolu należności PRZED należnością.

Naciśnij **OK** aby przejść do następnego parametru.

Naciśnij **ESC** aby wyjść.
MENU 5 12 OK	MENU GŁÓWNE 2.Drukuj zamówienia 3.Zbiorcze artykułu 4.Programowanie 5. KONFIGURACJA 5-KONFIGURACJA 9 – Zbiorcze automatyczne 10 – Dyskryminator 11- SYMBOLE 12 –Tryb zamówień	5.12 TRYB ZAMÓWIENIA (5 12) Zamówienia odnoszą się do artykułów związanych ze specjalnymi klientami. Parametry te definiują operacje dla drukowania zamówień. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU, aby wejść w tryb programowania. Następnie naciśnij klawisz 5 Konfiguracja i naciskaj klawisz J aż pojawi się konfiguracja 12 Tryb zamówień i zatwierdź klawiszem OK (można również nacisnąć klawisz) aby przejść do następnego ekranu i następnie wybrać konfigurację 12 klawiszem J). Programowane są następujące parametry: 5.12.1 Następne zamówienie
	12 – Trvb zamówień 1–Następne zamów. Ręczny 2 – Następna linia Ręczny	Parametr ten definiuje sposób etykietowania artykułu z zamówienia.
→		Klawiszem można wybrać pomiędzy trybem RĘCZNYM lub AUTOMATYCZNYM.
ОК		Jeśli wybrany zostanie tryb automatyczny, to gdy drukowane jest zamówienie i gdy drukowanie artykułu w zamówieniu zostanie zakończone, to etykieciarka automatycznie zacznie drukować ten sam artykuł w następnym zamówieniu.
		Naciśnij OK aby przejść do następnego parametru
		5.12.2 Następna linia
→	12 – Tryb zamówień 1–Następne zamów. 2 – Następna linia Ręczny	Parametr ten definiuje sposób etykietowania artykułu z zamówienia.
		Klawiszem
OK ESC		Jeśli wybrany zostanie tryb automatyczny, to gdy drukowane jest zamówienie i gdy drukowanie artykułu w zamówieniu zostanie zakończone, to etykieciarka automatycznie zacznie drukować następny artykuł w tym samym zamówieniu.
		Naciśnij OK aby przejść do następnego parametru. Naciśnij ESC aby wyjść do programowania.

		5.13 KUMUNIKACJA Z PC (5.13)
MENU	MENU GŁÓWNE	Etykieciarka LS3000 umożliwia połączenie z komputerem gdzie
	2.Drukuj zamównienia	można przesyłać i odbierać dane.
5	4.Programowanie	Naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb prgramownia. Naciśnij klawisz
U	5. KONFIGURACJA	5 Konfiguracja a następnie przewijaj Menu klawiszem 🖳 aż pojawi się
J		Konfiguracja 13 Komunikacja z PC i naciśnij OK. Możliwe są
13	5 – Kontiguraçia 11 - SYMBOLE 12 – Tryb zamówień	następujące parametry do programowania:
ОК	13 – Komunikacja z PC 14 – Kom z peruferiami Nie	5.13.1 Typ komunikacj
		Możliwe są dwa typy komunikacji z PC:
		1. Komunikacja szeregowa.
	513 – KOMUNIKACJA, PC	2. Komunikacja Ethernetowa.
	1 – KOMUNIKACJA szereg	Użyj klawiszy 🗲 🗲 aby wybrać wymagany typ komunikacji.
	3– Szybkość trans.(Bd) 9600	Po wybraniu naciśnij klawisz OK lub klawisz 🖖 aby przejść do
→	4 – Bity danych 7	następnego parametru.
		5.13.2 Adres RMS
UK		Wprowadź numer wagi używając klawiszy numerycznych. Numer musi
	1 – KOMUNIKACJA szereg	być parzysty i może przyjmować wartości od 00 do 50.
	2 – Adres RMS 00 3–Szybkość trans (Bd) 9600	Po wybraniu naciśnij klawisz OK lub klawisz 🖖 aby przejść do
	4 – Bity danych 7	następnego parametru.
● K		5.13.3 Szybkość transmisj
		Używając klawiszy 🗲 🌩 wybierz żądaną wartość.
	513 – KOMUNIKACJA, PC 1 – KOMUNIKACJA szereg	Po wybraniu naciśnij klawisz OK lub klawisz V aby przejść do
	2 – Adres RMS 00	następnego parametru.
→	4 - Bity danych 7	5 12 A Difu danyah
ОК		5.15.4 Dity dailych
$\mathbf{+}$		Wybierz ilość bitów danych (7 lub 8).
	513 - KOMUNIKACIA PC	Używając klawiszy 🗲 🇲 wybierz żądaną wartość .
	1 – KOMUNIKACJA szereg	Po wybraniu naciśnij klawisz OK lub klawisz 🖖 aby przejść do
	2 – Adres RMS 00 3–Szybkość trans.(Bd) 9600	następnego parametru.
	_4 – Bity danych 7	5.13.5 Wiadomość etykiety
V		Etykiaciarka IS 2000 moża przestać informacja o sprzedaży do
	doF	PC Liżywając klawiszy C Spizedaży do
	513 – KOMUNIKACJA. PC	1 NIF (brak wysyłania informacii)
	2 – Adres RMS 00 3– Szybkość trans.(Bd) 9600	2. Normalne (Klawisz 53, wysyła kod PLU, mase, ilość,
	4 – Bity danych 7	numer etykiety, kod klienta).
→	_5 – Wiadom. etykiet normalne _	3. APL1 (Klawisz 2P, wysyła kod PLU, masę, numer
		operatora, ilość).
		 LT (Nawisz LT, wysyła kou PLO, masę, cenę, kou zwierzecja date)
		5. LE (klawisz LE, kod klienta, numer zamówienia, ilość, kod
		zwierzęcia, datę).
		UWAGA!! jeśli transmisja do PC nie może być zrealizowana,
		wiadomości są przechowywane w buforze. W buforze może być
		zapamiętane 20000 wiadomości a przy zapełnieniu 80%, 90% i 100%
OK		wyswietii się komunikat ostrzegawczy.
ESC		Nacishij Un aby zachować, nacishij EDU aby Wyjsc.

17

5.13.6 LS 3000 IP Adres



5.13.12 Adres bramki

9 – TCP TX Port	3001
10 – TCP RX Port	3000
11 – Maska sieci	2550
12 – Adres bramki	0000

Wprowadź adres bramki sieci. Naciśnij **OK** aby zmodyfikować dane. Wpisz numer maski sieci w grupach po trzy cyfry. Aby zmienić kolumnę naciśnij → lub **OK**, aby odświeżyć i wyjść naciśnij klawisz **wielofunkcyjny 1**.

5.13.13 Wiadomość EAN



5 – KONFIGURACJA

12 – Tryb zamówień

13 – Komunikacia z PC

14 – Komunik. z peryfer.

Symbole

Paramter ten służy do ustawienia odpowiedniego komunikatu, jaki ma być wysyłany do komputera gdy pracuje w trybie terminala.

- Normalny (kod ME, rejestr ME identydikuje grupę i EAN 13)
- 2 D4 (kod D4, rejestr D4 identyfikuje grupę, ilość znaków w EAN i EAN)

Naciśnij **OK** aby zachować, naciśnij **ESC** aby wyjść.

5.14 KOMUNIKACJA Z PERYFERIAMI(5 14)

Etykieciarka LS-3000 może być połączona z różnymi urządzeniami peryferyjnymi jak wyświetlacz lub skaner do wywoływania masy lub artykułu.

Komunikacja z urządzeniami peryferyjnymi odbywa się poprzez port RS232.

Naciśnij klawisz **MENU** aby wejść w tryb programowania. Naciśnij klawisz **5** Konfiguracja a następnie klawiszem Jdojść do Konfiguracja 14 Komunikacja z peryferiami i naciśnij **OK**.

Używając klawiszy ← → wybierz urządzanie podłączone do etykieciarki.

Naciśnij **ESC** aby wyjść.

Możliwe do podłączenia urządzenia to:

- Dowolne
- Skaner
- Wskaźnik VD Wskaźnik VD + wewnętrzny
- Skaner kontroli pochodzenia
- Master

Drukarka szeregowa Axiohm 630

Wyświetlacz zewnetrzny RD-3

Skanowanie Apl1: Jest to specjalna aplikacja

5.14.1 Dowolne

Wartość domyślna, dowolne urządzenie peryferyjne może być podłączone

5.14.2 Skaner

W tym trybie artykuły będą wybierane przez skaner.

5.14.2.1 Połączenia

To jest połączenie RS-232. Używane jest złącze podpisane jako RS232.

Kabel komunikacyjny wygląda następująco:

LS	3000	(RJ45)	Skaner (DB))
7	RX		——— т	Х
6	ТΧ		R	Х
8	GND		G	ND

MENU 5 ↓ 14 OK ESC

οκ

OK

ESC

5.14.2.2 Operacje ze skanerem

Jeśli w normalnym trybie pracy zostanie odczytany kod kreskowy przez czytnik, to etykieciarka będzie szukać artykułu z takim kodem kreskowym. Jeśli artykuł zostanie znaleziony to wyświetli się informacja o nim tak samo jakby został wybrany jego numer ręcznie. Jeśli artykuł nie zostanie znaleziony pojawi się komunikat błędnego kodu.

5.14.3 Wskaźnik

Etykieciarka LS3000 może otrzymywać masę z zewnętrznego wskaźnika. Zewnętrznym wskaźnikiem może być wskaźnik DIBAL z protokołem TISA. Etykieciarka musi być skonfigurowana następująco:

5.14.3.1 Połączenie

Komunikacja jest RS-232. Schemat kabla wygląda następująco:

LS3000 (RJ45) Wskaźnik

7 RX TX 6 TX RX

8 GND _____ GND

5.14.3.2 Konfiguracja wskaźnika

Konieczne jest ustawienie w wskaźniku komunikacji PC. Są dwa typy komunikacji PC:

0 - Wskaźnik wysyła masę po "rozkazie".

1 - Wskaźnik wysyła masę po każdej konwersji masy.

5.14.3.3 Punkt dziesiętny na wyświetlaczu

Jeśli w peryferiach została wybrana komunikacja Wyświetlacza, to należy wybrać punkt dziesiętny dla wyświetlacza.

Aby to wykonać, należy wybrać wyświetlacz w peryferiach (MENU 5 14), I w sekcji 2 – PUNKT DZISIETNY WYŚWIETLACZA należy wybrać punkt dziesiętny.

5.14.4 Wskażnik + ważenie wewnętrzne

LS-3000 może otrzymywać dane ze wskaźnika zewnętrznego i równocześnie z wewnętrznego systemu ważącego. Aby przełączyć z jednego sytemu do drugiego, należy nacisnąć klawisz **Q** w ekranie początkowym lub z ekranu etykietowania PLU.

5.14.4.1 Punkt dziesiętny na wyświetlaczu

Jeśli w peryferiach została wybrana komunikacja Wyświetlacza+Wewnętrzny, to należy wybrać punkt dziesiętny dla wyświetlacza.

Aby to wykonać, należy wybrać wyświetlacz w peryferiach (MENU 5 14), I w sekcji 2 – PUNKT DZISIETNY WYŚWIETLACZA należy wybrać punkt dziesiętny.

5.14.5 Kontrola pochodzenia ze skanerem.

LS-3000 umożliwia podłączenie skanera dla dla współpracy z kontrolą śledzenia produktu. Jeśli produkt nie istnieje w LS3000 to zostanie utworzony, a jeśli istnieje to zostanie wywołany do drukowania.

5.14.6 Master

Etykiety zbiorcze są wysyłane do drugiej LS-3000, która funkcjonuje jako slave.

5.14.7 Axiohm 630 Series Printer

LS-3000 może być podłączona do drukarki szeregowej Axiohm 630.

Po wybraniu klienta, nagłówek jest automatycznie drukowany z następującymi polami: nazwa klienta, adres, miasto, i bieżąca data. Są 3 tryby pracy drukarki:

Tryb zbiorczy: Z menu drukowania artykułu, każdy poziom 1 etykiet zbiorczych ma przydzielone 2 linie z nazwą i poziom pierwszy sumuje w zbiorczych ten artykuł.

Tryb na linie: Z menu drukowania artykułu, każda etykieta ma przydzieloną 1 linię z nazwą artykułu, masą i ilością i każdy poziom 1 zbiorczych etykiet jest przydzielony z 1 linią operacji zbiorczych, masą i iloścą.

Tryb na linię drugą: Z menu drukowania artykułu, 1 linia każdej drukowanej etykiety będzie pokrywać się z kodem towaru, kodem producenta, licznikiem i masą.

CCCCC FFFMMMMMMMMM PPP.PPP

C – Kod artykułu.

F – Kod producenta.

M – Licznik*.

P - Masa.

*Pole licznika: Pole to musi być zawarte w formacie etykiety (patrz rozdział 5.3 Pole formatu etykiety numer 5) jako licznik. Licznik zwiększający musi być również poprawnie skonfigurowany (patrz rozdział 6.5 licznik). Wartość licznika jest resetowana gdy LS3000 jest wyłączone.

Tryb BNT: Z menu drukowania artykułu, 1 linia każdej drukowanej etykiety będzie pokrywać się z numerem operacji ważenia, masy brutto i netto.

Aby wybrać ten tryb pracy, wybierz **MENU 5 14** i w sekcji **4** – **Tryb szeregowej drukarki**, wprowadź wymagany tryb pacy.

Drukowanie zamówień działa podobnie, drukując nagłówek z nazwą zamówienia.

Schemat kabla jest następujący:



5.14.7.1 Drukowanie zbiorczych poziomu 1

Jeśli w komunikacji z peryferiami zostanie wybrana drukarka szeregowa to można wybierać drukowanie poziomu 1 zbiorczych na samej drukarce szeregowej lub wspólnie na drukarce szeregowej i etykieciarce.

Aby to zrobić, idź do MENU konfiguracja z peryferiami (**MENU 5 14**), i wybierz sekcje **3 – Drukuj poziom 1**. Naciśnij → aby wybrać:

TAK – etykiety będą drukowane przez drukarkę szeregową i etykieciarkę.

NIE – etykiety będą drukowane tylko przez drukarke szeregową 5.14.8 Dodatkowy wyświetlacz RD-3

LS-3000 może być podłączona do dodatkowego wyświetlacza RD-3. Wyświetlacz będzie wyświetlał informacje o masie, wysyłane z LS3000.

5.14.9 Skanowanie Apl1

Gdy włączony jest ten tryb pracy i oczytany będzie kod EAN13, pierwsze 4 cyfry z kodu będą skojarzone z operatorem, następne 3 z polem licznika a następne 2 z polem ilości.

5.14.10 PC

Ten tryb powinien być wybrany dla komunikacji z PC.

5.14.10.1 Połączenia

Połączenie RS-232. Należy używać złącze opisane jako RS-232.

5.14.11 F501

1-Urządzenia zewnętrzne → LS-3000 [STX] [ENQ] [ETX]

2- Urządzenia zewnętrzne
 LS-3000

 [STX] [status] [dane] [ETX]

Status: jeden znak oznaczjący status masy. Możliwe są następujące znaki:

a) "+" : Masa dodatnia.

b) "-" : Masa ujemna

c) "?" : Masa niestabilna

Dane: wartość masy jest wysłana siedmioma znakami, 6 cyfr + punkt dziesiętny.

Protokół: 9600 bitów/s, bez parzystości; 8 bitów danych, 1 bit stopu.

MENU

5 ↓

15

≯

Ţ

OK

ESC

Etykiety

2 - Zbiorczych 3 – Poziom 1

5.14.12 SICK

LS-3000 może być podłączony do skanera do wywoływania kodów PLU.

5.14.13 Skanowanie zamówienia

Wybiera numer zamówienia w skanowanym EAN 128

5.15 POWTARZANIE ETYKIET (5 15)

LS-3000 umożliwia powtórzenie etykiet artykułu i zbiorczych etykiet. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, następnie naciśnij klawisz 5 Konfiguracja i przewijaj 5 – KONFIGURACJA klawiszem 🎚 aż pojawi się Konfiguracja 15, (można również -Tryb zamówień 13 – Komunikacja PC nacisnąć klawisz 🗲, aby przejść do następnego ekranu i następnie - Kom. Z peryferiami 15 - Powtarzanie etykiet klawiszem U wybrać Konfigurację 15) i naciśnij klawisz OK. Po wybraniu tej konfiguracji, etykieciarka wyświetli podmenu z wyborem ilości etykiet, jakie mają być automatycznie drukowane po **515- POWTARZANIE** wydrukowaniu artykułu lub zbiorczej etykiety 00 00 Naciśnij **ESC** aby wyjść

5.16 AUTOMATYKA (5 16)

5.16.1 Pas rozdzielający

		Z ekranu początkowego wciśnij MENU aby wejść w tryb
MENU		programowania a następnie wybierz 5 aby wejść w menu
5	516 AUTOMATYKA 1 – Pas rozdzielajacy	"konfiguracja" a następnie klawisz szybkiego dostępu 16 i naciśnij
16	2 – Pas ważący	OK następnie naciskaj V aż osiągniesz 1 Pas rozdzielający.
ОК	3 – Pas drukujący 4 – Pas sprawdzający	Wybór potwierdź klawiszem OK .
ОК		Parametry możliwe do ustawienia to:

5.16.1.1 Obecność

	5161Pas rozdzielajacv 1 – Obecność Tak	Ustawiamy jeżeli jest pas ważący
→	2 – Wykrywanie Początek	Za pomocą klawisza 🗲 zmieniamy pomiędzy Tak a Nie
OK	3 – Centrowanie 015	Naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru.
	4 – Czas uczekiwania 1000	

5.16.1.2 Wykrywanie

5161Pas rozdzielający 1 – Obecność Tak 2 – Wykrywanie Poczate	Parametr ustala sposób wykrywania paczki na pasie. (powinno być ustawione na koniec)
 → 3 - Centrowanie 015 OK 4 - Czas oczekiwania 100 	Za pomocą klawisza > zmieniamy pomiędzy Początek i Koniec Naciśnii OK aby zapisać i przejść do pasteppego parametru

5.16.1.3 Centrowanie



Parametr ten jest używany do określenia, ile jest kroków pomiędzy wykryciem tacy a zatrzymaniem pasa.. Użyj klawiatury numerycznej aby przypisać wartość z zakresu 0 i 999 i naciśnij **OK** aby zapisać i przejść do następnego parametru.

5.16.1.4 Czas oczekiwania

	5161Pas rozdzielaj	acy	
	1 – Obecność	Tak	
	2 – Wykrywanie	Początek	
OK	3 – Centrowanie	015	
500	4 – Czas oczekiwa	nia 1000	
E30			

Ustawiamy czas pomiędzy przepuszczaniem kolejnej paczki. Za pomocą klawiatury numerycznej wpisz żądaną wartość (w ms) i naciśnij **OK** aby zapisać i **ESC** aby wyjść.

49MI \$30PI	03
-------------	----

OK

5162 Pas vo÷.

		5.16.2 Pas wazący
MENU 5 16 ▼ OK	516 AUTOMATYKA 1 – Pas rozdzielający 2 – Pas ważący 3 – Pas drukujący 4 – Pas sprawdzający	Z ekranu początkowego wciśnij MENU aby wejść w tryb programowania a następnie wybierz 5 aby wejść w menu "konfiguracja" a następnie klawisz szybkiego dostępu 16 i naciśnij OK następnie naciskaj V aż osiągniesz 2 pas ważący. Wybór potwierdź klawiszem OK .
		5.16.2.1 Obecność
→ OK	5162 PAS WAŻACY1 – Obecność2 – WYkrywanie3 – Centrowanie0004 – Długość (mm)0000	Ustawiamy jeżeli jest pas ważący Za pomocą klawisza ➔ zmieniamy pomiędzy Tak a Nie Naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru.
		5.16.2.2 Wykrywanie
→ OK	5162 PAS WAŻĄCY1 – ObecnośćTak2 – WYkrywanieKoniec3 – Centrowanie0004 – Długość (mm)0000	Parametr ustala sposób wykrywania paczki na pasie. (powinno być ustawione na koniec) Za pomocą klawisza → zmieniamy pomiędzy Początek i Koniec Naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru.
		5.16.2.3 Centrowanie
ОК	5162 PAS WAŻACY1 – Obecność2 – WYkrywanieKoniec3 – Centrowanie0004 – Długość (mm)	Parametr ten jest używany do określenia, ile jest kroków pomiędzy wykryciem tacy a zatrzymaniem pasa Użyj klawiatury numerycznej aby przypisać wartość z zakresu 0 i 999 i naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru.
		5.16.2.4 Długość
OK	5162 PAS WAŻĄCY 1 – Obecność Tak 2 – WYkrywanie Koniec 3 – Centrowanie 000 _4 – Długość (mm) 0000 _	Istnieje możliwość wpisania długości pasa transmisyjnego. Jeżeli długość paczki jest większa niż ten parametr, towar nie będzie zaetykietowany. Jeżeli zaprogramujemy 0 to długość nie będzie sprawdzana. Użyj klawiatury numerycznej aby przypisać wartość i naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru
ESC		5.16.3 Pas drukujący
MENU 5 16 ¥ OK	516 AUTOMATYKA 1 – Pas rozdzielający 2 – Pas ważący 3 – Pas drukujący 4 – Pas sprawdzający	Z ekranu początkowego wciśnij MENU aby wejść w tryb programowania a następnie wybierz 5 aby wejść w menu "konfiguracja" a następnie klawisz szybkiego dostępu 16 i naciśnij OK następnie naciskaj ♥ aż osiągniesz 3 pas drukujący. Wybór potwierdź klawiszem OK . Parametry możliwe do ustawienia to:
		5.16.3.1 Obecność
→ OK	5163 DRUKARKA1 – Obecność2 – WYkrywanieKoniec3 – Centrowanie0004 – Długość (mm)0000	Ustawiamy jeżeli jest pas ważący Za pomocą klawisza ➔ zmieniamy pomiędzy Tak a Nie Naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru.
		5.16.3.2 Wykrywanie
→ OK	1 – Obecność Tak 2 – WYkrywanie Koniec 3 – Centrowanie 000 4 – Długość (mm) 0000	Parametr ustala sposób wykrywania paczki na pasie. Za pomocą klawisza

 5163 DRUKARKA 1 – Obecność Tak 2 – Wykrywanie Kon 3 – Drukarka Nie 4 – Centrowanie 000 	 Wyświetla obecność głowicy etykietującej Za pomocą klawisza → zmieniamy pomiędzy Początek i Koniec Naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru.
	5.16.3.4 Centrowanie
5163 DRUKARKA 1 – Obecność Tak 2 – Wykrywanie Kon 3 – Drukarka Nie 4 – Centrowanie 00	Parametr ten jest używany do określenia, ile jest kroków pomiędzy wykryciem tacy a zatrzymaniem pasa Użyj klawiatury numerycznej aby przypisać wartość z zakresu 0 999 i naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru.
ОК	 5.16.3.5 Tryb
 5163 DRUKARKA 5 - TRYB Powie 6 - Czas nadmuchu 7 - Czas zasysania 8 - Tłok 0 	Typ głowicy etykietującej. Za pomocą klawisza ➔ zmieniamy pomiędzy Powietrzem i Silnikiem tłokowym Naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru.
	5.16.3.6 Czas madmuchu etykiety
5163 DRUKARKA 5 – TRYB Powie 6 – Czas nadmuchu 7 – Czas zasysania 8 – Tłok 0	Czas nadmuchu etykiety w jednostkach 10ms Użyj klawiatury numerycznej aby przypisać wartość z zakresu 0 99 i naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru
	5.16.3.7 Czas zasysania etykiety
Treating Distributive 5 - TRYB Powie 6 - Czas nadmuchu 7 - Czas zasysania 8 - Tłok 0	 Czas zasysania etykiety w jednostkach 10ms Użyj klawiatury numerycznej aby przypisać wartość z zakresu 0 99 i naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru
	5.16.3.8 Tłok
S103 DRUKARKA5 - TRYBPowie6 - Czas nadmuchu7 - Czas zasysania8 - Tłok0	 Ilość tłoków odrzucających towar na taśmie (0,1 lub 2). Użyj klawiatury numerycznej aby przypisać wartość i naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru
E	5.16.3.9 Środek 1
5163 DRUKARKA 9 - Środek 1 000 10 - Środek 2 000 11 - Typ tłoka Pros 12 - Down pulses 0	 Ilość kroków do uruchomienia tłoka. Użyj klawiatury numerycznej, aby przypisać wartość i naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru
	5.16.3.10 Środek 2
5163 DRUKARKA 9 – Šrodek 1 000 10 – Šrodek 2 000	Ilość kroków do uruchomienia tłoka.

5.16.3.3 Drukarka

	9 – Środek 1	0000	llość kroków do uruchomienia tłoka.
OK	10 – Środek 2 11 – Typ tłoka 12 – Down pulses	0000 Prosty 000	Użyj klawiatury numerycznej aby przypisać wartość i naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru

5.16.3.11 Typ tłoka

→	5163 DRUKARKA 9 – Środek 1 0000 10 – Środek 2 0000 11 – Typ tłoka Prosty 12 – Down pulses 000	Parametr ten zezwala wybrać, czy tłok jest wykrywany pojedynczo czy podwójnie, jest jest aktywowany. Za pomocą klawisza ➔ zmieniamy pomiędzy Proste i Podwójne Naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru.
		5.16.3.12 Down Pulses
	9 - Srodek 1 0000 10 - Środek 2 0000 11 - Typ tłoka Prosty 12 - Down pulses 000	llość kroków enkodera tłoka etykietującego(1krok=1mm) Użyj klawiatury numerycznej aby przypisać wartość i naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru
ОК		5.16.3.13 Stop Pulses
OK	5163 DRUKARKA 9 – Środek 1 0000 10 – Środek 2 0000 11 – Typ tłoka Prosty 12 – Down pulses 000	Ilość kroków enkodera po aktywacji hamulca pneumatycznego (1krok=1mm) Użyj klawiatury numerycznej aby przypisać wartość i naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru
ESC	516 AUTOMATYKA	5.16.4 Pas sprawdzający
MENU 5 16 ✔ OK	1 – Pas rozdzielający 2 – Pas ważący 3 – Pas drukujący 4 – Pas sprawdzający	Z ekranu początkowego wciśnij MENU aby wejść w tryb programowania a następnie wybierz 5 aby wejść w menu "konfiguracja" a następnie klawisz szybkiego dostępu 16 i naciśnij OK następnie naciskaj V aż osiągniesz 4 pas sprawdzający. Wybór potwierdź klawiszem OK .
→	5164 TŁOK 1 – Obecność 2 – Wykrycie KONIEC 3 – Şilniki tłokowe	Parametry możliwe do ustawienia to: 5.16.4.1 Obecność
ΟΚ	4 – Srodek 1 000	Ustawiamy jeżeli jest pas ważący Za pomocą klawisza ➔ zmieniamy pomiędzy Tak a Nie Naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru.
	5164 TŁ OK	5.16.4.2 Wykrycie
→ OK	1 – Obecność NIE 2 – Wykrycje KONIEC 3 – Silniki tłokowe 0 4 – Środek 1 000	Parametr ustala sposób wykrywania paczki na pasie. Za pomocą klawisza ➔ zmieniamy pomiędzy Początek i Koniec Naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru.
		5.16.4.3 Tłoki
ОК	5164 TŁOK 1 – Obecność NIE 2 – Wykrycie KONIEC 3 – Silniki tłokowe 0 4 – Środek 1 000	llość tłoków odrzucających towar na taśmie (0,1 lub 2). Użyj klawiatury numerycznej aby przypisać wartość i naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru
		5.16.4.4 Środek 1
OK	5164 TŁOK 1 – Obecność NIE 2 – Wykrycie KONIEC 3 – Silniki tłokowe 0 4 – Środek 1 000	Ilość kroków do uruchomienia tłoka. Użyj klawiatury numerycznej, aby przypisać wartość i naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru

5.16.4.5 Środek 2

ОК	5164 TŁOK 3 – Silnik tłoka 0 4 – Środek 1 000 5 – Środek 2 000 6 – Tryb Prosty	 Ilość kroków do uruchomienia tłoka. Użyj klawiatury numerycznej aby przypisać wartość i naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru 5.16.4.6 Tryb
→ OK ESC	5164 TŁOK 3 – Silnik tłoka 0 4 – Środek 1 000 5 – Środek 2 000 6 – Tryb Prosty	Parametr ten zezwala wybrać, czy tłok jest wykrywany pojedynczo czy podwójnie, jest jest aktywowany. Za pomocą klawisza → zmieniamy pomiędzy Proste i Podwójne Naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru.
MENU 5 16 ✔ OK	516 AUTOMATYKA 3 – Pas drukujący 4 – Pas psrawdzający 5 – Przetwornik cyfrowy 6 – Ogólne	Z ekranu początkowego wciśnij MENU aby wejść w tryb programowania a następnie wybierz 5 aby wejść w menu "konfiguracja" a następnie klawisz szybkiego dostępu 16 i naciśnij OK następnie naciskaj V aż osiągniesz 5 Przetwornik cyfrowy. Wybór potwierdź klawiszem OK . Parametry możliwe do ustawienia to:
		5.16.5.1 Tryb
≯	5165 1 – Tryb Wyzwalany	Za pomocą klawisza → zmieniamy pomiędzy (Trigger and Continua) Wyzwalany i Ciągły. Naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru.
OK	J	5.16.6 Ogólne
MENU 5 16 ¥	516 AUTOMATYKA 3 – Pas drukujący 4 – Pas psrawdzający 5 – Przetwornik cyfrowy 6 – Ogólne	Z ekranu początkowego wciśnij MENU aby wejść w tryb programowania a następnie wybierz 5 aby wejść w menu "konfiguracja" a następnie klawisz szybkiego dostępu 16 i naciśnij OK następnie naciskaj ↓ aż osiągniesz 6 Ogólne. Wybór potwierdź klawiszem OK . Parametry możliwe do ustawienia to:
ΟΚ	5166 AUTOMATYKA 1 – SZYBKOŚĆ PASÓW 2 – Typ etykietowania 3 – Czas normalny 000	5.16.6.1 Szybkość pasów transportowych
ОК		Wpisz żądaną wartość z zakresu 0 i 9. Użyj klawiatury numerycznej aby przypisać wartość i naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru.
	5166 AUTOMATYKA 1 – SZYBKOŚĆ PASÓW 0 2 – Typ etykietowania Normaly	5.16.6.2 Typ etykietowania
→ OK	5166 AUTOMATYKA	Za pomocą klawisza zmieniamy wartość pomiędzy NORMALNYM, BEZ PRZESUWU, RĘCZNY I PÓŁAUTOMATYCZNY. Naciśnij OK aby zapisać i przejść do następnego parametru.
	1 – SZYBKOŚĆ PASÓW 0 2 – Typ etykietowania Normaly	5.16.6.3 Czas rozdzielania
OK ESC	5 – CZas Hormainy 000	Czas pomiędzy dwoma kolejnymi paczkami. Wpisz żądaną wartość pomiędzy 0 a 99 (ms) Naciśnij OK aby potwierdzić a następnie ESC aby wyjść.

5.17 WALUTY 2 (5 17)



ESC

517- WALUTY 2 - Dziesietne 00 - Zaokraglanie 00

Z ekranu początkowego wciśnij MENU aby wejść w tryb programowania a następnie wybierz 5 aby wejść w menu "konfiguracja" a następnie Naciskaj 🔰 aż osiągniesz 17 Waluta 2. (można także wybrać **>** aby przejść do drugiego ekranu menu i nacisnąć **V** aż osiągniemy 17 waluta 2).

Parametr pozwala ustawić znak dziesiętny, zaokrąglenie sumy 2 i kwoty 2.

Wciśnij ESC aby wyjść.

PC DATA (6) 6

Przy użyciu jednego z programów komunikacyjnych DIBAL przeznaczonego do pracy w środowisku powszechnie stosowanych systemów operacyjnych (MS-DOS, MS-WINDOWS, UNIX,...), możemy posługiwać się komputerem klasy PC do wykonywania wszystkich zadań odnoszących się do nastaw, jak również otrzymywania wszystkich danych dotyczących transakcji wykonywanych na wagach i dalszej ich obróbki przez komputer. W poniższej tabeli przedstawiono dostępne programy:

	PRZEZNACZENIE	TYP WAGI	SYSTEM OPERACYJNY
DIBALCOM	Sterownik Komunikacji	Wszystkie	Windows 9X, NT, XP,
DIBAL RMS	Konfiguracja wagi Zarządzanie przechowywaniem danych	Wszystkie	Windows 9X, NT, XP,
DIBAL LBS	Backup	Wszystkie	Windows 9X, NT, XP, Me

MENU 6 MENU GŁÓWNE



DIBAL LBS
6 – DANE DO PC
1 –Prośba o pliki
2 – Koniec dnia
3 – Koniec dnia bez kasowania
4 –Początek dnia

Kiedy pracujemy z programem DIBAL RMS, musi mu zawsze towarzyszyć aplikacja DIBALCOM, która zabezpiecza komputer we wszystkie niezbędne źródła potrzebna do uruchomienia portu komunikacyjnego (COM1 albo COM2 albo COMX) i ustawienie komunikacji z wagą.

Z ekranu początkowego nacisnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, następnie wybierz 6 Dane do PC

Etykieciarka wyświetli MENU wysyłania i otrzymywania danych z/do PC.

Przechodzenie z jednej opcji do drugiej odbywa się przy udziale klawiszy dół 🖤 i góra 👖 .

Aby wybrać dana opcję naciśnij klawisz OK gdy opcja jest podświetlona.

MENU	MENU GŁÓWNE 3.Zbiorcze artykułu	6.1 PROSBA O PLIKI (6 1)
6 1	4.Programowanie 5. KONFIGURACJA 6 –Dane do PC	Operacja ta pozwala na wysłanie wszystkich danych z komputera do wagi z odpowiednich programów takich jak DIBAL RMS .
атак	6 – DANE DO PC 1 –Prośba o pliki 2 – Koniec dnia 3 – Koniec dnia bez kasowania 4 –Początek dnia	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania, następnie wybierz 6 Dane do PC, i 1 Prośba o pliki. Waga wyświetli komunikat PROŚBA O PLIKI, NA PEWNO? Klawiszem wielofunkcyjnym A można wybrać TAK lub NIE.
	PROŚBA O PLIKI NA PEWNO? TAK NIE	Po wykonaniu operacji naciśnij klawisz ESC ,aby wyjść z programowania

DIBAL COM DIBAL RMS

OK

6.2 KONIEC DNIA Z WYMAZYWANIEM (6 2)

MENU 6	MENU GŁÓWNE 3 Zbiorcze artykułu 4.Programowanie 5. KONFIGURACJA	Operacja ta pozwala użytkownikowi wysyłać dane zmagazynowane w pamięci wagi do komputera, w celu ich dalszego przetwarzania przez odpowiedni program, jak np. DIBAL RMS.
2	_6 –Dane do PC	Dodatkowo, dane zgromadzone przez cały dzień w różnych komórkach pamięci zostaną wyzerowane.
-	6 – DANE DO PC 1 –Prosba o pliki 2 – Koniec dnia 3 – Koniec dnia bez kasowania 4 –Poczatek dnia	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, następnie wybierz 6 Dane do PC, i 2 Koniec dnia bez z kasowaniem.
Δ ΤΑΚ	KONIEC DNIA Z KASOWANI	Waga wyświetli komunikat KONIEC DNIA Z KASOWANIEM, NA PEWNO?
_	NA PEWNO? TAK NIE	Klawiszem wielofunkcyjnym A można wybrać TAK lub NIE. Po wykonaniu operacji naciśnij klawisz ESC , aby wyjść z programowania.
		6.3 KONIEC DNIA BEZ KASOWANIA(6 3)
MENU 6	MENU GŁÓWNE 3.Zbiorcze artykułu 4.Programowanie	Operacja ta pozwala użytkownikowi wysyłać dane zmagazynowane w pamięci wagi do komputera, w celu ich dalszego przetwarzania przez odpowiedni program, jak np.
3	5. KONFIGURACJA 6 –Dane do PC 6 – DANE DO PC 1 –Prośba o pliki	DIBAL RMS. Dane w pamięci NIE będą zerowane. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, następnie wybierz 6 Dane do PC, i 3 Koniec dnia
A YES	2 – Koniec dnia 3 – Koniec dnia bez kasowania 4 –Początek dnia	bez kasowania. Waga wyświetli komunikat KONIEC DNIA BEZ KASOWANIA, NA PEWNO?
	KONIEC DNIA BEZ KASOW NA PEWNO? TAK NIE	Klawiszem wielofunkcyjnym A można wybrać TAK lub NIE. Po wykonaniu operacji naciśnij klawisz ESC , aby wyjść z programowania.
	MENU GŁÓWNE	6.4 PROŚBA O POCZĄTEK DNIA (64)
MENU 6	3.Zbiorcze artykułu 4.Programowanie 5. KONFIGURACJA 6 –Dane do PC	Operacja pozwala użytkownikowi wysyłać dane dotyczące tekstów paragonów, rejestracji sprzedawców, nazw sekcji i oddziału sprzedaży, itp. z komputera do wagi, za pośrednictwem
4	6 – DANE DO PC 1 –Prosba o pliki 2 – Koniec dnia 3 – Koniec dnia bez kasowania 4 –Początek dnia	Z ekranu początkowego nacisnij kalwisz MENU aby wejść w tryb programowania, następnie wybierz 6 Dane do PC, i 4 Początek dnia z wyzerowaniem.
A YES	PROŚBA O POCZĄTEK DNIA	Waga wyświetli komunikat PROŚBA O POCZĄTEK DNIA, NA PEWNO?
		Klawiszem wielofunkcyjnym A można wybrać TAK lub NIE. Po wykonaniu operacji naciśnij klawisz ESC , aby wyjść z programowania.
	3.Zbiorcze artykułu 4.Programowanie	6.5 L.B.S. (6 5)
MENU 6	5.Konfiguracja 6 –Dane do PC	Z ekrapu początkowego wciśnii MENU aby wciść w trub
5	6 – DANE DO PC	programowania a następnie wybierz 6 aby wejść w menu "Dane do
Δ	3 – Koniec dnia bez kasowania 4 –Prośba o początek dnia 5 –LBS	Ta opcja pozwala na przechowywanie wszystkich parametrów i ustawień maszyny które następnie możemy modyfikować na
ESC	LBS ODBIERANIE/WYSYŁANIE NA PEWNO?	komputerze i odzyskac przez przesłanie ich powrotem do maszyny. Wybór potwierdzamy klawiszem wielofunkcyjnym A TAK. Po zakończeniu operacji aby wyiść z trybu programowania wciśnii
	TAK NIE	ESC

7 ŁADOWANIE LOGOTYPÓW

Etykieciarka LS3000 umożliwia drukowanie LOGO na etykiecie i paragonie.

Etykieciarka posiada 10 stałych log oraz umożliwia zaprogramowanie 10 kolejnych przez użytkownika programem RMS.

7.1 DRUKOWANIE LOGOTYPÓW

• Aby wydrukować LOGO na etykiecie należy:

Wybrać pole nr 44. W polu TL (Typ Logo) należy wybrać numer logo który ma być używany. Loga od 1-10 są stałe a od 11 do 20 są programowalne.

Jeśli typ loga będzie wybrany na 0, żaden nie będzie drukowany. (patrz rozdział 5.3 PROGRAMOWANIE FORMATÓW ETYKIET).

Każde logo może być odwracane w ten sam sposób jak każde inne pole.

7.2 PROGRAMOWANIE LOGOTYPÓW

Etykieciarka umożliwia zaprogramowanie i używanie 10 obrazów graficznych (jako LOGO). Specyfikacja grafiki jest następująca:

- Maksymalny rozmiar grafiki nie może przekraczyć 64K i musi być w kolorze czarno-białym. Obraz może być kwadratowy lub prostokątny.
- Rozmiar obrazu jest wyrażany w pikselach i musi być wielokrotnością 8 zarówno w pionie jak i w poziomie. 1cm odpowiada w 80 punktom.
- Grafika musi być zapisana w systemie dwubitowym w formacie BMP.

Przygotowana grafika może być przesłana do etykieciarki przy pomocy programu RMS.

7.3 STAŁE LOGOTYPY

Jak wspominano wcześniej, istnieje 10 stałych LOGOTYPÓW.

Logo-1 <u>rzeźnik</u> LOGO-2 ZIMNE MIĘSO



LOGO-3 <u>DRÓB</u>





LOGO-4 RYBY

LOGO-5 <u>OWOCE</u>

LOGO-6 WOLNE

a



LOGO-7 ZIELONY PUNKT LOGO-8 REJESTR ZDROWIA





LOGO-9 PUNTO VERDE LOGO-10 'E'



SERIA LS-3000

8 TEST (7)

MENU	741EST 1 - Licznik etykiet 2 - Wersje 3 - Etykieta testowa	W tym paragrafie opisane są testy poszczególnych elementów etykieciarki.
∕ Ψ okl	4 - Wyświetlanie	Naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, a następnie klawisz 7 Tryb testowy.
<u></u>		W trybie testowym można sprawdzać następujące elementy: 8.1 LICZNIK ETYKIET (7 1)
MENU 7	_7-TEST 1 - Licznik etykiet 2 - Wersje 3 – Etykieta testowa	Parametr ten pozwala zobaczyć licznik wydrukowanych etykiet. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, wybierz Testy 7 a następnie 1 Licznik etykiet
<u> </u>	4 - Wyświetlanie	Można ustawić (wyzerować) licznik częściowy, naciskając klawisz wielofunkcyjny 🛆 "DO ZERA".
		Aby przejść do następnego pola naciśnij ↓ lub ↑, aby wyjść naciśnij ESC
		8.1.1 Licznik całkowity
¥	_71-TEST LICZNIKA 1 - Całość 00350	Etykieciarka wyświetli ilość wszystkich wydrukowanych etykiet od ostatniego resetu.
	2 - Część 000020 3 – Długość rolki etyk.(m) Do zera	Naciśnij 💵 aby przejść do licznika częściowego.
		8.1.2 Licznik częściowy
Azerow. ✔	71- TEST LICZNIKA 1 - Całość 000350 2 - Część 000020	Etykieciarka wyświetli ilość wydrukowanych etykiet od ostatniego resetu licznika częściowego. Aby wyzerować licznik cześciowy pależy pacispać klawisz
	3 –Długość rolki etyk.(m) Do zera	wielofunkcyjny \underline{A} "DO ZERA". Naciśnij Ψ aby przejść do licznika długości wydrukowanych etykiet.
		8.1.3 Całkowita długość rolki
	71- TEST LICZNIKA 1 - Całość 0350 2 - Część 000020	Etykieciarka wyświetli długość (w metrach) rolki etykiet od ostatniego resetu.
¥	3 –Długość rolki etyk.(m) Do zera	Naciśnij U aby przejść do częściowego licznika długości wydrukowanych etykiet.
		8.1.4 Częściowy licznik długości wydruku
AZEROW.	71- TEST LICZNIKA 2 - Część 000020 3 – Długoć rolki etyk.(m)	Etykieciarka wyświetli długość (w metrach) wydrukowanych etykiet od ostatniego resetu licznika częściowego. Aby wyzerować licznik częściowy długości papieru należy pacisnać klawisz wielofunkcyjny A "DO ZERA"
1	_4 –Dł.użyt.et (m) 000003_ Do zera	Naciśnij V aby przejść do ilość dostępnych etykiet.
		8.1.5 Dostepne etykiety
FSC	71- TEST LICZNIKA	Parametr ten informuje ile zostało etykiet do końca rolki, jeśli podczas zakładania nowej rolki została wprowadzona ilość początkowa.
	3 – Długość rolki 4 –Dł.użyt.et (m) 000003 5 – Etvkiety dostepne 000076 Do zera	Naciśnij ESC aby wyjść do początku menu testów.

8.2 WERSJA (7 2)



8.6 USTAWIENIE WAGI (7 6)

MENU 7 6	7-TEST 5 - Test artykułów 6 – Ustawienie wagi 7 – Kasowanie całości 8 - Test drukarki	Parametr ten umożliwia podglądnięcie ustawień ważenia oraz wykonanie kalibracji. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 Testy a następnie 6 Ustawienie wagi. Waga wyświetli dane o masie, autotarze i wewnętrznych działkach.
▲ USTAWIE NIE WAGI	76- USTAW. WAGI 1 – Masa 2 – Znacznik legalności Ustaw	naciskając klawisz wielofunkcyjny <u>A</u> USTAW DANE. Aby powrócić do ekranu ustawiania masy, naciśij <u>OK</u> . Procedura kalibracji masy jest następująca: Gdy etykieciarka znajduje się w trybie USTAWIENIE WAGI, naciśnij klawisz kalibracyjny znajdujący się na płytce CPU. Etykieciarka wyświetli następny komunikat. Naciśnij <u>OK</u> lub <u>U</u> aby przejść do następnego pola.
OK	76-USTAW.WAGI 1 - Typ przetwornika 000 2 - Działki 0000	 8.6.1 <i>Typ przetwornika</i> Typ przetwornika musi być ustawiony na 0. Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć OK
OK	3 – Krok 000 Ustaw	8.6.2 <i>Działki</i> Działki przetwornika Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć OK
OK		8.6.3 Krok Krok przetwornika w gramach. Klawiszem → wybierz odpowiednią wartość Sten 1 2 5 10 200 500
→		Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć OK
OK		

_76-USTAWINIE ZERA

THE VALUE OF THE PARAMETER LEGAL FOR

TAK

TRADE WILL BE INCREASED

NIE

8.6.4 Kalibracja masy

∆USTAW

OK

Δ

OK

ESC

Po ustawieniu wszystkich parametrów, naciśnij klawisz wielofunkcyjny 🛛 USTAW.

Wyświetli się komunikat "THE VALUE OF THE PARAMETER LEGAL FOR TRADE WILL BE INCREASED" Po wybraniu TAK, konieczene będzie wprowadzenie hasła 0159 i zatwierdzenie klawiszem **OK**

Etykieciarka wyświetli REGULACJA ZERA. Ściągnij wszystko z szalki aby była pusta i naciśnij klawisz wielofunkcyjny ATAK Etykieciarka podczas ustawiania zakresu zera będzie przez kilka sekund wyświetlać komunikat REGULACJA ZERA.

Po ustawieniu zera etykieciarka wyświetli domyślną wartość dla masy zgodnie z wybranym wcześniej zakresem. Wartość ta może być modyfikowana.

Połóż masę towaru na szalce zgodną z wybranym zakresem, i odczekaj chwile aż się ustabilizuje.

Etykieciarka wyświetli komunikat REGULACJA MASY. Naciśnij OK. Podczas kalibracji masy etykieciarka będzie wyświetlać komunikat komunikat REGULACJA MASY.

Po wykonaniu kalibracji masy, waga wróci do początkowego menu.

Jeśli podczas procedury kalibracji pojawi się błąd, etykieciarka wyświetli komunikat BŁAD REGULACJI. W tej sytuacji należy ponownie spróbować skalibrować wagę, powtarzając całą procedurę.

Aby przejść do następnego pola naciśnij ↓ ,aby wyjść naciśnij **ESC**

Po zakończeniu procedury kalibracji parametr "LEGAL MARK" zostanie zwiększony. Parametr ten pozwala na wyświetlenie parametrów kalibracji wagi i przeprowadzenie procedury kalibracji

49MLS30PL03

8.7 KASOWANIE CAŁOŚCI (77)

MENU 7 7	7-TEST 5 - Test PLU 6 – Ustawienie wagi 7 – Kasowanie całości 8 - Test ETYKIECIARKI	Parametr ten umożliwia wykonanie inicjalizacji wagi (całkowite kasowanie pamięci) lub przywrócenie wartości domyślnych. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 Testy a następnie 7 Inicjalizacja.
	77 – KASOWANIE CAŁOŚCI 1 – Wartości domyślne 2 – Kasuj wszystko	Są dwie możliwości: 8.7.1 Wartości domyślne W etykieciarce będą przywrócone wszystkie parametry na domyślne.
MENU 7 7	77 –KASOWANIE CAŁOŚCI 1 – Wartości domyślne 2 – Kasuj wszystko	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 Testy a następnie 7 Inicjalizacja, i 1 Wartości domyślne.
1		Waga wyświetli komunikat WARTOŚCI DOMYŚLNE, NA PEWNO?.
Д ТАК	Wartości domyślne NA PEWNO? TAK NIE	Po wybraniu TAK wartości domyślne zostaną ustawione w wadze. Na wyświetlaczu pojawi się migający komunikat WARTOŚCI DOMYŚLNE. Aby przejść do następnego pola naciśnij IJ,aby wyjść naciśnij
		ESC 8.7.2 Kasowanie całkowite
		Wszystkie zaprogramowane dane w wadze zostaną wykasowane.
MENU 7 7	77–KASOWANIE CAŁOŚCI 1 – Wartości domyślne 2 – Kasuj wszystko	Wszystkie zaprogramowane dane w wadze zostaną wykasowane. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU , aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 Testy a następnie 7 Inicjalizacja i 2 Kasuj wszystko.
MENU 7 2	77 - KASOWANIE CAŁOŚCI 1 - Wartości domyślne 2 - Kasuj wszystko KASOWANIE CAŁKOW. NA PEWNO? TAK NIE	 Wszystkie zaprogramowane dane w wadze zostaną wykasowane. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU ,aby wejść w tryb programowania, wybierz Testy a następnie T Inicjalizacja i Z Kasuj wszystko. Waga wyświetli komunikat KASUJ WSZYSTKO, NA PEWNO? Po wybraniu TAK wszystkie dane zostaną wykasowane. Na wyświetlaczu pojawi się migający komunikat KASOWANIE CAŁKOWITE.
MENU 7 2 A YES ESC	77-KASOWANIE CAŁOŚCI 1 – Wartości domyślne 2 – Kasuj wszystko KASOWANIE CAŁKOW. NA PEWNO? TAK NIE CAŁKOWICE KASOWAN	 Wszystkie zaprogramowane dane w wadze zostaną wykasowane. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU ,aby wejść w tryb programowania, wybierz Testy a następnie T lnicjalizacja i Kasuj wszystko. Waga wyświetli komunikat KASUJ WSZYSTKO, NA PEWNO? Po wybraniu TAK wszystkie dane zostaną wykasowane. Na wyświetlaczu pojawi się migający komunikat KASOWANIE CAŁKOWITE. Aby przejść do następnego pola naciśnij J ,aby wyjść naciśnij ESC

7-TESTY 5 - Test PLU 6 – Ustawienie wagi 7 – Kasowanie całkowite	W rozdziale tym opisane są testy, jakie można wykonać na etykieciarce.
8	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 TESTY a następnie 8 Test Drukarki.
	Można wykonać następujące testy:
	8.8.1 Test klawiatury
7 7 2- TEST DRUKARKI 7 1 - TEST KLAIWATURY 2- TEST EEPROM 3 - TEST RAM 1 1	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 TESTY a następnie 8 Test Drukarki Wybierz 1 Test Klawiatury.
	W trybie tym, po naciśnięciu dowolnego klawisza pokazywana jest jego funkcja na wyświetlaczu.
ESC TEST KLAWIATURY	Aby zakończyć testowanie klawiatury naciśnij ESC . Aby wyjść z testu naciśnij ESC .
	8.8.2 Test EEPROM
78- TES T DRUKARKI 1 – TEST KLAIWATURY 2 - TEST EEPROM 3 - TEST RAM	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 TESTY a następnie 8 Test Drukarki Wybierz 2 Test EEPROM.
	Po wykonaniu testu, etykieciarka wskaże OK gdy wszystko działa poprawnie lub BŁĄD gdy występuje problem.
TEST EEPROM OK	Aby wyjść z testu naciśnij ESC . 8.8.3 <i>Test RAM</i>
MENU	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 TESTY a następnie 8 Test Drukarki
7 TEST RAM 8 OK 3	Po wykonaniu testu, etykieciarka wskaże OK gdy wszystko działa poprawnie lub BŁĄD gdy występuje problem. Aby wyjść z testu naciśnij ESC .
ESC	8.8.4 Test COMPACT FLASH
MENU 7 8 4	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 TESTY a następnie 8 Test Drukarki. Wybierz 4 Test COMPACT FLASH. Po wykonaniu testu, etykieciarka wskaże OK gdy wszystko działa poprawnie lub BŁĄD gdy występuje problem.
ESC	

8.8 TEST MASZYNY (78)

8.8.5 Test ETHERNET

MENU 7 8 5	78- TEST ETYKIECIARKI 4 – Test Compact F 5 – Test Ethernet 6 – Test RS-422	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 TESTY a następnie 8 Test Drukarki. Wybierz 5 Test ETHERNET Konieczne jest utworzenie zworek pomiędzy pinami złącza ETHERNET Po wykonaniu testu, etykieciarka wskaże OK gdy wszystko działa poprawnie lub BŁĄD gdy występuje problem.
ESC	OK	Aby wyjść z testu naciśnij ESC .
MENU 7 8 6 ESC	78- TEST ETYKIECIARKI 4 – Test Compact F 5 – Test Ethernet 6 – Test RS-422 7 - Test RS-232 TEST RS-422 OK	 8.8.6 Test RS-422 Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 TESTY a następnie 8 Test Drukarki i 6 Test RS232. Konieczne jest utworzenie zworek pomiędzy pinami złącza RS-422. Po wykonaniu testu, etykieciarka wskaże OK gdy wszystko działa poprawnie lub BŁĄD gdy występuje problem. Aby wyjść z testu naciśnij ESC.
MENU 7 8 7 ESC	78- TEST ETYKIECIARKI 7 - Test RS-232 8 - Test I / O 9 - Test Boxt 10 - ADC test RS-232 TEST OK	Można wykonać test portu RS232. Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania. Wybierz 7 TESTY a następnie 8 Test Drukarki. Wybierz 7 TEST RS232 Konieczne jest utworzenie zworek pomiędzy pinami złącza RS232. Po wykonaniu testu, etykieciarka wskaże OK gdy wszystko działa poprawnie lub BŁĄD gdy występuje problem. Aby wyjść z testu naciśnij ESC .
MENU 7 8 8	78-TEST ETYKIECIARKI 7 - Test RS-232 8 - Test I / O 9 - Test Boxt 10 - ADC test	 8.8.8 Test we/wy Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 TESTY następnie 8 Test drukarki i 8 Test WE/WY. Konieczne jest utworzenie zworek pomiędzy pinami złącza I/O. Po wykonaniu testu, etykieciarka wskaże OK gdy wszystko działa poprawnie lub BŁĄD gdy występuje problem.

ESC

Aby wyjść z testów, naciśnij ESC.

TEST I/O OK

		8.8.9 Test szuflady
	78- TEST ETYKIECIARKI 7 - Test RS-232 8 - Test I / O	Etykieciarka umożliwia wykonanie testu wyjścia 24V.
MENU 7 8 9	9 – Test szuflady 10 – ADC test Test szuflady	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 TESTY a następnie 8 Test Drukarki i 9 Test I/O
ESC	ОК	Aby wyjść z testów, naciśnij ESC . 8.8.10 <i>Test ADC</i>
		Etykieciarka LS-3000 umożliwia zrobienie testów elementów drukarki.
MENU 7 8 V 10	78-TEST DRUKARKI 9 - TEST SZUFLADY 10 - TEST ADC 11 - TEST SILNIKÓW 12 - TEST AUTOMATYKI ADC test HEAD T = 242 RIBBON = 255 EXIT = 000 PAPER = 225	 Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 TESTY a następnie 8 Test drukarki. Używając klawisz wybierz 10 Test ADC, i naciśnij OK Na wyświetlaczu wyświetli się: Temperatura głowicy termicznej. Wykrycie kalki. Wykrycie końca papieru Wykrycie papieru (etykieta lub papier podkładowy)
ESC		Aby wyjść z testów, naciśnij ESC . 8 8 11 Test silników
MENU 7 8	78- TES T DRUKARKI 9 - TEST SZUFLADY 10 – TEST ADC 11 - TEST SILNIKÓW	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 TESTY a następnie 8 Test drukarki. Używając klawisz 1 wybierz 11 Test silników i naciśnij OK Możliwe jest wykonanie testów silnika:
↓ 11 OK	783-TEST SILNIKÓW 1 – Drukarki Nie 2 - Zwijacza papieru Nie 3 – Zwijacza folii Nie	 Drukarki, Zwijacza papieru Zwijacza kalki. Używając klawiszy wybierz pomiędzy TAK lub NIE (TAK=silnik włączony, NIE= silnik wyłączony).
		8.8.11.1 Silnik drukarki
MENU 7 8 • 11	783-TEST SILNIKÓW 1 – Silnik drukarki NIE 2 – Silnik zwijacza NIE 3 – Silnik kalki NIE	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 TESTY a następnie 8 Test drukarki. Używając klawisz ♥ wybierz 11 Test silników i naciśnij OK Używając klawiszy ♥ ♠ wybierz 1. silnik drukarki a klawiszem ● przełącz między TAK lub NIE (TAK= Silnik włączony, NIE= Silnik wyłączony):
		8.8.11.2 Silnik zwijacza
MENU 7 8		Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 TESTY a następnie 8 Test drukarki. Używając klawisz 1 wybierz 11 Test silników i naciśnij OK Używając klawiszy 1 wybierz 1. silnik zwijacza a klawiszem
11 ♥↑		➔ przełącz między TAK lub NIE (TAK= Silnik włączony, NIE= Silnik wyłączony):

8.8.11.3 Silnik kalki

MENU 7 8 11	783- TEST SILNIKÓW 1 – Silnik drukarki NIE 2 - Zwijacza papieru Nie 3 – Silnik kalki Nie	Z ekranu początkowego naciśnij klawisz MENU aby wejść w tryb programowania, wybierz 7 TESTY a następnie 8 Test drukarki. Używając klawisz ♥ wybierz 11 Test silników i naciśnij OK Używając klawiszy ♥ ↑ wybierz 1. silnik kalki a klawiszem ● przełącz między TAK lub NIE (TAK= Silnik włączony, NIE= Silnik wyłączony):
		8.8.12 Test automatyki
MENU 7 8 12	78- TEST ETYKIECARKI 9 – Test we/wy 10 – Test ADC 11 – Test silników 12 – Test automatyki	Z ekranu początkowego wciśnij MENU aby wejść w tryb programowania a następnie wybierz 7 Testy a następnie 8 Test drukarki. Naciskaj ♥ aż osiągniesz 12 Test automatyki. Następnie wciśnij OK . Istnieje możliwość pracę pracy pasów transmisyjnych i fotokomórek. Użyj klawiszy ♥ ↑ aby wybrać 5 fotokomórka I wciśnij OK .
$\mathbf{\mathbf{A}}$		8.8.12.1 Test pasów transmisyjnych
MENU 7 8 12	7812-TEST AUTOMATYKI 2 - Pas 2 Nie 3 - Pas 3 Nie 4 - Pas 4 Nie 5 - Fotokomórka 0000000	Z ekranu początkowego wciśnij MENU aby wejść w tryb programowania a następnie wybierz 7 Testy a następnie 8 Test drukarki. Naciskaj ♥ aż osiągniesz 12 Test elektrozaworów. Następnie wciśnij OK. Użyj klawiszy ♥ ↑ aby wybrać pas transmisyjny 1, pas 2 lub 3. Wybierz Tak naciskając ● aby włączyć silnik pasa 1. Wybierz Nie naciskając ● aby wyłączyć silnik pasa 1.
$\mathbf{\Psi}$		8.8.12.2 Test fotokomórek
MENU 7 8	7812-TEST AUTOMATYKI 2 - Pas 2 Nie 3 - Pas 3 Nie 4 - Pas 4 Nie 5 - Fotokomórka 0000000	Z ekranu początkowego wciśnij MENU aby wejść w tryb programowania a następnie wybierz 7 Testy a następnie 8 Test drukarki. Naciskaj ♥ aż osiągniesz 12 Test elektrozaworów. Następnie wciśnij OK. Użyj klawiszy ♥ ↑ aby wybrać 5 fotokomórka I wciśnij OK. Jeśli fotokomórka wykryje paczkę zostanie wyświetlona 1 na wyświetlaczu, jeśli nie wykryje zostanie wyświetlone 0.
12 ✔ ↑		8.8.13 Test elektrozaworów
MENU 7	78-TEST ETYKIECIARKI 11 – Test silników 12 – Test automatyki 13 –Test elektrozaworów 14 – Test silników	Ten test sprawdza funkcjonowanie przekaźników , elektrozaworów nadmuchu etykiety i wentylatorów zasysających powietrze. Z ekranu początkowego wciśnij MENU aby wejść w tryb programowania a następnie wybierz 7 Testy a następnie 8 Test drukarki. Naciskaj ♥ aż osiągniesz 13 Test elektrozaworów. Następnie wciśnij OK .
8 13 ✔ ↑	7812-TEST ELEKTROZAW. 1 – Nadmuch Nie 2 – Nad. Pod etyk. Nie 3 – Zasysanie Nie 4 – Tłok 1 Nie	Istnieje możliwość przetestowania pracy zaworu nadmuchu, nadmuchu pod etykiete, wentylatorów zasysania powietrza i silników tłoka.
→		Użyj klawiszy ႃΨ ♠ aby wybrać elektrozawór i wciśnij OK Aby wyjść z testu wciśnij ESC
_		8.8.13.1 Czas nadmuchu Wybierz Tak naciskając → aby uruchomić elektrozawór

	7812-TEST ELEKTROZAW. 1 – Nadmuch Nie	8.8.13.2 Nadmuch pod etykietę
→	2 – Nad. Pod etyk. Nie 3 – Zasysanie Nie 4 – Tłok 1 Nie	Wybierz Tak naciskając → aby uruchomić elektrozawór nadmuchu pod etykietą
	7812-TEST ELEKTROZAW. 1 – Nadmuch Nie 2 – Nad. Pod etyk. Nie 3 – Zasysanie Nie 4 – Tłok 1	8.8.13.3 Zasysanie Wybierz Tak naciskając → aby uruchomić wentylator zasysający etykiete
→	7812-TEST ELEKTROZAW.	8.8.13.4 Tłok 1 i 2
	1 – Nadmuch Nie 2 – Nad. Pod etyk. Nie 3 – Zasysanie Nie	Wybierz Tak naciskając 芛 aby uruchomić silnik tłoka 1 lub 2
MENU	4 – Tłok 1 Nie	8.8.14 Test silników
7	78- TEST ETYKIECIARKI	Z ekranu początkowego wciśnij MENU aby wejśc w tryb programowania a następnie wybierz Z Testy a następnie 8 Test
8 14	11 – Test silników 12 – Test automatyki 13 –Test elektrozaworów	drukarki. Naciskaj V aż osiągniesz 14 Test silników. Następnie wciśnii OK .
ESC	TEST SILNIKÓW	Urządzenie wykona test pracy silników Aby wyjść z testu wciśnij ESC
		8.8.15 Test nadmuchu etykiety
MENU 7	78- TEST ETYKIECIARKI 13 – Test elektrozaworów 14 – Test silników 15 – Test nadmuchu	Z ekranu początkowego wciśnij MENU aby wejść w tryb programowania a następnie wybierz 7 Testy a następnie 8 Test
8 15	16 – Test aplikacji OPÓŹNIENIE =00	drukarki. Naciskaj ♥ aż osiągniesz 15 Test naklejania. Następnie wciśnij OK. Aby wviść z testu wciśnij ESC
ESC		8.8.16 Test Aplikacii
MENU 7	78-TEST ETYKIECIARKI 13 – Test elektrozaworów 14 – Test silników 15 – Toet andmuchu	Z ekranu początkowego wciśnij MENU aby wejść w tryb programowania a następnie wybierz 7 Testy a następnie 8 Test
8	16 – Test aplikacji	drukarki. Naciskaj V aż osiągniesz 16 Test aplikacji. Następnie wciśnij OK .
ESC	TESTOWANIE	Aby wyjść z testu wciśnij ESC

9 ZBIORCZE KLIENTA (8)

Parametr ten umożliwia wybór klienta, którego sumy zbiorcze będą wyświetlone na wyświetlaczu lub wydrukowane.

10 WYBÓR KLIENTÓW (9)

Parametr ten umożliwia wybór klienta pracującego w trybie klienta. W trybie tym wszystkie etykietowane artykuły będą sumowane dla tego klienta.

11 DODATEK

11.1 ZMIANA ROLKI Z ETYKIETAMI W LS 3000



1. Odkręć śrubę zabezpieczenia rolki papieru.



2. Załóż nową rolkę papieru i przykręć ponowinei zabezpieczenie.



3. Przekręć aplikator



4. Przekręć zieloną dźwignię papieru w lewo (otwarcie).



5. Przekręć dźwignie dociskową papieru podkładowego w lewo (otwarcie).



6. Wyciągnij widełki blokujace papier podkładowy



7. Poprowadź papier między rolkami



10. Załóż papier podkładowy na rolkę zwijająca i zabezpiecz widełkami.



8. Poprowadź papier podkładowy ponad nad rurkę nadmuchową.



9. Poprowadź papier podkładowy pod uchwytem dociskowym



11. Zamknij dźwignię papieru i uchwyt dociskowy przekręcając w prawo.



12. Przekręć aplikator do pozycji pracy.

11.2 TRYB WYŚWIETLANIA

Etykieciarka LS-3000 posiada opcję pracy w trybie wyświetlania. Aby włączyć tą opcję, należy z menu stratowego nacisnąć klawisz znajdujący się nad klawiszem PLU 6.

Aby powrócić do menu początkowego, naciśnij dowolny klawisz oprócz klawisza Tara. Klawisz Tara ma tą sama funkcję jak w normalnym trybie ważenia.

11.3 ZŁĄCZA

Etykieciarka posiada następujące złacza:

11.3.1 Komunikacyjne



ETHERNET	ETHERNET
RS	Połączenia RS232 do PC lub do urządzeń
232	peryferyjnych.

11.4 OPIS KLAWIATURY



11.5 KODY STANDARDOWYCH SKŁADNIKOW

Α	0313 CARROT JUICE	0632 E-151	0755 E-482	1163 H-6884
0000 ACETIC ACID	0314 CARROTS	0633 E-153 0634 E-160(2)	0756 E-483	1164 H-6886
PHOSPHATE	0316 CASEINATES	0635 E-160(b)	0900 FAT	1166 H-7034
0002 ACID SODIUM 0003 ACIDIFIER	0317 CAULIFLOWER 0318 CELERY	0636 E-160(d) 0637 E-160(e)	0901 FATS 0902 FIBRE	1167 H-7093 1168 H-7103
0004 ACIDIFIERS	0319 CELLULOSE	0638 E-160(f)	0903 FIG	1169 H-7120
0005 ACIDIFIERS: 0006 ACIDITY	0320 CEREAL 0321 CEREALS	0640 E-161(a)	0905 FISH	1170 H-7170 1171 H-7171
REGULATOR 0007 ACIDS	0322 CHEDDAR CHEESE 0323 CHEESE	0641 E-161(b) 0642 E-161(c)	0906 FISH ESSENCE	1172 H-7172 1173 H-7173
0008 ACIDULANTS	0324 CHERRIES	0643 E-161(d)	0908 FISH FUMET	1174 H-7174
0009 ADDITIVES 0010 ADDITIVES:	0325 CHERRY 0326 CHESTNUTS	0644 E-161(e) 0645 E-161(f)	0909 FLAKY PASTRY 0910FLAVOUR	1175 H-7175 1176 H-7176
0011 AGLUTINANT	0327 CHICK PEAS	0646 E-161(g) 0647 E-162		1177 H-7177
0013 ALBUMIN	0329 CHICKEN BREAST	0648 E-163	0912 FLOUR	1179 H-7198
0014 ALCOHOL 0015 ALKALINIZER	0330 CHICKEN LIVER 0331 CHILLI BEANS	0649 E-170 0650 E-171	0913 FRESH ONION 0914 FRUCTOSE	1180 H-7199 1181 H-7217
0016 ALKALINIZERS	0332 CHILLI POWDER	0651 E-172	0915 FRUIT	1182 H-7218
0017 ALKALINZERS: 0018 ALMONDS	0333 CHILLES 0334 CHIVES	0653 E-173	0917 FRUIT NECTAR	1183 H-8001 1184 H-8002
0019 AMMONIA BICARBONATE	0335 CHLORIDE 0336 CHOCOLATE	0654 E-175 0655 E-200	0918 FRUITS	1185 H-8006 1186 H-8016
0020 AMMONIUM	0337CHOCOLATE GLACE	0656 E-201	1000 GALACTOSE	1187 H-8020
0021 ANCHOVIES	SUBSTITUTE	0657 E-202 0658 E-203	1001 GARLIC 1002 GARLIC EXTRACT	1188 H-8030 1189 H-8036
0022 ANIMAL FAT	0339 CIDER	0659 E-210	1003 GASIFIER	1190 H-8050
0024 ANIMAL FATS:	0341 CITRIC ACID	0661 E-212	1005 GASIFIERS:	1192 H-8052
0025 ANIMAL PROTEIN 0026 ANISEED	0342 COCHINEAL 0343 COCKLE	0662 E-213 0663 E-214	1006 GELATINE 1007 GELIFIER	1193 H-8053 1194 H-8058
0027 ANISEED SPIRITS	0344 COCOA	0664 E-215	1008 GELIFIERS	1195 H-8066
0028 ANTIAGLUTINANTS 0029 ANTIAGLUTINANTS:	0345 COCONUT 0346 COFFEE	0666 E-216	1009 GELIFIERS: 1010 GHERKINS	1196 H-8080 1197 H-8085
0030 ANTIAGLUTINENT	0347 COGNAC 0348 COLOMBIA	0667 E-218 0668 E-219	1011 GINGER	1198 H-8086 1199 H-8110
0032 ANTICOAGULANTS	0349 COLOUR	0669 E-220	1013 GLUCOSE	1200 H-8131
0033 ANTICOAGULANTS: 0034 ANTIOXIDANT	0350 COLOURANTS 0351 COMPOSITION	0670 E-221 0671 E-222	1014 GLUCOSE SYRUP 1015 GLYCERINE	1201 H-8140 1202 H-8162
0035 ANTIOXIDANTS:	0352 CONCENTRATE	0672 E-223	1016 GLYCERINES	1203 H-8186
0036 APPLE 0037 APPLE EXTRACT	0354 CONFITURE	0673 E-224 0674 E-226	1017 GOAT S CHEESE 1018 GOAT S MILK	1204 H-9845 1205 H-10056
0038 APPLES	0355 CONSERVANTS 0356 CONSERVATOR	0675 E-249 0676 E-250	1019 GOOSE	1206 H-10062 1207 H-10068
0040 AROMAS	0357 CONSERVATORS	0677 E-251	1021 GRAPE JUICE	1208 H-11061
0041 AROMATIC AGENTS 0042 AROMATIC	0358 CONSERVATORS: 0359 CONTAINS	0678 E-252 0679 E-260	1022 GRAPEFRUIT 1023 GRAPEFRUIT JUICE	1209 H-11091 1210 H-11106
AGENTS:	0360 CORIANDER	0680 E-261	1024 GRAPES	1211 H-11134
0044 ARTIFICIAL	0362 CORN GERM	0682 E-263	1025 GREEN BEANS	1212 H-11135
0045 ARTIFICIAL AROMA 0046 ARTIFICIAL	0363 CORN OIL 0364 CORNFLOUR	0683 E-270 0684 E-280	PEPPERS 1027 GREEN PEPPERS	1214 H-11182 1215 H-11185
AROMAS	0365 CORNSTARCH	0685 E-281	1028 GRENADINE	I
AROMAS:	0366 COTTAGE CHEESE 0367 COURGETTE	0686 E-282 0687 E-283	1029 GROUPER 1030 GUAR GUM	1300 INGREDIENTS 1301 INGREDIENTS:
0048 ARTIFICIAL	0368 COW'S MILK	0688 E-290	H 1100 HAKE	1302 INTRIFICANTS
0049 ARTIFICIAL	0370 CREAM	0690 E-301	1101 HAM	J
SWEETENERS 0050 ARTIFICIAL	0371 CREAM CHEESE 0372 CRUMB	0691 E-302 0692 E-303	1102 HARD BOILED EGG 1103 HARDENER	1400 JELLIED FRUIT 1401 JELLY
SWEETENERS:	0373 CUCUMBER	0693 E-304	1104 HARDENERS	1402 JUICES
0051 ARTIFICIALS 0052 ASCORBIC ACID	0374 CUMIN 0375 CURCUMIN	0695 E-306	1105 HARDENERS: 1106 HAZELNUTS	1500 KIDNEY BEANS
0053 ASPARAGUS	0376 CURED CHEESE	0696 E-308 0697 E-309	1107 HERBS	1501 KIPPER
STEMS	0378 CUSTARD	0698 E-310	1109 HERRING	1503 KIWI
B	D 0500 DAMSONS	0699 E-311 0700 E-312	1110 HONEY 1111 HUMECTANT	1504 KEEP REFRIGERATED
0200 BACON 0201 BANANA	0501 DATES	0701 E-320 0702 E-321	1112 HUMECTANTS	1505 KILO
0202 BANANAS	0503 DEXTROSE	0703 E-322	VEGETABLE OIL	1600 LACTEOUS
0203 BARLEY 0204 BARLEY GERM	0504 DILL 0505 DOUGH	0704 E-325 0705 E-326	1114 HYDROLIZED 1115 HYDROLYSED	1601 LACTOFLAVINE 1602 LAMB
0205 BATTER	0506 DRIED GLUCOSE	0706 E-327	VEGETABLE PROTEIN	1603 LAMB'/ PORK'S FAT
0200 BAY LEAP 0207 BEANS	0507 DRIED PEPPER	0707 E-330 0708 E-331	PROTEINS	1605 LEAN BEEF
0208 BEANS: 0209 BECHAMEL SALICE	0508 DRIED PRUNES	0709 E-332 0710 E-333	1117 H-3243 1118 H-3246	1606 LEAN PORK 1607 LECITHIN
0210 BEEF	MILK	0711 E-334	1119 H-3247	1608 LEEK
0211 BEEF DRIPPING 0212 BEEF & ONION	SALMON	0712 E-335 0713 E-336	1120 H-3250 1121 H-4381	1609 LEEKS 1610 LEMON
SEASONING	0511 DRIED SOY SAUCE	0714 E-337 0715 E-338	1122 H-4382	1611 LEMON EXTRACT
0214 BEER	0513 DUCK	0716 E-339	1124 H-4384	1613 LEMONS
0215 BEETROOT 0216 BELLY	0514 DUCK'S BREAST 0515 DUCK'S LIVER	0717 E-339(i) 0718 E-340	1125 H-4385 1126 H-4386	1614 LENTILS 1615 LETTUCE
0217 BICARBONATE		0719 E-340(i)	1127 H-4387	1616 LIGHT SAUCE
0218 BISCUITS	0600 EDIBLE FATS 0601 EELS	0720 E-341 0721 E-400	1128 H-4388 1129 H-4389	1618 LINSEED
0220 BLACK PEPPER 0221 BLACK PUDDING	0602 EGG 0603 EGG WHITE	0722 E-401 0723 E-402	1130 H-4390 1131 H-4391	1619 LIQUEUR 1620 LIQUID CARAMEL
0222 BLACKBERRIES	0604 EGG YOLK	0724 E-403	1132 H-4392	1621 LIQUORICE
EXTRACT	0605 EGG YOLKS 0606 EGGS	0725 E-404 0726 E-405	1133 H-4393 1134 H-4394	1622 LIVER M
0224 BLOOD 0225 BOILED EGG	0607 EMULGENTS	0727 E-407 0729 E-410	1135 H-4395 1136 H-4421	1800 MACARONI 1801 MACKEREI
0226 BRAN	0609 EMULSIFIER (E-466)	0730 E-412	1137 H-4422	1802 MAGNESIUM
0227 BRANDY 0228 BRAZIL NUTS	0610 ENHANCED AROMA 0611 ENHANCED	0731 E-413 0732 E-414	1138 H-4423 1139 H-4424	1803 MALT 1804 MALT GERM
0229 BREAD	AROMAS	0733 E-415	1140 H-4425	1805 MALT VINEGAR
0230 BREADCROMBS 0231 BROAD BEANS	AROMAS:	0734 E-420 0735 E-421	1141n-4430 1143 H-4437	1807 MANDARIN
0232 BROWN BREAD 0233 BROWN SUGAR	0613 ENZYMES BRINE 0614 ENZYMES: 0615	0736 E-422 0737 E-440	1144 H-4438 1145 H-4439	1808 MANDARINS 1809 MANGANESE
0234 BUTTER	ESSENCE	0738 E-450	1146 H-4440	1810 MARGARINE
0235 BEST BEFORE	0617 E-100 0617 E-101	0739 E-450(a) 0740 E-450(i)	1147 H-4511 1148 H-4512	1611 MARZIPAN 1812 MAYONNAISE
0300 CABBAGE 0301 CAEFEINE	0618 E-102 0619 E-104	0741 E-460 0742 E-461	1149 H-4521 1150 H-5514	1813 MEAT
0302 CAKE	0620 E-110	0743 E-463	1151 H-5801	1815 MELTED CHEESE
0303 CALCIUM 0304 CALCIUM	0621 E-120 0622 E-122	0744 E-464 0745 E-465	1152 H-5804 1153 H-5805	1816 MERINGUE 1817 MILK
CARBONATE	0623 E-123	0746 E-466	1154 H-5810	1818 MILK PRODUCTS
0306 CANE SUGAR	0625 E-127	0747 E-470 0748 E-471	1156 H-5813	1820 MINERAL WATER
0307 CAPSANTHIN 0308 CARAME!	0626 E-131 0627 E-132	0749 E-472 0750 E-473	1157 H-5814 1158 H-5816	1821 MINERALS 1822 MINT
0309 CARBONATES	0628 E-140	0751 E-474	1159 H-5817	1823 MODIFIED STARCH
0310 CARBONIC WATER 0311 CAROB BEANS	0630 E-141	0752 E-475 0753 E-477	1160 H-6880 1161 H-6881	1824 MODIFIER 1825 MOD.
0312 CARROT	0631 E-150	0754 E-481	1162 H-6882	ORGANOLEPTIC

INSTRUKJCA UŻYTKOWNIKA

1826 MOLASSES 1827 MONOSODIUM GLUTAMATE 1828 MOZZARELLA 1828 CHEESE 1829 MUSHROOMS 1830 MUSSELS 1831 MUSTARD 1832 MUSTARD SEEDS Ν 2000 NATURAL AROMA 2000 NATURAL AROMAS 2001 NATURAL AROMAS 2001 NATURAL AROMAS: 2003 NATURAL JUICES 2004 NATURAL SKINS 2005 NATURAL SPICES 2006 NATURAL SWEETENER 2007 NATURAL SWEETENERS 2008 NATURAL 2008 NATURAL SWEETENERS: 2009 NECTOR 2009 NECTAR 2010 NEUTRALISER 2011 NEUTRALISER 2012 NEUTRALISERS 2012 NEUTRALISERS: 2013 NITRIFICANTS: 2014 NOODLES 0 2100 OATGERM 2100 OATGEIN 2101 OATS 2102 OIL 2103 OLIVE OIL 2103 OLIVE OIL 2103 OLIVE OIL 2105 ONION 2105 ONION 2106 ORANGE BANDY 2107 ORANGE BANDY 2108 ORANGE BANDY 2108 ORANGE BANDY 2110 ORGANOLEPTIC MODIFIER 2113 OX TONGUE 2114 OXYGENATED WATER 2115 OYSTERINE 2115 OYSTERINE 2116 OYSTERS 2200 PAPRIKA 2201 PARMESAN CHEESE 2202 PAR CHEESE POWDER PARMESAN CHEESE POWDER 2203 PARSLEY 2204 PARTRIDGE 2205 PARTRIDGES 2206 PASTA 2207 PEACH 2208 PEACH BRANDY 2209 PEACH BUICE 2210 PEACHES 2211 PEANUT BUTTER

2212 PEANUTS 2213 PEAR 2214 PEAR JUICE 2215 PEARS 2216 PEAS 2217 PEPPER 2218 PEPPERS 2210 PEPERS 2219 PH REGULATOR 2220 PHEASANT 2219 PH RESOLUTION 2220 PHEASANT 2221 PHOSPHATE 2222 PHOSPHATES 2223 PHOSPHOROUS 2224 PIG'S TROTTERS 2225 PIG'S TROTTERS 2226 PIGEON 2227 PINE KERNAL NUTS 2228 PINEAPPLE 2230 PISTACHIOS 2231 POLYPHOSPHATES 2232 PORK 2232 PORK 2233 PORK FAT 2234 PORK RIBS 2236 POTASSIUM 2236 POTASSIUM POTASSIUM 2237 NITRATE POTASSIUM 2238 SORBATE 2239 POTATO
 2239 POTATO

 2240 POTATOES

 2241 POWDERED

 SKIMMED MILK

 2242 POWDERED

 SKIMMED YOGHURT

 2243 POWDERED

 WHOLE EGG

 2244 POWDERED

 YOGGHURT

 2245 PRAWN EXTRACT

 2246 PRAWNS

 2247 PRESERVATIVE

 2248 PRESERVATIVES

 2249 PRESERVATIVES
 2249 PRESERVATIVES: 2250 PROTEINS 2251 PUMPKIN 2252 PUREE 2253 PACKED DATE 2254 PRICE 2500 RABBIT 2501 RAISING AGENT 2502 RAISINS 2503 RASPBERRIES 2504 RED KIDNEY 2504 RED KIE BEANS 2505 RED PEPPER 2506 RED WINE 2507 REGULATOR 2508 REGULATORS 2509 REGULATORS: 2509 REGULATORS: 2510 RICE 2511 RIOJA WINE

2512 ROAST HAM 2513 ROLLED OATS 2514 ROQUEFORT CHEESE 2515 ROSE WINE 2516 RUM 2516 RUM 2517 RUNNER BEANS 2518 RUSK 2519 RYE 2520 RYE GERM 2600 SACCHARINE 2600 SACCHAR 2601 SAFFRON 2602 SALAMI 2603 SALMON 2603 SALMON 2604 SALT 2605 SALTS 2606 SARDINE 2607 SARDINES 2608 SAUCE 2609 SAUSAGE 2610 SAUSAGES 2611 SCAMPI 2612 SEA SALT 2613 SEED 2613 SEED 2613 SEED 2614 SEEDS 2615 SEMOLINA 2616 SESAME 2010 SESAME 2617 SESAME SEEDS 2618 SHERRY SKIMMED 2619 YOGHURT YOGHURT 2620 SMOKED BACON 2621 SMOKED CHEESE 2622 SMOKED EEL 2623 SMOKED HAM 2624 SMOKED 2623 SMUKEL 2624 SMOKEL MACKEREL 2625 SMOKED SALMON 2626 SMOKED TROUT 2627 SODA 2628 SODIUM BENZOATE 2629 SODIUM BENZOATE 2629 SODIUM SENZOATE 2629 SODIUM BICARBONATE 2630 SODIUM CHLORIDE 2631 SODIUM ASCORBATE 2632 SODIUM NITRATE 2633 SODIUM NITRITE 1. 2634 PHOSPHATES SODIUM 2635 SODIUM POTASSIUM & PHOSPHATES PHOSPHATES 2636 SOLE 2637 SORBITOL 2638 SOY 2639 SOY SAUCE 2640 SOYA PROTEIN 2641 SPICE EXTRACT 2642 SPICES 2643 SPICES 2643 SPICES: 2644 SPINACH

2645 SPIRIT VINEGAR 2646 SPRING ONIONS 2647 SQUID 2648 STABILISERS 2649 STABILISERS: 2650 STABILIZING STABILIZING 2651 AGENTS STABILIZING 2652 AGENTS 2653 STARCH 2654 STILTON CHEESE 2655 STRAWBERRIES 2655 STRAWBERRIES 2665 SUBSTANCES 2665 SUBSTANCES 2659 SUBSTITUTE 2659 SUGAR 2660 SUGARS 2661 SULPHATES 2662 SUNFLOWER 2663 SUNFLOWER 2663 SUNFLOWER SEED NUTS NUTS 2665 SUNFLOWER SEED OIL OIL 2666 SUNFLOWER SEED STARCH 2667 SWEET PAPRIKA 2668 SWEETENER 2669 SWEETENERS 2670 SWEETENERS: 2671 SYNERGIC 2672 SYNERGICS 2672 SYNERGICS 2673 SYRUP 2674 SUITABLE FOR FREEZING 2675 STORE AT 0 TO 18 °C T 2800 TEA 2801 THICKENER 2802 THICKENERS: 2803 THYME 2804 TOMATO 2805 TOMATO POWDER 2806 TOMATO POWDER 2806 TOMATO POWDER 2808 TOMATO SOUP 2809 TOMATO SOUP 2809 TOMATO SOUP 2809 TOMATO SOUP 2809 TOMATO SOUP 2810 TRIPE 2811 TRIPHOSPHATES 2812 TROUT 2813 TRUFFLE 2814 TRUFFLES 2814 TRUFFLES 2815 TUNA FISH 2816 TURKEY 2817 TURMERIC 2818 TURNIP 2819 TURNIPS U , 3000 USE BY 3100 VANILLA

3101 VEAL VEGETABLE 3102 BOUILLON VEGETABLE 3103 EXTRACT 3104 VEGETABLE FAT 3105 VEGETABLE FIBRE 3106 VEGETABLE OIL 3107 VEGETABLE PROTEINS PROTEINS 3108 VEGETABLE SOUP 3109 VEGETABLES 3110 VEGETABLES: 3110 VEGETABLES: 3111 VENISON 3112 VERMOUTH 3113 VINEGAR 3114 VITAMINS 3200 WALNUT 3201 WALNUTS 3202 WATER 3203 WATERCRESS 3204 WHEAT **W** W 3205 WHEAT GERM 3206 WHEAT GERM 3206 WHEAT STARCH 3207 WHEATFLOUR 3208 WHEATGERM OIL 3209 WHISKY 3210 WHISKY 3209 WHISKY 3210 WHITE PEPPER 3211 WHITE SUGAR 3212 WHITE WINE 3213 WHITENER 3214 WHITENERS 3214 WHITENERS 3215 WHITENERS: 3216 WHOLEN FLOUR 3217 WINE 3218 WINE VINEGAR 3219 WINES 3220 WEIGHT 3221 WEIGHT KG X WHOLEMEAL 3300 XANTHAN GUM 3400 YEAST 3401 YEAST EXTRACT 3402 YOGHURT 3403 YOLK 3404 YOLKS 3405 YORK HAM 3800 0 - 5 3C

3801 %

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego informowania przez producenta.

Astintze, 24 - Pol. Ind. Neinver - 48160 - DERIO (VIZCAYA) - SPAIN . Tel: (+34) 94 452 15 10 - Fax: (+34) 94 452 36 58

www.dibal.com

