


one
online

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY

WYPOSAŻENIE



Rolka papieru
(57mm)



Zasilacz
sieciowy




Książka serwisowa



Płyta CD

ZAKŁADANIE PAPIERU



ZŁĄCZA KOMUNIKACYJNE



USB



USB



COM1



COM2



LAN



Zasilanie

URUCHAMIANIE KASY



przytrzymaj klawisz
przez 2 sekundy



kasa zostanie
uruchomiona

WYŁĄCZANIE KASY



przytrzymaj klawisz
przez 5 sekund



kasa zostanie
wyłączona


PROGRAMOWANIE DANYCH DEMONSTRACYJNYCH

Wybierz opcję




Zaprogramuj bazę demonstracyjną
/chcę nauczyć się i poznać wszystkie funkcje kasy/

Przejdź dalej



Kasa zostaje
zaprogramowana
danymi
demonstracyjnymi

Przejdź do ekranu logowania



LOGOWANIE OPERATORA

Wybierz operatora



Anna Wójcik

Kasjer | zmiana zamknięta



Została
rozpoczęta
zmiana
kasjera



Zostanie
wyświetlony
ekran
sprzedaży.


SPRZEDAŻ 1 SZTUKI TOWARU Z ZAPROGRAMOWANĄ CENĄ



SPRZEDAŻ 1 SZTUKI TOWARU Z PODANIEM CENY



SPRZEDAŻ KILKU SZTUK TOWARU Z PODANIEM CENY




ANULOWANIE (STORNOWANIE) POZYCJI



ANULOWANIE CAŁEGO PARAGONU



ZAKOŃCZENIE PARAGONU




ZAKOŃCZENIE PARAGONU Z PODANIEM KWOTY OTRZYMANEJ OD KLIENTA



WYDRUK RAPORTU DOBOWEGO



WYDRUK RAPORTU OKRESOWEGO



WYDRUK RAPORTU MIESIĘCZNEGO



PROGRAMOWANIE TOWARÓW



PRZYWRACANIE OPROGRAMOWANIA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

