

## ЯК ПІДКЛЮЧИТИ КАСУ ДО ІНТЕРНЕТУ, ЯКЩО ВИ ВИБРАЄТЕ ВЕРСІЮ З МОДУЛЕМ WIFI?

Тепер ви можете підключити свій касовий апарат до Інтернету так само легко, як ноутбук чи смартфон. Вам не потрібні жодні кабелі чи складні процедури налаштування. Достатньо, що ваша каса буде в зоні дії WiFi. Завдяки можливостям підключення до Інтернету, наданим з вашого мобільного телефону, ви можете зручно використовувати касовий апарат практично будь-де.



Натисніть  
клавішу F3

**F3**  
WLAN



Зі списку мереж Wi-Fi  
виберіть стрілками  
мережу, до якої ви  
хочете підключитися

A/a ↑  
**CENA**

NR #  
**KOD** ↓

Підтвердити  
вибір мережі

**OK**  
GOTÓWKA

Якщо мережа вимагає пароль,  
введіть його і підтвердіть  
клавішею Ваш пристрій підключиться  
до вибраної мережі

OK  
GOTÓWKA



## ЯК ПІДКЛЮЧИТИ КАСУ ДО ІНТЕРНЕТУ, ЯКЩО ВИ ВИБРАЄТЕ ВЕРСІЮ З GSM МОДУЛЕМ?

Пристрій з GSM модемом підготовлений нами для автоматичного підключення до мережі Інтернет завдяки передачу даних через мобільну мережу. Якщо ви в межах досяжності підключення буде здійснено відразу після включення пристрою. У вашій касі є активна SIM-карта, яка гарантує передачу даних через багато місяців. Пам'ятайте, що карта може працювати тільки з модемом касового апарату, і будь-яка спроба використовувати її в іншому пристрої призведе до блокування картки. Номер, пов'язаний з карткою, і серійний номер картки можна знайти в гарантійному талоні. Після закінчення 24-місячного пакету підписки ви можете продовжити свій пакет на наступні періоди на умовах, доступних в авторизованих сервісних центрах Novitus або надаєте постійний доступ до CRK на свій розсуд.

ŁĄCZNOŚĆ  
NA JEDEN KLIK

on board  
GSM

У разі відсутності  
зв'язку з ЦРК  
звертайтеся до  
авторизованого  
сервісного центру

