




NEXT PRO | INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY

WYPOSAŻENIE



Rolka papieru (57mm)



Zasilacz sieciowy




Książka serwisowa



Płyta CD*

W przypadku braku płyty CD, wymagane dokumenty oraz programy znajdują się w kasie Next Online w katalogu: > **Download** > **Novitus**

ZAKŁADANIE PAPIERU



ZŁĄCZA KOMUNIKACYJNE



Audio



USB 2



USB 1



Szufflada



COM1 COM2 COM3



LAN



Zasilanie

URUCHAMIANIE KASY



przytrzymaj klawisz przez 2 sekundy



kasa zostanie uruchomiona

WYŁĄCZANIE KASY



przytrzymaj klawisz przez 2 sekundy



kasa zostanie wyłączona


PROGRAMOWANIE DANYCH DEMONSTRACYJNYCH

Wybierz opcję




Zaprogramuj bazę demonstracyjną /chcę pouczyć się i poznać wszystkie funkcje kasy/

Przejdź dalej




Kasa zostaje zaprogramowana danymi demonstracyjnymi

Przejdź do ekranu logowania



LOGOWANIE OPERATORA

Wybierz operatora



Została rozpoczęta zmiana kasjera



Zostanie wyświetlony ekran sprzedaży.



SPRZEDAŻ 1 SZTUKI TOWARU Z ZAPROGRAMOWANĄ CENĄ



SPRZEDAŻ 1 SZTUKI TOWARU Z PODANIEM CENY




SPRZEDAŻ KILKU SZTUK TOWARU Z PODANIEM CENY



ANULOWANIE (STORNOWANIE) POZYCJI




ANULOWANIE CAŁEGO PARAGONU



ZAKOŃCZENIE PARAGONU




ZAKOŃCZENIE PARAGONU Z PODANIEM KWOTY OTRZYMANEJ OD KLIENTA



WYDRUK RAPORTU DOBOWEGO



WYDRUK RAPORTU OKRESOWEGO



WYDRUK RAPORTU MIESIĘCZNEGO



PROGRAMOWANIE TOWARÓW



PRZYWRACANIE OPROGRAMOWANIA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

