

Kolektor danych CipherLab 8200



Instrukcja obsługi

Nowy Sącz, grudzień 2015

Spis Treści

1. WSTĘP	5
2. PARAMETRY TECHNICZNE	6
3. OBSŁUGA URZĄDZENIA	8
3.1. Funkcje klawiszy	8
3.2. Transmisja danych	9
4. STRUKTURA OPROGRAMOWANIA	10
4.1. Kernel	10
4.2. Menedżer programów	11
4.3. System.....	12
4.4. Program użytkownika	13
5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	14

1. WSTĘP

Kolektory danych *CipherLab 8200* to bardzo wydajne urządzenie przeznaczone do wielogodzinnej, codziennej pracy.

Do kolektorów CipherLab dostępny jest bogaty zestaw narzędzi programistycznych tj. pracujący w środowisku Windows „Generator Aplikacji”, kompilatory „C” i „Basic”.

Dzięki wbudowanemu czytnikowi kodów kreskowych, kolektory te są idealnym rozwiązaniem dla przeprowadzania inwentaryzacji, sprzedaży hurtowej, kontroli obiegu towarów w magazynie, itp.

Ekran LCD pracujący w trybie graficznym jest łatwo czytelny bez względu na oświetlenie zewnętrzne. Istnieje możliwość regulacji kontrastu jak i włączenia podświetlenia (podświetlana jest również klawiatura).



2. PARAMETRY TECHNICZNE

Jednostka centralna (CPU)	
Typ	Toshiba 32-bit CPU
Częstotliwość zegara	Maksymalnie 60MHz (możliwość programowej zmiany)
Technologia	CMOS o niskim poborze mocy
Pamięć	
Pamięć programu	8MB pamięci Flash
Pamięć danych (z podtrzymaniem bateryjnym)	4 lub 8MB pamięci SRAM
Czytnik kodów kreskowych	
Typ	linear imager, laser lub 2D
Wyświetlacz	
Typ	LCD-FSTN 160x160 pkt. z podświetlaniem LED
Wyświetlane znaki	26 znaków w 18 wierszach, 20 znaków w 9 wierszach, 13 znaków w 12 wierszach, 10 znaków w 9 wierszach
Klawiatura	
Typ	numeryczna (24 klawisze)
Sygnalizacja	
Akustyczna	głośnik
Optyczna	dwie dwukolorowe diody LED (programowalne)
Inna	Wibrator
Interfejsy komunikacyjne	
RS232	transmisja przez kabel lub dok (maks. 115200 bps)
USB	transmisja przez kabel lub dok
Bluetooth, WiFi	Opcja



Parametry elektryczne	
Zasilanie główne	akumulator Li-Ion 3,7V; 1200mAh
Czas pracy na akumulatorze	ok. 124 godzin (przy założeniach: czytnik laserowy, jeden odczyt kodu kreskowego na 5 s, FiFi i Bluetooth nieaktywne)
Zasilanie dodatkowe pod- trzymujące (ang. backup)	akumulator 3,0V; 7,0mAh
Parametry środowiskowe	
Wilgotność powietrza (podczas pracy)	10 – 90 %, bez kondensacji pa- ry wodnej
Wilgotność powietrza (podczas składowania)	5 – 95 %, bez kondensacji pary wodnej
Temperatura zewnętrzna (podczas pracy)	-10 – 55 °C
Temperatura zewnętrzna (podczas składowania)	-20 – 70 °C
Odporność na upadek	z 1,2m na beton
IP	IP54
Parametry fizyczne	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	136x58x25 mm (linear imager) 136x58x32 mm (laser/2D)
Masa	150g (łącznie z akumulatorem)
Obudowa	czarny ABS
Certyfikaty	FCC class A, CE, C-Tick




3. OBSŁUGA URZĄDZENIA


Przed rozpoczęciem pracy z kolektorem należy zainstalować w nim akumulator oraz go naładować, pozostawiając kolektor w doku/ładowarce na ok. 4-5 godzin. Bateria dodatkowa (BACKUP) ładuje się z akumulatora głównego (również w czasie pracy kolektora) i pełne jej naładowanie trwa co najmniej 72 godziny.

3.1. Funkcje klawiszy

Klawiatura kolektora CipherLab 8200 zawiera 24 plastikowych, podświetlanych klawiszy (w tym przycisk wyzwalania skanera kodów kreskowych). Funkcje klawiszy specjalnych są następujące:

Klawisz	Funkcja
<i>niebieski</i>	Służy do „zatwierdzenia” wprowadzonych danych (Enter)
<i>żółty</i>	Naciśnięcie tego przycisku spowoduje uruchomienie skanera (pod warunkiem, że skaner został wcześniej uaktywniony przez program)
<i>ESC</i>	Zwykle klawisz ten służy do rezygnacji z aktualnie wykonywanej funkcji programu.
←	Kasowanie ostatnio wprowadzonego znaku z klawiatury (Backspace)
<i>joystisk</i>	Zwykle służą do przesuwania kursora po ekranie. W połączeniu z klawiszem  służą do regulacji intensywności podświetlenia i kontrastu ekranu.
<i>Fn/Alpha</i>	Po jego jednokrotnym naciśnięciu można wprowadzać duże litery (oznaczone na klawiszach kolorem niebieskim); dwukrotne naciśnięcie umożliwia wprowadzanie małych liter.



<i>pomarańczowy</i>	Chcąc wywołać funkcję klawisza oznaczoną kolorem pomarańczowym, należy wcześniej każdorazowo nacisnąć klawisz pomarańczowy.
	Włącza/wyłącza podświetlenie ekranu
<i>wyłącznik zasilania</i>	Aby wyłączyć, bądź włączyć kolektor należy klawisz ten wcisnąć, na co najmniej 1,5 sekundy.

3.2. Transmisja danych

Kolektor *CipherLab 8200* umożliwia wymianę danych z komputerem za pośrednictwem kabla RS232, kabla USB, doku transmisyjnego (tj. „podstawki z ładowarką”), łączem bezprzewodowym WiFi/Bluetooth (opcja) lub karty SD.



4. STRUKTURA OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie w kolektorze składa się z trzech części (modułów): tzw. kernel-a (z *Menedżerem Aplikacji*), modułu systemowego oraz oprogramowania użytkownika (np. programu INWENTARYZATOR).

4.1. Kernel

„Kernel” jest „najgłębszą” i najbardziej chronioną częścią systemu operacyjnego kolektora (nieudana aktualizacja kernela może całkowicie „unieruchomić” kolektor!!!). Dzięki modułowi kernel-a użytkownik ma zawsze możliwość „wgrania” do kolektora oprogramowania (nawet wówczas, gdy system kolektor został „zawieszony” np. przez błędy w tym programie). By wejść do „Kernel Menu” należy bezpośrednio po zainstalowaniu akumulatora w kolektorze trzymając wciśnięte klawisze 7 i 1, włączyć zasilanie. W module kernel-a dostępne są następujące funkcje:

- **Kernel Information**

Wyświetlone zostaną następujące informacje: wersja sprzętu, numer seryjny, data produkcji, wersja kernela, konfiguracja sprzętowa.

- **Load Program**

Służy do „wgrывania” do kolektora oprogramowania, czcionek lub tzw. runtime-u BASIC-a.

- **Kernel Update**

Za pomocą tej funkcji można zaktualizować kernel kolektora. Procedura ładowania kernel-a jest podobna do ładowania zwykłego programu. Po przesłaniu pliku z kernelem nie wolno wyłączać zasilania kolektora do momentu, aż kolektor sam się zrestartuje!

- **Test**

Ta funkcja używana jest jedynie przez producenta lub serwis!



4.2. Menedżer programów

Jeśli w kolektorze nie jest jeszcze zainstalowany żaden program, to po uruchomieniu kolektora wyświetlone zostanie menu: „Application Manager”. W przeciwnym wypadku należy włączyć kolektor trzymając wciśnięty klawisz 8. Dostępne są następujące funkcje:

- **Download (pobranie pliku do kolektora)**

Służy do załadowania do kolektora: programów (*.SHX), runtime’u Generators Aplikacji lub BASIC-a (odpowiednio U8200.SHX lub BC8200.SHX), programów w BASIC-u (*.SYN) jak i czcionek (8xxx-XX.SHX). Do kolektora można maksymalnie załadować np. 7 programów. Jednak tylko jeden z nich (tzw. „Active memory”) może być w danej chwili uruchomiony. By uruchomić inny z (załadowanych wcześniej do kolektora) programów należy go „aktywować”. Bezpośrednio po przesłaniu programu do kolektora można wprowadzić jego nazwę, która później będzie wyświetlana na liście programów (wraz z informacją o typie i wielkości pliku) Menedżera Aplikacji. Obok numeru pliku (01 – 06) wyświetlana będzie mała litera „b”, „c” lub „f” oznaczająca typ pliku, odpowiednio: program w BASIC-u, program w C lub plik z czcionką (font). Nazwa pliku może być maksymalnie 9 znakowa. Wielkość plików podawana jest w kB.

- **Activate (aktywacja programu)**

Aktywacja polega na skopiowaniu jednego z (maks. sześciu) programów zainstalowanych w kolektorze do „aktywnej” pamięci. Tylko taki program może zostać uruchomiony na kolektorze. Plik z czcionką, jak również program w BASIC-u nie może być aktywowany, jeśli w kolektorze brak runtime-u BASICA.

- **Upload (wysłanie pliku z kolektora)**

Służy do wysyłania plików (np. programu) do komputera lub innego kolektora. Funkcja ta umożliwia „sklonowanie” programu z jednego kolektora do drugiego, bez konieczności używania komputera PC.



4.3. System

By uruchomić menu systemowe należy włączyć kolektor trzymając wciśnięte klawisze 7 i 9.

W module System dostępne są następujące funkcje:

- **Information**

Wyświetla informację o systemie zawierającą: numer wersji sprzętu, numer seryjny, datę produkcji, wersję kernel-a, wersję bibliotek C lub Basic-a, wersję aplikacji i konfigurację sprzętu.

- **Settings**

Funkcja umożliwia zmianę ustawień kolektora

- **Tests**

Funkcja umożliwia wykonanie różnych testów kolektora.

- **Memory**

1. **Size Information**

Wyświetla informację o wielkości pamięci danych kolektora (SRAM) i pamięci programu (Flash).

2. **Initialize**

Inicjalizuje pamięć danych (SRAM).

UWAGA: zawartość pamięci danych ulegnie wykasowaniu!!!

- **Power**

Pokazuje informację o napięciu akumulatora jak i baterii podtrzymującej zawartość pamięci danych i zegara.

- **Load Program**

Umożliwia przesłanie do kolektora programu, runtime'u BASIC-a lub czcionki.

- **Bluetooth Menu**

Umożliwia skonfigurowanie interfejsu Bluetooth.



4.4. Program użytkownika

NOVITUS dołącza bezpłatnie do każdego sprzedawanego kolektora *CipherLab* własny program *INWENTARYZATOR 3.x* (z licencją podstawową).

INWENTARYZATOR jest pomocny przy wykonywaniu inwentaryzacji jak i innych operacjach magazynowych (np. PZ, WZ, MM, itp.). By w pełni wykorzystać możliwości *INWENTARYZATOR-a* należy korzystać z „programu magazynowego” posiadającego wbudowane mechanizmy obsługi kolektorów danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.novitus.pl.

Jeśli możliwości programu *INWENTARYZATOR* okażą się niewystarczające, to możliwe jest stworzenie całkowicie własnego oprogramowania.

Dostępne są trzy narzędzia służące do tworzenia własnych programów dla kolektora:

- 1. Generator Aplikacji dla CipherLab 8200**
(bezpłatny, dostarczany „w komplecie” z kolektorem)
- 2. Kompilator języka BASIC**
- 3. Kompilator języka C**



5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Kolektor nie załącza się po naciśnięciu przycisku [POWER].

- Sprawdź czy akumulator jest właściwie zainstalowany, a jego pokrywa zamknięta.
- Jeśli problem nie ustąpił naładuj akumulator (pozostawiając kolektor w ładowarce na kilkanaście godzin) i spróbuj ponownie.
- Jeśli problem nie ustąpił, skontaktuj się ze sprzedawcą.

2. Na wyświetlaczu pojawił się symbol baterii

- Akumulator rozładowany – naładuj go.

3. Kolektor nie jest wykrywany przez komputer (połączenie kablem USB)

- Urządzenie będzie wykryte przez komputer (i widoczne w Menadżerze urządzeń Windowsa) dopiero po uruchomieniu na kolektorze transmisji (dowolnego rodzaju)!

4. Nie działa łączność pomiędzy kolektorem i komputerem (np. nie można wysłać programu Inwentaryzator do kolektora)

- Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo wetknięty do gniazda w komputerze. Jeśli korzystasz z doku z kablem USB, sprawdź czy zainstalowany jest sterownik do doku (transmisja przez dok USB możliwa jest tylko pod *MS Windows XP* lub nowszym!)
- Sprawdzić czy ustawienia parametrów łącza szeregowego po stronie komputera (numer portu COM, szybkość transmisji, ilość bitów danych, bitów stopu, parzystość) odpowiadają parametrom po stronie kolektora *CipherLab 8200*.



5. Klawiatura nie działa prawidłowo

- Sprawdź czy klawiatura nie jest w trybie wprowadzania liter. W razie potrzeby przełącz tryb.
- Wyłącz zasilanie komputera i trzymając wciśnięte klawisze 7 i 9 włącz zasilanie (klawisz POWER) by wejść do menu systemowego.
- Wybierz pozycję "Test" a następnie "KBD".
- Sprawdź działanie wszystkich klawiszy.
- Jeśli test klawiatury nie wypadnie pomyślnie skontaktuj się ze sprzedawcą.

6. Czytnik nie czyta kodów kreskowych

- Upewnij się czy program zainstalowany w kolektorze umożliwia odczyt tego typu kodu kreskowego.
- Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie widnieje symbol baterii, jeśli tak wymień baterie na nowe.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą.

7. Kolektor działa nieprawidłowo

- Wyjmij baterie z kolektora, a następnie zainstaluj je ponownie.
- Trzymając wciśnięte klawisze 7 i 9 naciśnij POWER („wejście” do menu systemowego).
- Sprawdź, czy kolektor *CipherLab 8200* reaguje prawidłowo na wprowadzane dane (np. przeprowadź testy klawiatury, wyświetlacza).
- Skontaktuj się ze sprzedawcą.











**COMP S.A., Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży
ma w swojej ofercie:**



kasy fiskalne



drukarki fiskalne



czytniki kodów
kreskowych



drukarki kodów
kreskowych



kolektory danych



wagi



metkownice



terminale
płatnicze



systemy
akceptacji kart
płatniczych



schematy
lojalnościowe

**COMP S.A. Oddział Nowy Sącz,
NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży**

33-300 Nowy Sącz • ul. Nawojowska 118
tel. 18 4440720 • fax 18 4440790
e-mail: info@novitus.pl • www.novitus.pl

infolinia: 801 13 00 23